

Садовый фонарь на солнечной батарее, с датчиком движения

О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации садового фонаря с датчиком движения. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

Меры обеспечения безопасности

1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями.
2. Использовать устройства детьми не допускается.
3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его падения и повреждения.
4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства.

Характеристики и комплектация

| <i>Характеристики фонаря</i> | |
|-----------------------------------|--------------|
| Солнечные панели | 3 Вт / 3,2 В |
| Тип светодиодов | LED |
| Время непрерывного освещения | 8-10 ч |
| Время зарядки | 4-6 ч |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон работы датчика освещения | 3-5 м |
| <i>Общие характеристики</i> | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Материал | АБС-пластик |
| Габариты | 150 x 130 мм |
| Вес | ~ 180 г |
| Комплектация | светильник - 1 шт |

Эксплуатация

1. Перед установкой и зарядкой выключите фонарь.
2. Выберите местоположение для установки так, чтобы ничего не препятствовало освещению.

Области применения

Фонарь предназначен для монтажа на стены, заборы, в парках, садах, стройплощадках, улицах, переходах, коридорах, тоннелях, теплицах, хозяйственных угодах и везде, где требуется освещение в темное время суток.

Техническое обслуживание и очистка

- При нормальной эксплуатации устройство безопасно для пользователя и не требует специального технического обслуживания.
- Устройство не предназначено для применения в неблагоприятных атмосферных условиях. Оно не является водонепроницаемым и не должно подвергаться воздействию высоких температур. Условия эксплуатации устройства аналогичны условиям эксплуатации общего электронного оборудования.
- Устройство не является водонепроницаемым, поэтому его следует очищать сухой и мягкой тканью.