



Выходные клеммы +V и -V подключены к светодиодному индикатору. Если светодиод не горит, подключите +V и -V по очереди.