

10. Свидетельство о приемке.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-Т1.8 заводской
№ _____
соответствует действующей конструкторской
документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК _____

Паяльная станция имеет декларацию о соответствии
ТС N RU Д-РУ.АГ73.В.37370

МАГИСТР Ц20-Т1.8

паяльная станция

Инструкция по эксплуатации
и паспорт

7. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в
упакованном виде, в складском помещении при
отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре
окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной
влажности воздуха до 60 %.

8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается, следует проверить:

- ☐ наличие питающего напряжения;
- ☐ исправность сетевого предохранителя.

2. Технические характеристики.

Потребляемая мощность, не более	90 Вт
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Вторичное напряжение	36 В
Габариты рабочей поверхности термостола	80x80 мм
Габариты термостола	150x150x50 мм
Диапазон температур	50÷200 °
Погрешность контроля температуры	+/- 3 °С
Наработка на отказ	2400 ч.
Предохранитель	3 А
Масса, не более	3 кг.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Блок управления с термостолом	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации (паспорт)	1 шт.
3. Коробка упаковочная	1 шт.

Содержание.

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Комплектность.
4. Указание мер безопасности.
5. Подготовка к работе.
6. Регламентные работы.
7. Правила хранения.
8. Возможные неисправности и методы их устранения.
9. Гарантии изготовителя.
10. Свидетельство о приемке.

1. Введение.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-Т1.8, в дальнейшем станция, предназначена для проведения паяльно-ремонтных работ в производстве электронной техники и является технологическим оборудованием. Блок управления предназначен для поддержания заданной температуры термостола.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет клемму заземления. Индикатор на станции показывает заданную температуру установки.

4. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

5. Подготовка к работе.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.

- 5.1. Подключите заземление к клемме станции.
- 5.2. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220 В.
- 5.3. Включите станцию, используя выключатель на лицевой панели, на дисплее появится текущая температура.
- 5.4. Кнопками +, - установите требуемое значение температуры.

9. Гарантии изготовителя.

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
- 9.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.
- 9.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.
- 9.4. Гарантийный ремонт не производится в случае:
 - а) истечения указанного выше гарантийного срока;
 - б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
 - в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);
 - г) наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.

- 5.5. Через 5 секунд после окончания установки вспыхивают точки во всех разрядах индикатора. Станция запоминает новое значение заданной температуры и переходит в режим индикации текущей температуры.

Первичную настройку паяльной станции проводит предприятие-изготовитель. Для корректировки температуры термостола предусмотрен режим введения температурной поправки. При необходимости потребитель может самостоятельно ввести температурную поправку.

6. Регламентные работы и введение температурной поправки.

Для перевода станции в режим ввода температурной поправки необходимо включить станцию, удерживая в нажатом состоянии кнопку «+». На дисплее отобразится текущее значение поправки. Нажатием на кнопки «+», «-» его можно изменить от -30 до +30 °С (знак «+» на дисплее не отображается). После выключения, при последующем включении станция перейдет в рабочий режим.