

ПИРОМЕТР ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

DT-8869H

Руководство по эксплуатации v. 2011-06-17 AMV JNT DVB

Пирометр DT-8869H предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности. Данный прибор позволяет безопасно измерять температуру горячих и труднодоступных объектов.

ОСОБЕННОСТИ

- Вход для щупов ТХА (щуп в комплекте)
- Дополнительные щупы под задачу (приобретаются отдельно)
- Запись в память до 100 показаний
- Интерфейс USB для подключения к ПК; ПО для анализа показаний
- Двойной лазерный указатель цели
- ЖК-дисплей с тремя 4-разрядными цифровыми индикаторами и подсветкой
- Вычисление макс./мин./среднего показания
- Вычисление разности между макс. и мин.
- Сигнализация при выходе за верхнюю/нижнюю уставку
- Автоудержание показаний на дисплее
- Индикация выхода за верхний предел диапазона: «----»
- Индикация низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение после 7 секунд бездействия
- Режим мониторинга (непрерывное измерение без автовыключения)




ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. ИК датчик
2. ЖК-дисплей
3. Вход для щупа ТХА
4. Разъем USB – подключение к ПК
5. Кнопка \odot/Δ – подсветка/указатель
6. Кнопка \blacktriangle – увеличение значения
7. Кнопка \blacktriangledown – уменьшение значения
8. Кнопка «MODE» – переключение параметров
9. Курок – включение прибора, начало измерения
10. Отсек питания
11. Рукоятка



ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

1. «SCAN» – измерение температуры
2. «HOLD» – удержание показаний
3. – указатель включен
4. – режим мониторинга
5. «H/L» – выход за в.н. уставку
6. «MAX/MIN/AVG/DIF» – отображ. макс./мин./ср./СКО
7. Измеренная температура
8. Значение макс./мин./ср./СКО
9. «ε» – отображ. коэффиц. излуч.
10. «TK» – отображ. темпер. ТХА
11. Значение коэффиц. излуч. и др.
12. – низкий заряд батареи
13. «°C/°F» – единицы измерения
14. «LOG» – запись/просмотр показаний
15. «USB» – разрешение функции USB



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе

1.1. Установите батарею 9В в отсек питания, соблюдая полярность.

- При появлении на дисплее индикатора замените батарею.

Чтобы открыть отсек питания, нажмите кнопку рядом с курком.

2. Измерение температуры

- 2.1. Для включения прибора и начала измерения нажмите и удерживайте курок.
- 2.2. На дисплее появится мерцающий индикатор «SCAN».
- 2.3. Наведите лазерный указатель на цель.
- 2.4. Отпустите курок. Показания зафиксируются. Появится инд. «HOLD».
- 2.5. Автоматическое выключение произойдет после 7 секунд бездействия.

С увеличением расстояния до цели D увеличивается размер области измерения S. Размер цели должен быть больше размера области S.



3. Настройка параметров

- 3.1. Для переключения параметров используйте кнопку «MODE».
 - Для изменения значения параметра используйте кнопки , .

3.2. Настраиваемые параметры:

- «MAX/MIN/DIF/AVG» – определение макс./мин./разности/среднего показания; «LOG» – запись/просмотр записанных показаний.

Выбранный параметр и его значение будут отображаться на дисплее.

Для разрешения/запрета функции USB нажмите и удерживайте кнопку Q/Δ , на дисплее появится/исчезнет индикатор «USB».

- «EMS» – задание коэффициента излучения – см. таблицу (arc.com.ru).
- «Lock (🔒)» – вкл./выкл. режима мониторинга (после перезагрузки).
- «H On/Off» – вкл./выкл. сигнализации, верхняя уставка.
- «H))» – задание верхней уставки.
- «L On/Off» – вкл./выкл. сигнализации, нижняя уставка.
- «L))» – задание нижней уставки.
- «°C/°F» – переключение между шкалами Цельсия °C и Фаренгейта °F.

4. Дополнительные функции

- Для вкл./выкл. подсветки/указателя используйте кнопку Q/Δ .
 - При включении лазерного указателя на дисплее появится индикатор Δ ; при выключении – индикатор исчезнет.
- При нажатом курке и в режиме мониторинга кнопка «MODE» используется для переключения макс./мин./разности/среднего.
- Только в режиме «MAX/MIN/DIF/AVG»:**
 - Для быстрого переключения единиц измерения нажмите кнопку Δ , ∇ .
 - Для быстрого переключения коэффициента излучения нажмите и удерживайте курок, затем нажмите кнопку Δ , ∇ .

5. Режим мониторинга

- Задайте для параметра «Lock (🔒)» значение «On».
- Дождитесь автоворыключения.
- Нажмите на курок для включения прибора.
 - Прибор будет осуществлять измерения в режиме мониторинга.
- Для дезактивации режима нажмите на курок.
 - Прибор перейдет в обычный режим измерения.

6. Работа с памятью прибора

- Для записи/просмотра записанных в память показаний:
 - Выберите/выведите на дисплей параметр «LOG» – см. р. 3.
 - На дисплее появится индикатор «LOG» и показания.
 - Для переключения ячеек памяти используйте кнопки Δ , ∇ .
 - Для записи текущего показания нажмите кнопку Q/Δ .
- Для удаления всех записанных показаний войдите в режим «LOG».
 - Нажмите и удерживайте курок.
 - При помощи кнопки ∇ (но не Δ !) выберите ячейку памяти «00».
 - Нажмите кнопку Q/Δ . Раздастся многократный звуковой сигнал.
 - Номер ячейки сменится на «1». Удаление показаний прошло успешно.

Объект измерения	Коэфф. излучения	Объект измерения	Коэфф. излучения
Асфальт	0,90...0,98	Ткань черная	0,98
Бетон	0,94	Текстиль	0,90
Цемент	0,96	Человеч. кожа	0,98
Песок	0,90	Древесн. уголь	0,96
Земля; вода	0,92...0,96	Лак	0,80...0,95
Лед	0,96...0,98	Лак матовый	0,97
Снег	0,83	Резина черная	0,94
Стекло, керамика	0,90...0,94	Пластмасса	0,85...0,95
Мрамор	0,94	Древесина	0,90
Гипс	0,80...0,90	Бумага	0,70...0,94
Известковый раствор	0,89...0,91	Оксис хрома	0,81
Кирпич	0,93...0,96	Оксис меди	0,78
Пена	0,75...0,80	Оксис железа	0,78...0,82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Диапазон	Погрешность	Повторяемость	Дискретность
ИК датчик	−50...+20°C	±3°C	±1,5°C	0,1°C
	+20...+500°C	±(1% +1°C)	±(0,5% +0,5°C)	
	+500...+1000°C	±1,5%		
	+1000...+2200°C	±2%	±1%	1°C
Щуп ТХА	−50...+1000°C	±(1,5% +3°C)	±1,5%	0,1°C
	+1000...+1370°C	±(1,5% +2°C)		1°C
Оптическое разрешение			50:1 (D:S)	
Время отклика			150 мс	
Коэффициент излучения			0,10...1,00 (по умолчанию: 0,95)	
Спектральная чувствительность			8...14 мкм	
Память			100 показаний	
Интерфейс			USB	
Питание			Батарея 9В типа «Крона» (6LR61 и т. п.)	
Условия эксплуатации			0...+50°C, 10...90%RH	
Условия хранения			−10...+60°C, ≤80%RH	
Размеры; вес			180×95×45 мм; 250 г	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Базовый щуп ТХА (К)	1 шт.
3. Батарея 9В типа «Крона»	1 шт.
4. Кабель USB	1 шт.
5. Диск CD-ROM с ПО	1 шт.
6. Штатив	1 шт.
7. Пластиковый кейс	1 шт.
8. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.