

Программное обеспечение EB Tester Software

Руководство пользователя

V1.8.5

Содержание

1. Системные требования2	
2. Установка программы2	
3. Быстрый старт2	
4. Меню программы4	
4.1Меню «File» («Файл»)4	
4.2Меню «System» («Система»)4 🔊	
4.3Меню «Tools» («Инструменты»)5	
4.4Меню «Setting» («Настройки»)5	
4.5Меню «Help» («Справка»)5	
4.6Панель инструментов5	
5. Функции программного обеспечения6	
5.1Настройка экрана6	
5.2Установка масштаба6	
5.3Настройки программы7	
5.4Просмотр кривой7	
5.5Единичное измерение9	
5.6Автоматическое измерение (в некоторых моделях отсутствует)	
5.7Циклические измерения (в некоторых моделях отсутствует)	
5.8Измерение внутреннего сопротивления аккумулятора (в некоторых моделях	
отсутствует)	
5.9Калибровка13	
5.10 Быстрая проверка зарядного устройства (поддерживается только при подключении через USB)	
5.11 Обновление прошивки15	
6. Совместимые модели тестеров16	
7. Информация о производителе16	



1. Системные требования

- Процессор: 1 ГГц и более;
- ОЗУ: 512 Мб и более, рекомендуется 1 Гб;
- Дисковое пространство: 1 Гб;
- Операционная система: Windows XP/7/8/10;
- Разрешение экрана: 1024×768 пикс. или более.

2. Установка программы

Сначала следует установить файл ПО, запустив его двойным щелчком мыши.



eb_setup_v1.8.5_e...

Далее устанавливается драйвер путем запуска показанного ниже файла двойным щелчком мыши.



```
PL2303_Prolific_D...
```

После завершения установки подключите USB-кабель, после чего сможете найти соответствующий номер порта в Диспетчере устройств на вашем компьютере. Нажмите кнопку «Пуск», а затем откройте Панель управления.

EB software не может идентифицировать номер порта, превышающий COM10. В связи с этим, следует изменить номер порта на меньший, чем 10, если он больше 10 на вашем компьютере.

3. Быстрый старт

- 1. Подключите тестер к компьютеру через USB-TTL конвертер.
- 2. Запустите ПО «EB tester software» и выберите соответствующий порт кабеля TTL в Диспетчере устройств.
- 3. Нажмите кнопку «Connect» («Подключиться»), чтобы установить соединение между компьютером и тестером (тестер не должен выполнять измерения, но должен оставаться в режиме измерения).



ZKETECH

Tester Software VI.	8.5 (Build 2016-02-20)		80
System Tools Setting H	lp .		
	EB Tester Software	(A)	Single Test
		10.00	Run Data
	denoted free sectors free free sectors		00.00v 00.00A
		9.00	0000
	din dan dia		
and the second second		- 8.00	
		100	
		and an and an and an a	Parameter Setting
		500	Mode: No Deve -
1	.I		
		- 5.00	Test val. 100.00 A
	5		Cutoff Volt: 00.00 V
		- 4:00	Max Time: 0 M
			1 20 -1
		- 3.00	Sturt Stop treater
			Continue Adjust
		- 200	3976
111111111111111111111111111111111111111	*****		Comm Setting
		- 1.00	COM8 - Connect
0,00,00,00,00,00,00,00,00		10 0001-20 0005-20 00021-0	EB Tester Software VI 8
00000 000010 000020	00100130 00100140 00100150 0010130 00101	10 00:01:20 00:01:30 00:01:40	Lo rostor contraro vito
evice Mode	Begin Volt Cutoff Volt Capacity	Energy Avg Volt Curve/	
Device			

4. После успешного подключения в программе появятся те же данные, что и на тестере. При этом модель устройства меняется с «No Device» («Нет устройства») на модель тестера.





- 5. Установите параметры в разделе «Parameter Setting» (Настройка параметров) и нажмите «Start» («Запуск») для запуска измерения.
- 6. Чтобы изменить цвет кривой, нажмите на «Curve V» («Кривая V») и «Curve A» («Кривая А»).

4. Меню программы

4.1 Меню «File» («Файл»)



- Open Parameter (Открыть параметры): открыть параметры, сохраненные при последнем единичном измерении.
- Save Parameter (Сохранить параметры): сохранить параметры текущего единичного измерения.
- Open Data (Открыть данные): открыть последние сохраненные данные графика.
- Save Data (Сохранить данные): сохранить текущие данные графика.
- Save Curve (Сохранить кривую): сохранить текущую кривую.
- Save Image (Сохранить изображения): сохранить текущую кривую и данные.
- Exit (Выход): выход из программы.

4.2 Меню «System» («Система»)



- Parameter Calibration (Калибровка параметров): открыть окно калибровки параметров.
- Firmware Update (Обновление прошивки): открыть окно обновления прошивки.
- Add Device (Добавить устройство): добавить тестеры (максимальное количество: 10).



4.3 Меню «Tools» («Инструменты»)



- Clear Curve (Удалить кривую): удалить текущую кривую.
- Find Ports (Найти порты): поиск доступных последовательных портов на компьютере (в том числе портов, подключенных с помощью USB-TTL кабеля и др.).

4.4 Меню «Setting» («Настройки»)



- Curve Title (Название кривой): редактировать текущее название кривой.
- Coordinate Setting (Установка масштаба): открыть окно задания масштаба.
- Display Setting (Настройки экрана): открыть окно настройки экрана.
- Software Setting (Настройки программы): открыть окно настроек.

4.5 Меню «Help» («Справка»)



- Help (Справка): открыть справку.
- About (О программе): открыть страницу с информацией о программе.

4.6 Панель инструментов



Па панели расположены следующие инструменты: «Open Data» («Открыть данные»), «Save Data» («Сохранить данные»), «Save Image» («Сохранить изображение»), «Display Setting» («Настройки экрана»), «Find Ports» («Найти порты») и «About Software» («О программе»).



5. Функции программного обеспечения

5.1 Настройка экрана

🕏 Display Setting 🛛 🗙						
Grid: Grid: Bg: Axes:	Line Majoy: Solid Minor: Dot Width: 2					
Power:	Curve2 Show Power © Temp OK Cancel					

Данная функция позволяет выбрать цвет и тип линии, отображаемой на графике. Чтобы программа отображала название кривой с правой стороны графика, выберите «Curve Label» («Название кривой»).

Для автоматической настройки масштаба выберите «Auto Coordinate» («Автоматическое определение масштаба»).

5.2 Установка масштаба

🎨 Curve Coordinate Settings 🛛 🛛 🔀						
Voltage:	0.0		20.0	v		
Current:	0.0	-	10.0	A		
Time:	0	-	100	s		
OK Cancel						

Установка масштаба графика. Данная функция недоступна, если активна функция «Auto Coordinate» («Автоматическое определение масштаба»).



5.3 Настройки программы



- Auto Saves (Автосохранения): автоматически сохраненные данные измерения.
- Prompt Message (Подсказка): подсказка после измерения.

5.4 Просмотр кривой

1. Выберите пункт меню «Open Data» («Открыть данные»). В появившемся окне вы можете выбрать «Time» («Время») или «Capacity» («Емкость») для отображения на оси X.

🔍 Curve Type	
V-A-Second	
⊙ VAmAh	ОК
	Sec.

2. Интерфейс кривой появится после выбора типа кривой.



3. Чтобы посмотреть все файлы кривых, сохраненные на вашем компьютере, нажмите «File» («Файл»). В появившемся окне выберите файл, который хотите открыть.



Нажав на меню «Curve» («Кривая»), вы можете изменить заголовок выбранной кривой и настройки её отображения.

В появившемся меню «Curve Color» («Цвет Кривой») вы можете нажать «Voltage» («Напряжение») или «Current» («Ток»), чтобы изменить цвета соответствующих им кривых, и нажать «Label» («Название»), чтобы изменить название кривой.

4. Чтобы увеличить масштаб области отображения кривой, нажмите левую кнопку мыши.





Чтобы вернуться к исходному отображению кривой, снова нажмите левую кнопку мыши.

5. Чтобы отобразить несколько кривых на одном графике, откройте несколько файлов.



6. Чтобы изменить название кривой и параметры отображения, нужно зайти в меню «Curve» («Кривая»).

5.5 Единичное измерение

Single Test Auto Test						
Run Data				1		
12.21	A000.0 VHS.SI					
0000	3.w	S				
00.00	27	2		12		
	300	3	E	CH		
- 70)		1				
Parameter Sett	ing —					
Mode:		D-(CC	•		
Test Va	I:	0.	.00	А		
Cutoff V	olt:	0.	.00	V		
Max Tin	ne:		0	М		
Start Stop			Ма	nitor		
Continue	Continue Adjust					



- Mode (Режим): выберите требуемый режим измерения.
- Test Val (Ток): ток в текущем режиме (показывает величину тока в режиме постоянного тока).
- Cut-off Voltage (Пороговое напряжение): измерение прекращается, как только напряжение достигает порогового значения (пороговое напряжение задается постоянным напряжением в режиме CV).
- Run Time (Время работы): максимальное время проведения измерения. Измерение прекращается по достижении заданного времени. Ограничения отсутствуют, если установлена отметка 0.
- Start (Запуск): запуск измерения.
- Stop (Остановка): остановка измерения.
- Continue (Продолжить): продолжить последнее измерение (время, емкость и абсолютная постоянная емкость будут продолжать измеряться).
- Adjust (Регулировка): действует в режиме постоянного тока. Позволяет менять значение тока во время разрядки (установите значение и нажмите кнопку «Adjust»).
- Monitoring (Мониторинг): показывает кривые тока и напряжения при завершении измерения, а также в процессе измерения.
- Имеется возможность установить два канала отдельно для двухканальных тестеров.

5.6 Автоматическое измерение (в некоторых моделях отсутствует)

Single Test Auto Test								
Run Data								
Index	Curr(A)	Volt(V)	Pwr(₩)					
1	0.10	12.25	1.2 🍐					
2	0.20	12.25	2.5					
3	0.30	12.25	3.7					
4	0.40	12.25	4.9					
5	0.50	12.25	6.1					
6	0.60	12.25	7.4					
7	0.70	12.25	8.6					
8	0.80	12.24	9.8					
9	0.90	12.24	11.0					
10	1.00	12.24	12.2	-				

-Parameter Setting			
Start Curr:	0.1	•	А
Stop Curr:	2.0	-	А
Cutoff Volt:	10		V
Step:	0.1	•	А
Change:	10	•	€S CΜ
Start		Sav	e

Данный режим предназначен для автоматического измерения напряжения и мощности аккумулятора при различных значениях тока. Также он позволяет проанализировать максимальный выходной ток, мощность и перепады напряжения при различных значениях тока.

Порядок работы:

- 1. Установите «Start Curr» («Начальный ток») и «Stop Curr» («Конечный ток»).
- 2. Установите «Cutoff Volt» («Пороговое напряжение»).
- Установите «Step» («Шаг тока») и «Change» («Интервалы времени»).
- Нажмите кнопку «Start» («Запуск»), чтобы тестер начал разрядку от установленного значения начального тока до установленного значения конечного тока с заданным шагом. Процесс разрядки останавливается, когда измеренное напряжение достигает порогового значениея.



5.7 Циклические измерения (в некоторых моделях отсутствует)

Step	Mode	Capacity	Energy	-
1-1	D-CC	2.357	8.500	
1-2	Wait	0	0	
1-3	C-CV	2.389	9.558	1
1-4	Wait	0 6	0	
2-1	D-CC	2.386	8.616	L
2-2	Wait	0	0	
2-3	C-CV	2.384	9.542	
2-4	Wait	0	0	
2	\sim	2		

Step	Mode	Set1	Set2	Cutoff
1	D-CC	2.600	2.80	0
2	Wait	0.00	0.00	5
3	C-CV	1.300	4.20	0.080
4	Wait	0.00	0.00	5
5	Cycle	0.00	0.00	2
6				
Open Setting		Save		Diant
		Clea	r	Start

Данный режим может включать до 5 шагов и 999 циклов измерения.

- 1. «Run Data» («Данные цикла») показывают результаты измерений на каждом шаге.
- 2. «Parameter Setting» («Настройки параметров») показывают данные текущего измерения.
- 3. Для проведения циклических измерений нажмите кнопку «Setting» («Настройки») и откройте режим «Parameter Setting» («Настройки параметров»).



<	Para	neter Settin	g		X
	Step	Mode	Current/Power	Volt/Cells	Cutoff
	1	D-CC	2.600	2.80	0
	2	Wait	0.00	0.00	5
	3	C-CV	1.300	4.20	0.080
	4	Wait	0.00	0.00	5
	5	Cycle	0.00	0.00	2
	6				
	Step: Curre	Step5 -	Mode: Cycle Volt: 0.00	Cycle	2 Clear
				ОК	Cancel

Выберите режим измерения и параметры для текущего шага, после чего нажмите «Confirm» («Подтвердить»). Чтобы вернуться в режим циклических измерений, нажмите кнопку «ОК» («Подтвердить»).

- 1. Чтобы выбрать сохраненные параметры, нажмите кнопку «Open» («Открыть»).
- 2. Чтобы сохранить текущие параметры, нажмите кнопку «Save» («Сохранить»),
- 3. Чтобы удалить текущие параметры, нажмите кнопку «Clear» («Очистить»),.
- 4. После установки всех параметров нажмите кнопку «Start» («Запуск») для запуска измерения.





5.8 Измерение внутреннего сопротивления аккумулятора (в некоторых моделях отсутствует)



Тестер может измерять внутреннее сопротивление аккумулятора в определенный момент (внутреннее сопротивление ячейки включает сопротивление при постоянном и переменном токе).

- 1. Установите значение тока (обычно устанавливается 1С или 0,5С, где С емкость), и нажмите кнопку «Testing» («Измерение»), чтобы запустить измерение.
- 2. Перед измерением полностью зарядите аккумулятор и убедитесь, что тестер выключен (ПО поддерживает измерение внутреннего сопротивления одного аккумулятора).
- 3. Подождите более пяти секунд до восстановления напряжения, прежде чем приступать к следующему измерению.
- 4. Данная функция не является точной и носит лишь справочный характер. Точность составляет несколько мОм и ее достаточно, чтобы отличить новый аккумулятор от старого.

Примечание: при измерении все кабели должны быть подключены к аккумулятору, в противном случае измеренные значения будут завышены.

5. Функция позволяет также измерять сопротивление проводника, подключенного к источнику постоянного напряжения.

Calibration-	Devic	e 1	
Voltage Calibration -			
Low Volt:	0.000	V	Calibration
High Volt:	0.000	V	Calibration
- Current Calibration -			
Current Calibration			
Low Curr:	0.000	А	Calibration
High Curr:	0.000	А	Calibration
	Oł	<	Cancel

5.9 Калибровка



Тестер поддерживает калибровку параметров с помощью ПО. Результаты калибровки будут одинаковы на любых компьютерах.

Калибровка напряжения

- Подключите токовый канал к источнику низкого напряжения (например, 1 В).
 Измерьте фактическое значение с помощью мультиметра и внесите его в поле «Low Volt» («Низкое напряжение»). Нажмите кнопку «VL Calibration» («Калибровка HH»).
- Затем подключите токовый канал к источнику более высокого напряжения (например, 4 В). Измерьте фактическое значение с помощью мультиметра и внесите его в поле «High Volt» («Высокое напряжение»). Нажмите кнопку «VH Calibration» («Калибровка BH»).
- Нажмите «ОК», чтобы сохранить параметры калибровки и выйти.
- Откалиброванное напряжение соответствует шкале тока.

Калибровка тока

- Установите низкое значение тока (например, 0,5 А). Измерьте фактическое значение с помощью мультиметра и внесите его в поле «Low Curr» («Малый ток»). Нажмите «CL Calibration» («Калибровка HT»).
- Установите более высокое значение тока (например, 2 А). Измерьте фактическое значение с помощью мультиметра и внесите его в поле «High Curr» («Большой ток»). Нажмите кнопку «CH Calibration» («Калибровка BT»).
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить параметры калибровки тока и выйти.
- Откалиброванные значения тока соответствуют шкале напряжения.

Примечания:

- При необходимости допускается выполнение повторной калибровки тока и напряжения.
- Для тестеров с двумя диапазонами напряжений следует откалибровать все диапазоны. То есть, необходимо измерить «Low Volt» («Низкое напряжение») и «High Volt» («Высокое напряжение») как для диапазона до 4,5 В, так и для диапазона свыше 4,5 В.
- Для тестеров с функциями заряда и разряда следует откалибровать отдельно ток заряда и разряда.



5.10 Быстрая проверка зарядного устройства (поддерживается только при подключении через USB)

🎨 USB Quick Ch 🔀			
×5092			
QC2.0/3.0			
QC2.0	QC3.0		
• 5V	C 12V		
O 9V	C 20V		
+	_		
Manual	C Auto		
MTK-PE			
+	-		

5.11 Обновление прошивки

🎯 Firm	ware UpdateDevicel	
Туре:	▼ [Identify] Upda	ite
Prog:	0%	

Порядок работы:

- 1. Чтобы войти в режим обновления прошивки, нажмите кнопку «ON» («Включить») и подключите тестер к источнику питания.
- 2. Выберите порт в интерфейсе программы, но не нажимайте кнопку «Connected» («Подключено»).
- 3. Нажмите «Firmware Upgrade» («Обновление прошивки») в меню «System» («Система»). При этом откроется окно, показанное на рисунке выше.
- 4. Нажмите кнопку «Identify» («Идентификация») и выберите модель.
- 5. Нажмите кнопку «Upgrade» («Обновление»), чтобы начать процесс обновления.
- 6. Диалоговое окно подтверждения появится после завершения обновления и исчезнет, когда вы нажмете кнопку «ОК». Затем ПО возвращается к главному окну.
- 7. Если прошивка обновлена успешно, при включении тестера будет отображаться новая дата.

Примечание: подключение тестера к аккумулятору при обновлении прошивки не допускается.



6. Совместимые модели тестеров

- EBC-A/AH;
- EBC-A05/A10/A10H/A30L;
- EBD-A/AH/A01/A10/A15;
- EBD-A10H/A20H/A30L/A40L;
- EBD-A2S/A5S;
- EBD-M02/M03;
- EBD-USB/EBD-USB+;
- EBC-B10/B20H;
- EBD-B10H/B20H;
- EBD-P10/P15/P30H.

7. Информация о производителе

Служба технической поддержки: tech@zketech.com

Мы всегда акцентируем наше внимание на инновациях и совершенствовании и непрерывно модернизируем нашу продукцию и программное обеспечение. Для получения подробной информации посетите наш официальный сайт www.zketech.com.