# Осциллограф цифровой настольный

Серия: Hantek DSO4000 BC



# Руководство по эксплуатации

#### Содержание

1. Описание устройства
1.1. Подготовка к использованию3
1.2. Элементы передней панели4
1.3. Пользовательский интерфейс5
2. Описание функций6
2.1. Кнопки управления и меню6
2.2. Разъемы7
2.3. Универсальные регуляторы и функциональные кнопки
2.4. Настройка осциллографа8
2.5. Управление горизонтальной разверткой8
2.6. Управление вертикальной разверткой10
2.6.1. Органы управления10
2.6.2. Математические операции11
3.1. Настройка формы и параметров сигнала14
3.2. Редактирование сигнала произвольной формы14
3.3. Выходной сигнал произвольной формы16

# 1. Описание устройства

#### 1.1. Подготовка к использованию

#### Регулировка опорных ножек

Отрегулируйте опорные ножки таким образом, чтобы осциллограф устойчиво стоял на поверхности, а с ним было удобно работать и считывать показания.

#### Подключение кабеля питания

Подключите кабель питания, как указано на рисунке.



Осциллограф работает от сети переменного тока 100-240 В, 45-440 Гц. Для подключения осциллографа к электросети используйте кабель питания из комплекта поставки.

Включите осциллограф с помощью выключателя, расположенного в нижнем левом углу на передней панели. Если осциллограф не включается, проверьте надежность подключения кабеля питания. Также убедитесь в наличии напряжении в сети питания.

#### Выключатель питания:



Для выключения осциллографа нажмите на выключатель.

#### 1.2. Элементы передней панели

Ниже приведен перечень основных элементов передней и задней панелей цифровых осциллографов данной серии, позволяющий быстро ознакомиться с функционалом устройства.



Γ	Поз.	Наименование		
Γ	1	Универсальный поворотный регулятор		
	2 Выбор функции			
	Генератор сигналов (только для осциллографов с функцией генератора сигналов)			
	4	Горизонтальная развертка		
	5	Система синхронизации (триггеров)		
6 Кнопка быстрого действия (запуск/останов, одиночное измерение, автоматическое масштабирование)				
	7 Вертикальная развертка			
	8         Вход внешнего триггера           9         Входы сигнала СН1-СН4           10         Выход генератора сигналов           11         Функциональные кнопки           12         Кнопка меню           13         Контакт для настройки компенсации щупа			
1				
19				
	14 USB-порт			
15 Выключатель питания				

# 1.3. Пользовательский интерфейс

В данном разделе описан программный интерфейс цифрового осциллографа. С разделом необходимо ознакомиться до начала эксплуатации устройства.



	Поз.	Наименование				
	1	1 Логотип компании Hantek				
	2	<ul> <li>Состояние системы синхронизации (триггера)</li> <li>Auto: автоматический режим. Осциллограф отображает осциллограммы в автоматическом режиме без сигналов синхронизации (триггеров).</li> <li>Ready: все данные захвачены и осциллограф ждет появления триггера.</li> <li>Roll: осциллограф непрерывно собирает и отображает форму сигнала в режиме прокрутки.</li> <li>Stop: захват сигнала остановлен.</li> </ul>				
	3	Текущее значение масштаба по времени				
. 0	4	Частота дискретизации				
17 '	Главное окно временной развертки					
(	Время запуска					
	7 Уровень триггера					
	Рабочее меню (информация зависит от текущего функционала функционали клавиш.)					
	9 Индикатор активен при подключенном USB-накопителе					
	10	Индикатор активен при активном генераторе сигналов				
	11	Связь по входу, полоса пропускания и вольт/дел для каналов СН1-СН4				
	12	Маркер канала				
	13	Окно осциллограммы				

# 2. Описание функций

#### 2.1. Кнопки управления и меню



Наименование	Описание
[CH1], [CH2], [CH3], [CH4]	Настройки каналов 1-4
[Math]	Меню арифметических операций («Arithmetical operation»)
[Horizontal]	Настройка горизонтальной системы
[Trig Menu]	Меню настройки синхронизации (триггеров)
[Force Trig]	Захватить осциллограмму независимо от наличия триггера, в основном используется в нормальном и однократном режиме («Normal» и «Single»)
[Default]	Активация заводских настроек
[Help]	Справка
[Utility]	Меню «UTILITY FUNCTION»
[Cursors]	Меню курсора («CURSOR»). При активном режиме курсора регулятор [V0] используется для регулировки положения курсора
[Meas]	Меню измерений («Measure»)
[Wave Gen]	Меню генератора сигналов
[Save Recall]	Меню сохранения настроек и осциллограмм («Save/Recall»)
[Display]	Меню настроек отображения («Display»)
[Auto Scale]	Автоматическое управление настройками осциллографа для отображения наиболее подходящей осциллограммы
[Run/Stop]	Запуск/останов отображения осциллограммы
[Single]	Единичная осциллограмма

#### 2.2. Разъемы



Наименование	Описание	
СН1, СН2, СН3, СН4	Сигнальный вход для соответствующего канала	
EXT TRIG	Внешний синхросигнал (триггер). С помощью кнопки <b>[Trig Menu]</b> выберите внешний источник триггера («External», только для триггера Edge) для использования внешнего синхросигнала для запуска в третьем канале при захвате данных	
Gen Out Выход генератора сигнала		
Probe compensation	Контакт для настройки компенсации щупа для его согласования с каналами осциллографа	

#### 2.3. Универсальные регуляторы и функциональные кнопки



VO: универсальный регулятор. В различных меню используется для выбора параметров (MEASURE), перемещения курсоров и уровней (Slope Trigger). Нажмите на регулятор для сброса настроек (задержка триггера, компенсация триггера, фронт триггера), выбора пунктов меню и пр. Прост в эксплуатации.



Открытие настроек генератора сигналов произвольной формы.



 – кнопка «Скрыть/Показать». Позволяет скрыть пункты меню в правой части экрана и отобразить осциллограммы в полноэкранном режиме.
 Нажмите кнопку повторно для отображения пунктов меню.

F1-F5: многофункциональные кнопки. Выбор соответствующих опций меню в различных режимах меню.

— используется в основном для прокрутки страниц и подтверждения выбора, например «next page» (следующая страница), «previous page» (предыдущая страница).

# 2.4. Настройка осциллографа

При эксплуатации осциллографа часто используются 4 функции: Auto Scale, Saving a setup, Recalling a setup и Default setup.

Наименование	Описание		
	Автоматическая регулировка масштаба по горизонтали и вертикали, типа		
Auto Scale	триггера, положения триггера, уровня триггера, режима триггера и пр.		
	для получения наиболее стабильной осциллограммы.		
	По умолчанию осциллограф сохраняет настройки при каждом закрытии		
	и автоматически загружается их при включении (примечание: при		
Souring a Satur	редактировании настроек необходимо подождать 10 секунд перед		
Saving a Setup	выключением осциллографа для их корректного сохранения).		
	Осциллограф позволяет сохранять до 10 настроек и сбрасывать их при		
	необходимости.		
Recalling a Setup	Загрузка любых сохраненных настроек или заводских настроек.		
Default Catur	Осциллограф поставляется с оптимальными настройками. Эти настройки		
Default Setup	по умолчанию могут быть загружены в любое время.		

#### 2.5. Управление горизонтальной разверткой

Данные регуляторы используются для изменения масштаба и положения осциллограмм по горизонтали. Положение по горизонтали отображает время по центру экрана с принятием нуля в точке срабатывания триггера. При изменении масштаба по горизонтали осциллограмма будет расширяться или сжиматься относительно центра экрана. В правом верхнем углу экрана отображается текущее положение по горизонтали в секундах. В верхней части сетки также отображается стрелка, указывающая на горизонтальное положение.



**1. Регулятор положения по горизонтали:** используется для управления положением точки триггера относительно центра сигнала. Нажмите на регулятор для отображения точки срабатывания триггера по центру сигнала.

AN: сброс горизонтального положения к нулевому значению.



2. Регулятор SEC/DIV: изменение масштаба осциллограммы по горизонтали (по времени). Если захват осциллограммы остановлен (кнопкой [Run/Stop] или использовался режим однократного измерения [Single]), при вращении регулятора SEC/DIV осциллограмма будет сжиматься или расширяться.

Примечание: для активации режима двойного окна нажмите на регулятор SEC/DIV.



#### Режим одиночного окна

# Режим двойного окна (полный экран)



Положение отображаемой части осциллограммы в основном окне

Для выхода из режима двойного окна повторно нажмите на регулятор **SEC/DIV**.

# 2.6. Управление вертикальной разверткой

#### 2.6.1. Органы управления

Органы управления вертикальной разверткой используются для отображения и скрытия осциллограмм, регулировки вертикального масштаба и положения по вертикали, настройки входных параметров и осуществления математических операций. Каждый канал имеет собственное меню настроек вертикальной развертки.



#### 1. Регулятор вертикального положения:

Используется для перемещения осциллограммы вверх и вниз относительно центра экрана. В режиме двойного окна перемещаются обе осциллограммы. Нажмите на регулятор для возврата к нулевому положению по вертикали. Регуляторы соответствуют каналу.

#### 2. Perулятор VOLTS/DIV

Изменение масштаба осциллограммы по вертикали (по напряжению). Масштаб изменяется относительно нулевого уровня.

#### 3. Меню (СН1, СН2, СН3, СН4)

Меню настроек вертикальной развертки.

Опция	Настройки	Описание	
		DC — открытый режим входа, проходят постоянная и	
.0	DC	переменная составляющие входного сигнала.	
Coupling	AC	АС — закрытый режим входа, постоянная составляющая.	
	GND	блокируется и ослабляются сигналы с частотой ниже 10 Гц.	
		GND — сигнал не отображается.	
	OFF	Ограничение полосы пропускания для фильтрации шума и	
	ON	прочих побочных высокочастотных сигналов.	
Div	Coarse	Настройка точности регулятора VOLTS/DIV.	
DIV	Fine	Coarse — шаг 1-2-5. Fine — более мелкий шаг настройки.	
5	1X	Выбор коэффициента ослабления щупа для корректного	
Droho	10X	отображения осциллограммы по вертикали. При	
Probe	100X	использовании 1Х необходимо уменьшить полосу	
	1000X	пропускания до 6 МГц.	
Invort	OFF	Инвертировать сигнал (на 180 градусов) относительно	
mvert	ON	исходного уровня. Уровень триггера также инвертируется.	

#### Режим входа:

- В открытом режиме можно быстро измерить постоянную составляющую сигнала, вычислив разницу между уровнем земли и сигналом.
- В закрытом режиме постоянная составляющая сигнала фильтруется и переменная составляющая сигнала отображается с более высокой чувствительностью.
- В режиме GND входной сигнал отбрасывается и подключается на землю.

#### Точная настройка

В режиме точной настройки отображается фактический масштаб VOLTS/DIV. Масштаб по вертикали изменяется регулятором VOLTS/DIV при переключении в режим грубой настройки.

#### Скрытие осциллограммы

Для скрытия осциллограммы с экрана нажмите на кнопку меню для отображения вертикальных настроек, после чего повторно нажмите на кнопку меню. Скрытый сигнал можно использовать в качестве источника триггера или для математических операций.

#### 2.6.2. Математические операции

Осциллограф поддерживает выполнение различных математических операций с каналами, включая сложение сигналов (+), вычитание сигналов (-), умножение сигналов (\*), деление сигналов (/) и БПФ. Для измерений можно использовать курсоры. Содержание раздела:

- Единицы для расчетной осциллограммы;
- Математические операции;
- Регулировка масштаба и смещения расчетной осциллограммы.

**Примечание:** если аналоговый канал или отображение математической функции усечено (осциллограммы отображаются на экране не полностью), результирующие математические данные также будут усечены.

Операция	Единицы измерения
Сложение (+) и вычитание (-)	V
Умножение (*)	VA2
Деление (/)	—
БПФ (FFT)	dB, Vrms,

#### Сложение и вычитание

Выполнение арифметических операций (сложение и вычитание) над любыми двумя аналоговыми входными каналами. При активации сложения или вычитания, сигналы Source A и Source В поточечно складываются или вычитаются, результат операции отображается на экране.

- 1. Нажмите кнопку [Math] на передней панели осциллографа для открытия меню математических функций МАТН.
- 2. Нажмите кнопку **Source 1** и **Source 2**, после чего поверните универсальный регулятор для выбора источника для математической операции. В качестве источника могут использоваться аналоговые каналы (CH1-CH4).
- Нажмите кнопку Operation и поверните универсальный регулятор для выбора операции «+» или «-». Результирующая осциллограмма отображается на экране с меткой «М».



**Масштаб:** нажмите кнопку **Scale** и поверните универсальный регулятор для выбора вертикального масштаба.

#### Умножение и деление

Выполнение арифметических операций (умножение и деление) над любыми двумя аналоговыми входными каналами. При активации умножения или деления, сигналы Source 1 и Source 2 поточечно умножаются или делятся, результат операции отображается на экране.

- 1. Нажмите кнопку [Math] на передней панели осциллографа для открытия меню математических операций.
- Нажмите кнопку Source 1 и Source 2, после чего поверните универсальный регулятор для выбора источника для математической операции. В качестве источника могут использоваться аналоговые каналы (CH1-CH4).
- 3. Нажмите кнопку **Operation** и поверните универсальный регулятор для выбора операции «\*» или «/». Результирующая осциллограмма отображается на экране с меткой «М».

**Масштаб:** нажмите кнопку **Scale** и поверните универсальный регулятор для выбора вертикального масштаба.

#### Использование БПФ

БПФ используется для вычисления быстрого преобразования Фурье с применением аналоговых входных каналов или опорных сигналов. БПФ берет оцифрованную временную запись указанного источника и преобразует ее в частотную область. Если активна функция БПФ, на экране отображается спектр БПФ в виде зависимости дБВ от частоты. Значения по горизонтальной оси преобразуются от времени к частоте (герцы), а по вертикали — от вольт к децибелам. Операция БПФ позволяет упростить следующие операции:

- Измерение гармонических составляющих и искажений в системе;
- Измерение характеристик шума в сети постоянного тока;
- Анализ вибраций.

#### Отображение осциллограммы БПФ:

- 1. Нажмите кнопку [Math] на передней панели осциллографа для открытия меню математических операций.
- 2. Нажмите кнопку **Operation** и поверните универсальный регулятор для выбора операции FFT. Результирующая осциллограмма отображается на экране с меткой «М».
- Нажмите кнопку Source и поверните универсальный регулятор для выбора источника сигнала дла БПФ. В качестве источника могут использоваться аналоговые каналы (CH1-CH4).
- Нажмите кнопку Center и отрегулируйте универсальным регулятором частоту сигнала частотной области, соответствующую центру экрана по горизонтали.
- 5. Нажмите кнопку **Span** и поверните универсальный регулятор для настройки горизонтального масштаба сигнала в частотной области.
- 6. Нажмите кнопку Vertical Units для выбора единиц измерения для вертикальной оси: dB для логарифмического отображения или Vrms для линейного отображения. При необходимости отображения частотного спектра БПФ в относительно большом динамическом диапазоне, рекомендуется использовать dBVrms.
- 7. Нажмите кнопку **Scale** для выбора вертикального масштаба.
- 8. Нажмите кнопку **Window** и выберите нужное окно универсальным регулятором.

Окна уменьшают просачивание спектральных составляющих в спектре БПФ. Осциллограф поддерживает шесть типов БПФ окон с различными характеристиками, применимыми для различных типов сигналов. Необходимо выбрать тип окна в соответствии с типом сигнала с учетом указанных в таблице параметров.

Окно	Измерение	Характеристики	
	Импульсный или	Специальное окно для дискретных сигналов.	
прямоутольное	переходный сигнал	Фактически отсутствие окна.	
	Периодический	Лучшая частота, более низкая точность по	
Окнотаннинта	сигнал	амплитуде, чем у окна с плоской вершиной	
	Переходный или	Чуть лучше разрешение по частоте, чем у окна	
Окно хэмминга	короткий импульс	Ганнинга.	
	Одночастотный		
	сигнал, поиск	Наилучшее разрешение по амплитуде; самое	
Окно влэкмена	гармоник более	плохое разрешение по частоте.	
01	высокого порядка		
Окно Барлетта	Узкополосный		
(треугольник)	сигнал	лучшее разрешение по частоте.	
Окно с плоской Периодический		Лучшая точность по амплитуде, более низкая	
вершиной	сигнал	точность по частоте, чем у окна Ганнинга	

9. Нажмите кнопку **Show-Only** для отображения только результатов БПФ без источника сигнала.

# Примечания:

- Сигналы с постоянными составляющими могут вызвать ошибку или отклонение составляющих сигнала БПФ. Для фильтрации постоянной составляющей используйте закрытый режим входа.
- Для фильтрации случайных шумов и частотных составляющих наложения спектров повторяющихся или одиночных импульсов, установите значение Average для параметра Acquisition.

#### Использование курсоров для БПФ

Для проведения курсорных измерений Для выполнения курсорных измерений нажмите кнопку **Cursors**, нажмите кнопку **Mode** и выберите режим **Manual** или **Track**. Курсоры **AX** и **BX** используются для измерения значений частоты и разницы между двумя значениями частоты (BX-AX). Курсоры **AY** и **BY** используются для измерения амплитуды в дБ и разницы амплитуд (BY-AY).

# 3. Генератор сигналов

#### 3.1. Настройка формы и параметров сигнала

Порядок работы:

- 1. Нажмите кнопку [Wave Gen] на передней панели осциллографа для открытия меню генератора сигнала.
- Нажмите кнопку Wave; универсальным регулятором выберите необходимую форму сигнала, после чего нажмите на регулятор для подтверждения выбора. Форму сигнала также можно выбрать кнопкой Wave Type.
- 3. Нажмите кнопку **Frequency** для настройки частоты.
- 4. Нажмите кнопку **Amplitude** для настройки амплитуды.
- 5. Нажмите кнопку **Offset** для настройки смещения.
- Нажмите кнопку Duty на второй странице для настройки коэффициента заполнения прямоугольных и линейных сигналов.

#### Настройка частоты, амплитуды и смещения:



- 7. Нажмите кнопку **Modulation** для настройки модуляции: АМ (амплитудная) или FM (частотная).
- 8. Нажмите кнопку **Burst** для настройки импульсов: N cycle или Gate.

# 3.2. Редактирование сигнала произвольной формы

Редактирование сигнала произвольной формы недоступно напрямую из меню **Wave Gen.** Запустите приложение «WaveEditorSetup.exe» в папке WaveEditor на компакт-диске и установите приложение Arbitrary Waveform Editor, следуя подсказкам мастера установки. После завершения установки на рабочем столе появляется значок **WaveEditor**. Дважды щелкните по значку для запуска редактора сигнала произвольной формы.





#### Меню:

Наименование	Описание
Import from CSV	Импортирование файла в формате CSV
Export as CSV	Сохранение файла в формате CSV
Import from ARB	Импортирование файла в формате ARB.
Export as ARB	Сохранение файла в формате ARB

**Примечание:** устройство поддерживает загрузку файлов с USB-накопителя в формате ARB и не поддерживает формат CSV.

# Кнопки на панели управления

	Изображение	Наименование	Описание
Ċ	٩	- 293	Загрузка формы сигнала в устройство
	1	Режим рисования	Рисование формы сигнала левой кнопкой мыши
		Рисование линии	Рисование прямой линии с предыдущей точки
		Изменение масштаба	Нажмите кнопку «+» или «-» для изменения масштаба и нажмите на область осциллограммы. Нажмите кнопку 100% для возврата к первоначальному масштабу.
	JAVANLI	Стандартные формы сигнала	Использование стандартной формы сигнала с настройками, указанными в числовых элементах управления под панелью инструментов. Текущий сигнал будет удален.
	Cycles 2	Циклы	Количество циклов. Используется вместе с кнопками стандартных форм сигналов. Выберите одну из стандартных форм сигнала, а затем введите количество циклов сигнала.
	Min (%) -50 🛟	Минимум	Настройка минимального уровня сигнала для стандартной формы
	Max (%) 50 🛟	Максимум	Настройка максимального уровня сигнала для стандартной формы

Изображение	Наименование	Описание
Duty Cycle (%) 50 🗘	Коэффициент заполнения	При использовании квадратной, треугольной или линейной формы сигнала можно настроить коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени сигнала выше нулевого уровня к общему времени цикла. Симметричный прямоугольный или треугольный импульс имеет коэффициент заполнения 50%. При уменьшении значения коэффициента укорачивает положительную часть цикла и удлиняет отрицательную часть, и наоборот.

#### Примечания:

- Параметры **Frequency, Amplitude, Offset** сигнала ARB не регулируются в ПО WaveEditor, но могут быть настроены на самом осциллографе после загрузки сигнала в осциллограф.
- Не используйте одновременно ПО WaveEditor и DSO, поскольку это может привести к ошибкам.

#### 3.3. Выходной сигнал произвольной формы

Порядок работы:

- 1. Нажмите кнопку **Wave Gen** для активации функции AWG и открытия меню настройки Wave Gen.
- 2. Подключите осциллограф к ПК с установленным ПО WaveEditor с помощью USB-кабеля.
- 3. Запустите WaveEditor двойным щелчком.
- 4. Выберите форму сигнала или нарисуйте произвольную форму сигнала, после чего нажмите кнопку 💿 на панели инструментов для загрузки сигнала в осциллограф.

ad 🛛 🔍	Waveform data Downle
	€ USB
192 . 168 . 1 . 127	C LAN
	💮 сам
Ţ	Position Arb1
Download	[

5. Сигнал будет выводиться через порт GEN OUT BNC.

Кроме того, сигнал может быть загружен через USB-накопитель из файла в формате ARB. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Нажмите кнопку **Wave Gen** на передней панели для открытия меню генератора Wave Gen.
- 2. Нажмите кнопку **Wave**, затем с помощью универсального регулятора выберите пункт Arb1-Arb4 и подтвердите выбор нажатием на регулятор.
- 3. Нажмите кнопку **Recall** и выберите нужный файл в формате ARB на USB-накопителе.
- 4. Сигнал будет выводиться через порт GEN OUT BNC.

Осциллограф Hantek DSO4000 BC