Краткая инструкция.

Расположение кнопок управления JDS2023.



Детальное описание интерфейса управления.

Режим осциллографа (кнопка OSC).

Кнопка СН1.

Режим настройки параметров канала 1

Навигация:

▲ ▼ чувствительность,

- < ► смещение по вертикали
- F1: вкл/откл луча
- F2: выбор коэффициента 1X, 10X или 100X
- F3: открытый (DC) или закрытый вход (AC)



Кнопка СН1 (повторное нажатие).

Режим измерений

Навигация:

- ▲ ▼ чувствительность,
- ◀▶ смещение по вертикали

回门 Auto		M 2.50us F	os 0.000s	SHOWCH1	
				Max.value 2.00V	
				Min.value -4.00V	
				DutyCycle 020%	
				Invert Close	
CH1 1.00V Ds 0.00V CH2 1.00V Ds 0.00V Ref-A 1.00V 500us TCH1 _/ 1.00V CH2: 25.00MHz					

Кнопка СН2.

Режим настройки параметров канала 2

Навигация: ◀► смещение по вертикали

F1: вкл/откл луча

F2:

F3: инвертирование сигнала

💷 Auto	\bigtriangledown	M 2.50us	Pos 0	.000s	CH2	
					Channel Status	
					Display Open	← F1
					Invert Close	← F3
CH1 1.00V Ds 0.00V CH2 1.00V Ds 0.00V Ref-A 1.00V 500us TCH1 _/ 1.00V CH2: 25.00MHz						

Кнопка TRIG.

Режим настройки параметров триггера запуска

Навигация:

▲ ▼ ◀► порог срабатывания триггера по напряжению

F1: передний или задний фронт

F2: выбор канала синхронизации

F3: выбор режима запуска (авто, нормальный, одиночный запуск)



Кнопка HORI.

Режим настройки развертки

Навигация:

- ▲ ▼ выбор развертки,
- ◀▶ смещение по горизонтали (по времени)

F1: вкл/откл курсоров

- F2: выбор источника синхронизации (СН1 или СН2)
- F3: курсоры по напряжению или по времени



Кнопка HORI (повторное нажатие).

Режим курсорных измерений

Навигация:

◀► перемещение курсора 1,

▲ ▼ перемещение курсора 2

а: курсор 1 (значение)b: курсор 2 (значение)c: дельта значений



Кнопка МЕЛИ.

Режим работы с образцами осциллограмм

- F1: выбор образца (А или В)
- F2: источник образцового сигнала (канал 1 или канал 2)
- F3: вкл/откл отображения выбранного образца



Кнопка MENU (повторное нажатие).

Режим настройки дисплея

F1: яркость (5 градаций)

- F2: язык (китайский, английский)
- F3: цвет (1- ч/б экран, 2-цветной)



Кнопка МЕЛИ (повторное нажатие).

Режим настройки параметров энергосбережения

F1: вкл/откл звука

- F2: автовыключение (нет, 10мин, 30мин)
- F3: снижение яркости (нет, 20с, 40с, 60с, 300с)



Кнопка MENU (повторное нажатие).

Режим FIRMWARE

F2: переход в режим PRCSRC Set up (снимки)

F3: восстановление заводских настроек



Режим PRCSRC Set up

- F1: вкл/откл возможность создания снимков экрана.
- F2: выбор файла для снимка (1, 2, 3, 4, 5, 6).



Просмотр созданных снимков на компьютере.

Для подключения к компьютеру необходимо выполнить следующие действия. При выключенном питании подсоединить USB кабель к осциллографу и компьютеру. Нажать и удерживать кнопку OK, после чего нажать кнопку Вкл/Откл питания. Далее произойдет поиск и установка драйверов на компьютер и в системе появится новый съемный диск, на котором будут находиться снимки экранов в формате BMP. Для отключения диска нужно нажать и удерживать кнопку Вкл/Откл питания.

Генератор DDS (кнопка SG).

Настройка параметров сигнала

- F1: выбор параметра Frequency или Offset
- F2: выбор формы сигнала
- F3: выбор параметра Amplitude или Duty-Cycle
- ◀► выбор цифры (знакоместо)
- ▲ ▼ редактирование выбранной цифры

ОК - применить



Примечание. Генератор сигналов работает не зависимо от выбранного режима (осциллограф или генератор), т.е. в режиме осциллографа можно просматривать сигнал генератора или прохождение этого сигнала по тестируемой схеме.