Sinhan Electronic Co., La

# Осциллограф цифровой серии ADO



Руководство по эксплуатации



# Содержание

	1. Начало работы
интерфейс 3	1.1 Передняя панель и пользовательский интерфейс
5	1.2. Щуп
5	Безопасность
6	2. Управление функциями осциллографа
6	2.1. Автомобильный осциллограф
7	2.1.1. Краткое руководство
	2.2. Универсальный осциллограф
	2.2.1. Меню и кнопки управления
9	2.2.2. Соединительные разъемы
	2.2.3. Автоматическая настройка
	2.3. Использование функции мультиметра
	Cuperent Caller
8           9           10	<ul> <li>2.2.1. Меню и кнопки управления</li></ul>

# 1. Начало работы

# 1.1 Передняя панель и пользовательский интерфейс

Перед эксплуатацией осциллографа ознакомьтесь с функциональным назначением органов управления на передней панели, описание приведено ниже. Надеемся, что данная информация поможет вам быстро научиться работать с устройством.

Слева и справа от дисплея размещены различные функциональные кнопки. Кнопки вверх, вниз, влево, вправо используются для выбора различных функций в текущем меню, а красная кнопка — для включения/выключения устройства. Остальные кнопки используются для доступа к различным функциональным меню или конкретным программным функциям. Назначение кнопок на передней панели приведено ниже.



Рисунок 1-1 . ADO102

Sinhan Electronic Co., La





# 1.2. Щуп

# Безопасность

Корпус щупа защищает пользователя от поражения электрическим током. Перед проведением любых измерений подключите щуп к осциллографу и отрицательному заземлению. **Примечание:** щуп и осциллограф должны быть согласованы.

Настройка согласования щупа и осциллографа осуществляется при первом подключении щупа к осциллографу. Неправильная настройка может привести к некорректным результатам измерений. Настройка согласования осуществляется следующим образом:

- 1. Необходимо установить затухание щупа в меню настройки канала и подключить щуп к каналу. При использовании зажимов убедитесь в их надежном контакте со щупом.
- 2. Подключите щуп к выходному разъему, подключите заземление к разъему заземления генератора сигналов. Включите канал и нажмите кнопку "Auto".
- 3. Проверьте форму сигнала, см. рис. 1-4.
- 4. При необходимости откорректируйте настройку щупа и повторите процедуру.



Недостаточная компенсация



Правильная компенсация



Избыточная компенсация



# 2. Управление функциями осциллографа

# Функциональная схема осциллографа

Функционально устройство может работать в трех режимах: автомобильный осциллограф, осциллограф общего назначения, мультиметр.

# 2.1. Автомобильный осциллограф



Если значение напряжения измеряемого сигнала неизвестно, можно воспользоваться встроенным мультиметром для правильной настройки осциллографа и затухания щупа. Текст функционального теста приведен для Dodge Cool Granville 2.4L. Могут наблюдаться некоторые расхождения, поскольку формы сигналов в различных автомобилях могут значительно отличаться.

При измерении двух типов сигнала в качестве источника синхронизации необходимо использовать более низкочастотный сигнал для достижения наибольшей стабильности (нажмите кнопку триггера для переключения между источниками).

# Sinhan Electronic Co., La

#### 2.1.1. Краткое руководство

Основные настройки:

(2) Перемещение по сигналу:

(3) Регулировка плотности

сигнала (временной масштаб):

Вверх/вниз:

Вправо/влево:

Шаг 1

Выберите нужный канал

Выберите нужный канал Нажмите кнопку временного масштаба Нажмите кнопку временного масштаба

(4) Снимок сигнала:

Нажмите кнопку запуска/останова, затем нажмите кнопку временного масштаба Шаг 2

Настройте амплитуду кнопками вверх/вниз

Настройте кнопками влево/вправо Настройте кнопками влево/вправо Настройка кнопками вверх\вниз Перемещение кнопками влево/вправо Просмотр сигнала при наличии каких-либо отклонений или пропусков

(5) Сигнал сложно синхронизировать: нажмите кнопку триггера, затем кнопки "L" и "R" для управления красным маркером триггера в правой части экрана, красные маркеры триггера перемещаются в правильное положение пока сигнал не стабилизируется, обычно с левым нулевым потенциалом или выше. Источником триггера должен быть соответствующий канал, положение маркера триггера отмечается в правой части страницы 3 (функция триггера часто используется при измерении автомобильных сигналов).

#### Дополнительные функции

# Сигналы класса 5 автомобильной цепи:

	Опорное напряжение выходного датчика модуля контроля
т) постоянный ток (DC).	напряжения аккумулятора;
2) Поромониций тои (AC):	Датчик частоты вращения коленвала, датчик положения
2) Переменный ток (АС).	распредвала, датчик детонации;
3)Частотно-модулированный	Датчик расхода воздуха, датчик Холла для измерения частоты
сигнал:	вращения коленвала, датчик положения распредвала;
4) ШИМ-сигнал:	первичная цепь зажигания, электронная форсунка зажигания,
	все виды электромагнитных клапанов;
5) Последовательный	
мультиплексный сигнал:	

#### Автомобильные сигналы характеризуются пятью основными параметрами

Амплитуда:	мгновенное напряжение сигнала;
Частота:	временной период между двумя событиями или циклами, обычно измеряется в циклах в секунду (Гц)
Длительность импульса:	длительность или ширина электронного сигнала;
Форма:	форма сигнала — форма фронтов и кривых сигнала;
Блок данных:	набор специализированных информационных сигналов

(6) При большой разнице между измеряемыми сигналами возможно дрожание сигнала. В таком случае необходимо синхронизировать сигнал с источником более низкочастотного сигнала. При одновременном измерении сигналов коленвала и распредвала необходимо подключить сигнал с коленвала к каналу 1,а сигнал с распредвала к каналу 2. Нажмите кнопку триггера, затем F3 для синхронизации по каналу 2; после этого кнопками вправо/влево отрегулируйте сигнал по красной метке триггера;

#### 2.2. Универсальный осциллограф

#### 2.2.1. Меню и кнопки управления

Кнопки управления приведены на рисунках ниже:



Кнопки управления ADO102

Кнопки управления ADO104

Функциональные кнопки



#### Функции кнопок для всех моделей

HORI	Меню настройки «горизонтальных» параметров сигнала.
TRIG	Меню управления триггером.
CH1, CH2	Настройки каналов "СН1, СН2, СН3, СН4".
CH3, CH4	<u> </u>
AUTO	Автоматическая настройка осциллографа, нажмите на номер канала для быстрого
	запуска синхронизации 20 Гц 10 МГц.
Start / stop	Запуск/останов считывания сигнала.
	Примечание: в состоянии останова возможна регулировка вертикального или
	горизонтального масштаба в определенном диапазоне.
multimeter	Кнопка запуска режима мультиметра.
return	Возврат в предыдущее меню.
≜ ₹	Изменение масштаба, перемещение курсора; в режиме мультиметра —
	переключение диапазона измерений.
◀ ▶	Перемещение по сигналу, перемещение курсора; в режиме мультиметра — выбор
	типа измерений.
ОК	Подтверждение выбора.
F1, F2, F3,	Выбор функций 1, 2, 3, 4.
F4	
9	Включение/выключение осциллографа.

#### 2.2.2. Соединительные разъемы







**АDO104** Рисунок 2-1

- СН1-СН4: подключение сигнала
- "COM" и "VΩ" используются для подключения черного и красного щупов

#### 2.2.3. Автоматическая настройка

Цифровой осциллограф ADO оснащен функцией автоматической настройки, т.е. может самостоятельно выбирать необходимые диапазоны измерения напряжения, временной масштаб и синхронизацию для получения наилучших результатов. Для включения режима нажмите кнопку "Auto".



- При использовании нескольких источников сигнала, синхронизация осуществляется по сигналу с наименьшей частотой.
- При отсутствии сигнала подключите источник к каналу 1 и нажмите кнопку "Auto". Пример приведен на рисунке 2-3:



Рисунок 2-3:

# 2.3. Использование функции мультиметра

Ручной или автоматический режим DC или AC Состояние

Интерфейс мультиметра

# Метод измерений:

Таблица 2-7. Функции мультиметра

Кнопка	Описание
Multimeter	Включение режима мультиметра
₹	Выбор режима измерений
₩	Выбор диапазона измерений
11/12	Кнопка запуска/останова измерений

**Примечание:** по умолчанию диапазон измерений выбирается автоматически. Ручной выбор диапазона необходимо осуществлять только в случае, если заранее известен диапазон напряжений измеряемого сигнала.



# (1) Измерение напряжения DC и AC



# (2) Измерение сопротивления



# (3) Измерение емкости



•Выберите режим измерения емкости кнопками "R" или "L".

•Подсоедините щупы к обоим концам конденсатора и считайте измеренное значение.

# Примечание: ручная установка диапазона измерений не доступна



# (4) Проверка диодов и КЗ



#### Внимание:

- a) Устройство имеет прямое и обратное напряжение, при обратном подключении напряжение отрицательное.
- b) Измерения осуществляются с автоматическим диапазоном измерений.
- c) При измерении должен быть включен звук устройства, иначе звуковой сигнал будет отключен.

#### Включение/отключение звука:

- Нажимайте кнопку до выхода в главное меню, после чего выберите "Settings" и нажмите кнопку "ОК" для входа в настройки
- С помощью стрелок выберите пункт "sound", нажмите "ОК", кнопками вправо/влево выберите нужное значение и нажмите кнопку "ОК" для подтверждения выбора

#### 1. Функция хранения данных

При нажатии на кнопку "Run / Stop" на устройстве будет непрерывно отображаться последнее измеренное значение, даже если сигнал будет изменяться.

**Предупреждение 1:** при использовании функции мультиметра щуп должен быть отключен от заземления GROUND.

**Предупреждение 2:** выбирайте правильный диапазон измерений перед началом измерений.

**Предупреждение 3**: При подключении USB-кабеля к другим устройствам недопустимо проводить измерения, поскольку это может привести к повреждению устройства.