

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USB-ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА LA-5034

Версия 1 (C)2015 ООО «Линдар Нова». (<u>www.lindar.ru</u>)



Содержание

Техника	безопасности	3
Введени	ıe	5
Глава 1 Н	Начало работы	1
	Системные требования	2
	Установка прибора	3
	Установка программного обеспечения	6
	Пользовательский интерфейс	10
Глава 2	Меню	11
	File (Файл)	12
	View (Вид)	13
	Setup (Настройка)	14
	Analyzer (Анализатор)	15
	Неlp (Помощь)	16
Глава З	Расширенные настройки	17
	Панель часов	18
	Панель шины	19
	Панель сигнала	22
	Панель измерения	24
	Экспорт данных	25
Глава 4	Триггеры	26
	Настройка базового триггера	27
	Настройка дополнительного триггера	29
Глава 5	Менеджер подключенных устройств	30
	Обзор	31
	Пример	32
Приложе	ение	35
	Технические данные	36
	Каналы	37
	Блок-схема	39
	Очистка и обслуживание	40
	•	

Техника безопасности

Следует внимательно изучить данные меры предосторожности, чтобы избежать травм персонала и повреждений прибора или смежного оборудования. Чтобы избежать возможной опасности, убедитесь, что прибор используется в соответствии с правилами техники безопасности.

- Только квалифицированные специалисты допускаются к процедурам обслуживания.
- Следует принять меры противопожарной защиты и меры личной защиты.
- Следует использовать пригодный шнур питания. Эксплуатация разрешается в стране, где данный прибор разрешено использовать для работы от сети.
- Следует правильно подключить прибор. Когда щуп или провод испытательного напряжения подключены к источнику питания, запрещается отсоединять их.
- Прибор следует заземлить. Прибор заземляется при помощи контакта заземления. Чтобы избежать удара электротоком, следует подключить провод заземления. Поэтому следует убедиться в правильном заземлении при подключении прибора к сети.
- Следует правильно подключить щуп. Щуп подключается с потенциалом заземления. Запрещается подключать щуп под высоким напряжением.
- Следует соблюдать номинальные значения. Чтобы избежать пожара или повреждения прибора, следует изучить все таблички и наклейки на предмет номинальных значений; перед подключением прибора к сети, следует подробно изучить эту информацию.
- Запрещается включать прибор при открытой крышке или панели.
- Не оставляйте внутренние цепи открытыми. Не прикасайтесь к элементам, оказавшимися открытыми, когда они находятся под нагрузкой.
- Запрещается работа прибора при подозрении на наличие неисправностей. Если вы подозреваете, что прибор поврежден, квалифицированный специалист по ремонту и обслуживанию должен выполнить его осмотр, прежде чем продолжить его эксплуатацию.

- Обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не эксплуатируйте прибор во взрывоопасных условиях.
- Поддерживайте поверхности изделия сухими и чистыми.

Введение

LA5034 - это многофункциональный 500-МГц, 34-канальный логический анализатор, используемый для испытания, анализа и устранения неполадок цифровых сетей. LA5034 имеет функции, которые присущи более дорогим приборам. Использование современных

крупномасштабных встроенных цепей, интегрированных USB 2.0, CPLD, FPGA, высокочастотных цифровых цепей, встроенных систем и других современных технологий, обеспечивает портативность и простоту использования LA5034, и поэтому данный прибор является отличным выбором на рынке логических анализаторов на базе ПК. LA5034 используется инженерами по измерительной электронике, студентами для научных исследований и разработок, а также преподавателями. Руководство пользователя подробно описывает работу LA5034, а также установку программного обеспечения.

Логический анализатор LA-5034 имеет достаточное количество входных каналов, чтобы наблюдать большое количество информации на каналах передачи, и, в некоторой степени, краткие импульсные помехи.

LA5034 обладает возможностью захвата требуемых точек наблюдения вокруг сигнала с помощью множества функций захвата цифровой информации.

LA5034 имеет память, чтобы увидеть периодические ошибки и иметь возможность найти ошибки в исходном состоянии. LA5034 имеет интуитивный и гибкий дисплей для упрощения динамического анализа; прибор может преобразовывать информацию, а пользователь может использовать двоичную, десятичную,

шестнадцатеричную форму или ASCII, что упрощает процесс ремонта и наладки.

Триггер LA5034 выполняется при помощи нескольких способов; прибор может отобразить длинный поток данных, выполнить точное позиционирование на основе анализа определенной части информации, а также принимать соответствующую информацию для анализа ПО при помощи функции отслеживания процедур синхронизации. Прибор может отследить запуск оборудования в системе, а также наличие помех и сигнала Burr.

LA5034 имеет мощную функцию обнаружения сигнала Burr. Несмотря на взаимное влияние сигналов, паразитические связи и помехи от питания, прибор отлично определяет burr. LA5034 регистрирует и отображает данные при помощи специальной технологии burr.

Глава 1 Начало работы

В данной главе приводится следующая информация:

- Системные требования
- Установка прибора
- Установка программного обеспечения
- Пользовательский интерфейс

Системные требования

• Минимальные системные требования Операционная система Windows NT/2000/XP/Vista

Память

128 Мбайт

Видеокарта С поддержкой Microsoft DirectX Разрешение экрана: 1024x768 Глубина цвета: 16 бит

Рекомендуемые системные требования Операционная система

Windows 2000/XP/Vista/Win 7

Память

٠

256 Мбайт

Видеокарта

Поддержка Microsoft DirectX Разрешение экрана: 1024x768 Глубина цвета: 16 бит

Установка прибора

- 1. Подключите разъем USB кабеля типа А к порту USB вашего ПК.
- 2. Подключите разъем USB кабеля типа В к порту USB LA5034.
- 3. Обнаружено новое оборудование.



4. Запуск мастера поиска нового оборудования.



5. Мастер поиска нового оборудования начнет поиск.



6. Мастер поиска нового оборудования установит программное обеспечение.



7. Мастер поиска нового оборудования закончит поиск.



Осторожно:

Не отключайте прибор от разъема USB, когда он подключен к компьютеру, так как это может привести к потере данных и/или возможности связи с LA5034.

Если лампочка не горит, значит связь с LA5034 утрачена. Чтобы восстановить связь, отключите кабель USB от компьютера и вставьте его снова. Если лампочка загорится, то связь восстановлена.

Установка программного обеспечения

- 1. Запустите Windows, вставьте установочный CD в привод CD-ROM.
- Установка начнется автоматически. Кроме того, также можно открыть CD-ROM в проводнике Windows и запустить файл Setup.exe.



3. Начнется установка LA5034. Щелкните 'Next' (далее), чтобы продолжить.



4. Выберите папку для установки. Щелкните 'Next' (далее), чтобы продолжить.



5. Проверьте информацию по установке. Щелкните 'Next' (далее), чтобы начать копирование файлов.

覺 LA5034	
Start Installation	
You are now ready to install LA5	034
Click the Next button to begin th information.	e installation or the Back button to reenter the installation
Wise Installation Wizard?	< <u>B</u> ack <u>Next</u> > Cancel

6. Во время копирования файлов отображается диалог Status (состояние).

LA5034	
Installing	
Current File Copying file: C:\WINDOWS\system32\rtl60.bpl	
All Files Time Remaining 0 minutes 6 seconds	
wise installation Wizard ?	<back next=""> Cancel</back>

7. Обновление конфигурации системы.



8. Установка завершена.



Пользовательский интерфейс

LA5034 предлагает простой, многофункциональный и интуитивный пользовательский интерфейс.

LA5034 имеет панель часов, панель сигнала, панель шины, панель измерений, панель триггера и менеджер подключенных устройств.



Глава 2 Меню

В данной главе приводится следующая информация:

- File (Файл)
- ♦ View (Вид)
- Setup (Настройка)
- Analyzer (Анализатор)
- Неір (Помощь)

File (Файл)

	New Project	Ctrl+N
9	Load Project	Ctrl+O
	Save Project	Ctrl+S
	Export As CSV F	ile
	Export As TXT F	ile
	Export As BMP F	ile
3	Print	Ctrl+P
	Exit	Ctrl+X

New Project: • настройками

Save Project:

Создать новый проект со стандартными

- Load Project: Открыть существующий проект
 - Сохранить текущий проект в файл
- Export As CSV File: Экспортировать данные в файл "CSV"
- Export As TXT File: Экспортировать данные в файл "ТХТ"
- Export As BMP File: Экспортировать данные в файл "ВМР"
 - Печать текущей осциллограммы
- Exit:

Print...:

.

•

.

•

Выйти из LA5034

View (Вид)



- Background Color:
- Show Grid:
- Show Trigger:
- Show Mark:
- Show Measurement:
- Zoom In:
- Zoom Out:
- Zoom All:

Изменить фоновый цвет осциллограммы Показать/спрятать сетку осциллограммы Показать/спрятать триггер осциллограммы Показать/спрятать метку осциллограммы Показать/спрятать измерение осциллограммы Просмотр осциллограммы в увеличенном виде Просмотр осциллограммы в уменьшенном виде Показать всю осциллограмму

Setup (Настройка)



- Signal Name Setup: Задать имя сигнала.
- Bus Setup:
- Настроить шину и сигналы.
- Trigger Setup: Настроить синхронизацию.

Analyzer (Анализатор)



- Scroll to First Sample: •
 - Scroll to Trigger:
- Scroll to Last Sample: .
- Scroll to Mark: •
- New Mark: .
- **New Measurement:** •
- Plug Manager: .
- Auto set:

- Перейти к первому сэмплу на осциллограмме
- Перейти к триггеру на осциллограмме
- Перейти к последнему сэмплу на осциллограмме
- Перейти к метке на осциллограмме
- Создать новую метку
- Создать новое измерение
 - Настроить подключение LA5034
 - Задать оптимальный сигнал.

Help (Помощь)

Help Content About

- Help Content:
- About:

Открыть руководство пользователя Показать информацию о приборе LA5034

Глава 3 Расширенные настройки

В данной главе приводится следующая информация:

- Панель часов
- Панель шины
- Панель сигнала
- Панель измерения
- Экспорт данных

Панель часов

Horizontal
Sample Rate
500 MS/s 🔽
Clock
Inner Clock
Trigger Level
C Level A
CMOS (2.50 V
Level B
CMOS (2.50 V V
Trigger Mode
Auto V Force Trigger
Trigger Condition

• Horizontal:

Задать время и скорость сэмплирования

Inner Clock: При выборе внутренних часов (Inner Clock) прибор LA5034 сэмплирует со скоростью, заданной в окне "Sample Rate".

Ext Clock: При выборе Ext Clock вы можете выбрать вход, который будет использоваться для сэмплирования.

• Trigger Level:

Задать уровень входной синхронизации

• Trigger Mode (режим синхронизации):

Auto: Синхронизации игнорирует состояние запуска.

Normal: Синхронизации находится в состоянии запуска.

Single: Синхронизации находится в состоянии запуска однократно.

Force Trigger: Однократная синхронизация

Trigger Condition: Открыть диалог настройки синхронизации.

Панель шины

Bus Setup	
	CLK A B
Bus0	A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bus1	

Перейдите в меню "Setup"->"Bus Setup…", чтобы открыть диалог. LA5034 имеет 34 сигнала, ACK, BCLK, A0 ~A15, B0~B15. Вы можете присвоить их шине.

В списке содержатся все шины; вы можете удалить или добавить шину. К примеру: Назначьте шину "My Bus", которая имеет 8 сигналов -"ACLK, A0, A1, A2, A3, A4, A5 и A6 ".

1. Нажмите кнопку "Add". После этого новая шина добавится в список.

	CLK	0 4 -	2 2 4	A	9 40 44	42 42 44 45	0 4 2	2 4 5 6	B	40 44 42 42 44	45
Bus0	AD		2 3 4	2 0 1 0	9 10 11	12 13 14 15	0 1 2	3 4 3 0	1 0 9	10 11 12 13 14	19
Bus1	-										
lewBus1											

2. Нажмите на панель под CLKA, A0, A1, A2, A3, A4, A5 и A6. Если панель является красной, то сигнал добавлен к шине.

																					_
	CLK		in the second second			A				and lines						B					
	AB	0 1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12 13	14 15	0 1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11 12	2 13 14	4 15
Bus0 Busd																					
NewBus1			\mathbb{H}	++	+																

3. Дважды нажмите на название шины, которая в нашем примере называется "NewBus1".

Откроется окно редактирования, в котором вы можете ввести название шины "My Bus".

Bus Setup		×
	CLK A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bus0		
Bus1 My Bus		
	Add Delete OK Car	icel

								1	Г								
	-60.	.00 us	-40.	.00 us	-20	.00 us		T+0.	00ns	+20	.00 us	+	40.0	DOus	+	60.0	00us
Bus0																	
⊞Bus1									lh								
⊡… My Bus																	
ACLK																	
A0																	
- A1																	
- A2																	
- A3																	
- A4																	
- A5																	
- A6																	

4. Нажмите "OK", и шина "My bus" добавится на осциллограмму.

Панель сигнала

				ſ	Г			
	-30.	00ns -20.	00ns -10J	00ns T+0.	00ns +10.1	00ns +20.	00ns +30.	00ns
ACLK								
⊟Bus1			1 1		h			1
- A0								
Δ1								1
			 					1 1 1
AZ		<u>.</u>						
A3								
A4								
A5								
- A6								
- A7								
-								
							8	1
	<							>

Осциллограмму можно просматривать на соответствующей панели в главном окне. Список содержит все шины на панели шин в левой части панели осциллограммы.

ACLK	
⊡Bus1	
- A0	Display Format Binary
	Display Order 🔸 🛛 Decimal
	Display Style 🔸 📈 Hex 🗖
A2	Color
🖬 A3	
- 04	Show Property
A5	
- A6	
A7	

Нажмите на название шины правой кнопкой мыши, чтобы настроить шину.

- 1. **Display Format (формат отображения):** Формат данных шины, отображаемых на осциллограмме.
- 2. Display Order: Порядок отображения сигналов в списке.
- Display Style (Стиль отображения): Вы можете настроить стиль отображения шины на осциллограмме: Analog (аналоговый) или Digital (цифровой).
- 4. **Color:** Вы можете изменить цвет шины, отображаемой на осциллограмме.

5. Show Property: Открыть панель настройки шины.

Нажмите на шину правой кнопкой мыши, и откроется меню помощи. Вы можете управлять LA5034 из этого меню.

4	Show Grid
\mathcal{A}	Show Trigger
4	Show Mark
4	Show Measurement
	New Mark
	New Measurement
	Set M1
	Set M2
	Scroll to M1
	Scroll to M2

Панель измерения



Нажмите на панель измерения правой кнопкой мыши, и откроется меню помощи.

Interval T - M1 = 984.00ns		
CYCICS DOLK MIT MZ - U	New	
	Delete	
	Show Property	

Нажмите "New" в открывшемся окне или "Analyzer"->"New Measurement" в главном меню, чтобы добавить новое измерение в список на панели измерений.

Nev Leasu	rement	×
From	M2 💙 To T 💙	
Measure	Interval 💌	
(OK Cancel	

Откройте окно "Measure". Вы можете изменить тип измерения. Доступно 4 типа - Interval (интервал), rate (скорость), transitions (переходы) и cycles (циклы).

Нажмите "Delete", чтобы удалить измерения, выбранные в списке. Нажмите "Show Property", чтобы изменить измерения.

Также вы можете перейти в пункт главного меню "Analyzer"->"New Mark", чтобы добавить новую метку для измерения.

Экспорт данных

```
Export As CSV File
Export As TXT File
Export As BMP File
```

Выберите пункт меню "File", чтобы экспортировать данные в файл.





Data, TXT Data, bmp

При выборе файла CSV эскорт данных будет выглядеть следующим образом.

	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	K	
1	Sample Pe	Trigger S	CompressI)ata								
2	500 MS/s	2048	FALSE									
3	Sample Nu	NewGroup1	ACLK	BCLK	AO	B0	A1	B1	A2	B2	NewGroup2	AC
4	0	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
5	1	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
6	2	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
7	3	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
8	4	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
9	5	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
10	6	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
11	7	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
12	8	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
13	9	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
14	10	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
15	11	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
16	12	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
17	13	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
18	14	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
19	15	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
20	16	ffh	1	1	1	1	1	1	1	1	11h	
0.4		laat in the second s	-							<u>ہ</u> ا		

Глава 4 Триггеры

В данной главе приводится следующая информация:

- Настройка базового триггера
- Настройка дополнительного триггера

Настройка базового триггера

Перейдите в меню "Setup"->"Trigger Setup", чтобы настроить условие запуска.

Trigger Setup		×
■ Trigger Type ■ Single signal → Faling Edge → Faling Edge → Rsing or Faling. ■ Bus → Advance	Rising edge trigger Trigger by a rising edge appeared on the selected signal	
< >	Target Signal: ACLK	
Pre-Trigger: 25 %	ок Cancel	

LA5034 имеет 6 базовых триггеров.

- **Single signal**: По нарастающему фронту, по ниспадающему фронту, нарастающий или ниспадающий фронт.
- Bus: Данные, задержка значения данных, данные или фронт

1. Rising edge:

Выберите "Rising edge" (нарастающий фронт) в дереве; выберите сигнал в окне. Сигнал будет запущен по нарастающему фронту.

						1	Γ		
	-1.50	ms	-1.00ms	5	-500.00 u	s	T+151.04u	s +5	00.00 us
				1 1 1					
ACLK									
								01	
⊞•••• Bus1								Un	

2. Falling edge:

Сигнал будет запущен по ниспадающему фронту.

3. Rising or falling edge:

Сигнал будет запущен по нарастающему или ниспадающему фронту.

4. Data:

Запуск при появлении заданного значения на выбранной шине.

			Т		
	-1	.50ms	-1.00m	s.	-500.00us
ACLK					
⊡Bus1	1h	Oh		1h	Oh
- ACLK					
A0					
- A1					

5. Data value delay:

Запуск через определенное времени после появления заданного значения.

6. Data and edge:

Запуск при появлении заданного значения на выбранной шине, а также подъем, падение или подъем фронта выбранного сигнала.

			Т			
	-600.00us	-400.00us		-200.00us	T+288.00us	+200.00us
ACLK				1		
⊡Bus1		Un			1h	
						i
ACLK						
- A0				1	1	

Настройка дополнительного триггера

Если вас не устраивает базовый триггер, вы можете настроить дополнительный триггер. Нажмите "Advance" в дереве, чтобы настроить дополнительный триггер.

Trigger Setup				
Engle signal	Data	🗹 Duration	🛃 Edge	
- Data	While value of Busi 💌	For duration Equal to Max 💉	Yhile edge of ACLK 🔽	Tui seen Hada
Data value delay	Equal to Max 💌	samples 😽		titigger mode
Advance	Max 1h Min Oh	Max O Min O	occur Rising 🚩	Only Trigger A is Satisfied
	Relative Trigger Value:	While Next Value of	Bus0 💙 = Oh	Only Trigger B is Satisfied
	Trigger B Condition	Duration	Z Edge	Cither Irigger A or Trigger B is Satisfied
	While value of Bus0 👻	For duration Equal to Max 💌	Yhile edge of ACLK 👻	OBoth Trigger A and Trigger B are Satisfied
	Equal to Max 💌 Max Oh Min Oh	samples Max 0 Min	occur Rising	
<	Relative Trigger Value:	While Next Value of	Bus0 💙 = Oh	
Pre-Trigger: 16 4	%]	Cancel		

Имеется два условия запуска: триггер A и триггер B. Вы можете настроить режим запуска, нажав на окно Trigger Mode.

Для каждого условия имеются четыре настройки - Data, Duration, Edge и Relative.

Глава 5 Менеджер подключенных устройств

В данной главе приводится следующая информация:

- Обзор
- Пример

Обзор

Перейдите в пункт меню "Analyzer"-> "Plug Manager".

Plug Ian	ager	\mathbf{X}
☐12C ☐RS232 ☐SPI		
Edit		Cancel

В списке содержатся все подключенные устройства, установленные на компьютере. Вы можете добавить их на осциллограмму, поставив соответствующую галочку.

Выберите устройство и нажмите кнопку "Edit", затем измените свойства устройства.

12C	
Name	12C
SCL	SCL 💌
SDA	SDA 🔽
Color	
Data Format	Hex 💌
ОК	Cancel

Пример

Если вы хотите проанализировать шину I²C, следует выполнить следующее.

1. Перейдите в меню "Setup"->"Bus Setup" или панель

инструментов , откройте диалог настройки шины. Добавьте две шины, которые имеют один сигнал.

us Setup	
Bus0	
SCL	
SDA	
	Add Delete OK Cancel

2. Откройте менеджер устройств и диалог настройки I²C. Перейдите в меню

"Analyzer"->"Plug-in-Manager", затем выберите I^2C и нажмите кнопку "Edit".

Name	120
SCL	SCL -
SDA	SDA 👻
Color	
Data Format	Hex -

3. Перейдите в меню "Setup"->"Trigger Setup" или панель инструментов , откройте диалог настройки шины и выполните следующее:

Trigger Setup	A COLUMN THE DESIGNATION OF DESIGNATION OF A DESIGNATION OF	
■·Trigger Type ■·Single signal ■·Bus ····Data	Data value and rising edge trigger	
Data value delay Data and edge Advance	Trigger at the appearance of a specified value on the selected bus and rising edge of the selected signal	
4 III +	Target Bus: SDA - = Oh Target Signal: ACLK - occur Rising edg -	
Pre-Trigg	r: 25 %	-
	OK	

4. Выберите режим запуска "Normal".

Normal 👻	Force Trigger
Trigger C	ondition

5. Вы увидите следующее:

			T			M1 M2					
	-1.00ms	-800.00us	-600.00us	-400.00us	-200.00us	T+661.76us	+200.00us	+400.00us	+600.00us	+800.00us	+1.00ms
⊞Bus0	Oh	Oh			Oh		(0h)		Oh		Зh
SCL						nnfini					
SDA											
I2C		S	0x30h			0xA0h		0x89h	P		

 Обычно после выполнения этих действий вы увидите стабильные и чувствительные сигналы I2C. Если имеются помехи на линии измерительного прибора, вы можете настроить значение напряжения синхронизации. Задайте исходное значение напряжения для SCL и SDA - 1,5 В и попытайтесь настроить значение для получения стабильного сигнала.



Приложение

- Технические данные
- Назначение входных контактов
- Блок-схема
- Очистка и обслуживание

Технические данные

Каналы сэмплирования	34
Входное сопротивление	200K (C=10p)
Входное напряжение	-60B~60B
Порог логического значения	-6B~6B
Максимальная частота	500 МГц
дискретизации	
Максимальная полоса сигнала	150 МГц
Минимальное временное	2 нс
разрешение	
Глубина сэмплирования	2К значений
Максимальная частота	250 МГц
триггера	
	TTL,LVTTL,CMOS,LVCOMS,ECL,PEC
Совместимые уровни входа	L,EIA
Защита от электростатики	15 KB
Питание	от порта USB
Температура эксплуатации	-10° C ~60° C

Каналы

Уровень А

Номер контакта	Идентификатор	Цвет провода	Цвет контакта
	провода		
1	Земля	Черный	Черный
2	ACLK	Синий	Синий
3	Земля	Черный	Черный
4	A0	Черный	Желтый
5	A1	Белый	Желтый
6	A2	Серый	Желтый
7	A3	Синий	Желтый
8	A4	Зеленый	Желтый
9	A5	Желтый	Желтый
10	A6	Оранжевый	Желтый
11	A7	Красный	Желтый
12	A8	Черный	Желтый
13	A9	Белый	Желтый
14	A10	Серый	Желтый
15	A11	Синий	Желтый
16	A12	Зеленый	Желтый
17	A13	Желтый	Желтый
18	A14	Оранжевый	Желтый
19	A15	Красный	Желтый
20	Земля	Черный	Черный

Уровень В

Номер контакта	Идентификатор	Цвет провода	Цвет контакта
1	Земля	Черный	Черный
2	BCLK	Синий	Синий
3	Земля	Черный	Черный
4	B0	Черный	Оранжевый
5	B1	Белый	Оранжевый
6	B2	Серый	Оранжевый
7	B3	Синий	Оранжевый
8	B4	Зеленый	Оранжевый
9	B5	Желтый	Оранжевый
10	B6	Оранжевый	Оранжевый
11	B7	Красный	Оранжевый
12	B8	Черный	Оранжевый
13	B9	Белый	Оранжевый
14	B10	Серый	Оранжевый

15	B11	Синий	Оранжевый
16	B12	Зеленый	Оранжевый
17	B13	Желтый	Оранжевый
18	B14	Оранжевый	Оранжевый
19	B15	Красный	Оранжевый
20	Земля	Черный	Черный

Блок-схема Контроль сэмпла Отобаражавход Данные емая память SPY 1 ΒU U Дисплей ПК Главная Внеш. память часы s SYN Контроль триггера Контроль В ASYN памяти Внутренние Часы часы памяти Дисплей Сэмпл триггера Контроль триггера Контроль памяти

Очистка и обслуживание

Очистка

Для поддержки чистоты прибор требуется проверять каналы на присутствие пыли. Пожалуйста, очистите поверхность прибора, соблюдая следующие рекомендации.

- 1. Используйте влажную тряпку, чтобы очистить поверхность прибора.
- 2. Запрещается использовать коррозийные или химически активные средства.

Осторожно: Убедитесь, что прибор является сухим перед началом работы. Следует избегать попадания воды, так как это может повредить прибор.

Обслуживание

Прибор не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Следует просушить прибор в случае намокания.

Осторожно: Чтобы избежать этого, запрещается использовать прибор при повышенной влажности или опускать его в воду.