Инструкция по эксплуатации

Рефлектометра

FirstFiber FF-980REV mini pro



Обзор

Вид сверху

- 1. Порт OTDR/LS
- Порт ОРМ (порт измерителя)
- Порт VFL (визуальный дефектоскоп)
- 4. Фонарик

Вид справа

- 1. Разъём RJ45
- 2. Кнопка перезагрузки

Вид спереди

- 2. Крышка для защиты от пыли
- 3,5-дюймовый цветной ЖКдисплей
- 4. Функциональные клавиши

Вид слева

- 1. Разъём Micro USB
- 2. Индикатор заряда
- Разъём для карты памяти TF

Вид снизу

 Удаленный тестер RJ45

Назначения кнопок

Функциональные клавиши F1 – F4

Выбор разделов меню

Лупа

Клавиша изменения масштаба

Кнопка питания ON/OFF

Короткое нажатие включение прибора, удержание кнопки выключение прибора. Чтобы включить или выключить фонарик, сперва включите прибор, а затем коротко нажимайте на кнопку питания.

Клавиша ОК

Открыть следующий раздел меню, ввести значение параметра



Старт / пауза

Нажмите, чтобы начать или остановить тестирование OTDR.

Клавиша выхода

Вернуться в предыдущий раздел меню

Клавиши навигации Перемещение вверх, вниз, вправо и влево.

Главное меню

Включите прибор. Вы увидите 8 разделов главного меню. С помощью клавиш навигации выберите нужный раздел и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в него.

1 — Время 2 — Фонарик 3 — USB 4 — Карта памяти ТF 5 — Аккумулятор 1 2 3 4 5 2019-04-26 14:00 ₩ ← 🖀 💽



OTDR (Оптический рефлектометр)

- F1: Открыть настройки параметров
- F2: Переключение курсора А/В
- F3: Сохранить результаты тестирования
- F4: Доступ к файлам и папкам
- Информация о кабеле -

Форма сигнала Курсор А/В -

Информация А/В -Условия испытаний -

Список событий -

201	9-04-2	26 14:0	00		ill:	÷		
PAS	S Le	n 4.000ki	m Lo:	ss	0.80dB	Ever	it	2
				1				
				1			1	
Α (0.000K	m		1			<u> </u>	
							<u> </u>	
				в	3.057Kn	1	1	
		-					<u></u>	
_			<u> </u>				<u></u>	
_	ł		¦				irm	
_			¦ 					
_Lį			İ					
A-B	Dis	2.000km	Loss	0	40dB	AV-L	0.1	8dB/km
Test	Wave	1550nm	Range		8km	Pulse		50ns
NO	Type	Die	Ever	st I	AV 1	Dohe	nl	Link I
NO		(Km)	ids)	(dB/Km)	(dB)	(d8)
2-1		1.000	0.8	90	0.18	35.	00	0.20
2-2	-	4.000	0.0	0	0.18	30.	00	0.80
Set		Curs	or		Save		F	īle
F1		F2			F3			F4

Настройка параметров OTDR

Настройка параметров OTDR (оптического рефлектометра)

Войдите в меню настройки параметров OTDR. Листайте пункты меню с помощью клавиш навигации.

▲ ▼: Выбор необходимого параметра Нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить или изменить значения выбранного параметра.



F1: Выполнить тестирование F2: ОК F3: Восстановить параметры F4: Отмена

2019-04-26	14:00	₩ •	÷ 🛯 🗈	
Wave		1550nm		
Mode			Real⊧	
Range			20Km +	
Pulse			50ns ►	
Avg. Time			5s ⊧	
Event Loss	ſhre.		0.1dB >	
Return Loss	Thre.		40dB ▶	
End Loss Th	re.		10dB •	
lor			1.46825 ,	
Auto Analyz	e			
Test	ок	Recover	Cancel	
F1	F2	F3	F4	

Результаты тестирования

Результаты тестирования соединения можно увидеть в верхней части экрана (длина кабеля, потери, количество событий). Более подробную информацию о тестировании можно увидеть в таблице событий, выданной рефлектометром.

Существует четыре типа событий:

Отражающее событие	
Неотражающее событие	
Оптический разветвитель (сплиттер)	∕ᡛ
Конец оптоволокна	←



Изменение масштаба рефлектограммы

Нажмите клавишу

шу Чтобы войти в режим масштабирования изображения. Увеличить масштаб изображения по оси Х Уменьшить масштаб изображения по оси Х

Увеличить масштаб изображения по оси Y Уменьшить масштаб изображения по оси Y

Нажмите клавишу

, чтобы вернуть изображение к масштабу 1:1

201	9-04-2	6 14:0	00		il:	÷		
PAS	is Le	n 4.000ki	m Lo	ss	0.80dB	Ever	it	2
7.0		1				2		
200	nnada	ae		1			1	
A	0.000Ki	n						
	1						1	
	†		i	В	3.057Kn		1	
	†							
							ŀ	
							Um	THE REAL PROPERTY OF
							₩	
A-B	Dis	2.000km	Loss	0	.40dB	AVL	0.1	.8dB/km
Test	Wave	1550nm	Range		8km	Pulse		50ns
NO	Туре	Dis	Ever	it-L	AVL	Retu	in-L	Link-L
2-1		1.000	0.8	, 10	0.18	35.	, 00	0.20
2-2	4	4.000	0.0	0	0.18	30.	00	0.80
- 5	set .	Curs	or		Save			-ile
	F1	F2			E3			F4

Сохранение результатов тестирования OTDR

Сохранение файла с результатами тестирования OTDR. Чтобы сохранить файл с результатами тестирования,

нажмите клавишу **F3**, на экране появится клавиатура, введите имя файла и нажмите Enter. В настройках системы предусмотрена функция автоматического сохранения рефлектограммы OTDR, при её включении результаты тестирований сохраняются сразу, без ручного ввода данных для каждого файла.

Функция автоматического сохранения

Включить функцию автосохранения можно в настройках системы.



ΟΤΟΡ			
OTDR			
2019-04-26	14:00	₩	
	FOLDER	2.1	
20180328	$\simeq 5$		
20180327			
20180326			
20180325			
20180324			
20180323			
20180322			

Rename

F3

F4

Open

F1

F2

Работа с файлами

Нажмите клавишу 44, чтобы открыть список файлов.

Нажмите клавишу 🤍 , чтобы открыть папку или файл.

F1: Открыть файл

- F2: Удалить файл
- F3: Переименовать файл
- F4: Вернуться в главное меню

iLOM (Карта событий)

кабеле -

событии

Можно включить автоматическое тестирование iLOM (карта событий), и тогда результаты теста (длина кабеля, типы событий, координаты точек обрыва) отобразятся наглядно, в виде инфографики.

Переключайтесь между событиями с помощью навигационных клавиш влево и вправо.

Примечание: данный функциональный модуль является дополнительным аксессуаром.



ОРМ (Измеритель оптической мощности)

С помощью данной функции можно выполнить проверку мощности оптического сигнала и обнаружить вносимые потери от различных устройств и оптоэлектронных компонентов. Прибор может обнаружить и измерить сигнал с частотой 270/330/1k/2kHz.

F1: Переключить длину волны F2: Установить значение опорной мощности F3: Нулевая опорная мощность F4: Войти в режим калибровки

Абсолютная мощность, относительная мощность и линейная мощность рассчитываются по формулам: $P_{Abs} = 10 lg P_{Lin} / 1 mW$ P_{Rel} = P_{Abs} - P_{Ref}

Опорная мощность -Абсолютная мощность -

Диапазон измерения мощности -Относительная мощность -Линейная мощность -Измерение частоты -



VFL (Визуальный дефектоскоп)

Индикатор

состояния -

Яркий красный свет в видимом спектре (650 нм) вводится в оптическое волокно, места дефектов и повреждений во время теста светятся ярким красным светом, что очень удобно. Данный тест подходит для обнаружения оголенных участков оптического волокна, перегибов и прочих сильных повреждений, возникающих в результате надломов и микроизгибов кабеля. Внимание! Не смотрите на лазерный луч! Лазер может повредить сетчатку глаза человека.

- F1: Включить дефектоскоп
- F2: Режим мигающего излучения с частотой 1 Гц
- F3: Режим мигающего излучения с частотой 2 Гц
- F4: Выключить дефектоскоп



Стабилизированный лазер (LS-Laser)

Информация

Предупрежд

о лазере -

Режим -

ение -

Длина волны стабилизированного лазерного источника совпадает с длиной волны рефлектометра OTDR. Используется для измерения параметров телекоммуникационных кабелей, кабельного телевидения, кабелей LAN, вносимых потерь, повреждений изоляции и возвратных потерь оптических пассивных устройств, а также для определения чувствительности детекторов к каждой длине волны.

Лазерный источник света имеет пять режимов: CW, 270 Гц, 330 Гц, 1 кГц и 2 кГц.

F1: Включить лазер LS F2: Выключить лазер LS F3: Переключить длину волны LS F4: Переключить режим LS

2019-04-26 14:00 ÷ 🕂 🗋 🖿 Optic Lase 1550nm Output Mode CW/270/330/1k/2kHz DANGER Avoid looking directly at the laser output port. Laser can cause damage to human retina Close Mode Open F1 F2 F3 F4

Последовательность проводов RJ45

Проверка схемы распиновки витой пары RJ45

F1: Начать тест

F3: Выбрать стандарт проверки

- F4: Вернуться в главное меню
- Стандарт проверки Результаты теста Подсказки -



Трассировка и определение длины пары RJ45

Трассировщик линии RJ45		2019-04-26 14:
Используется для определения длины кабеля RJ45 и		
поиска мест залегания (трассировки) проводов. После	Стандарт теста -	RJ45 Length : TIA-
активации функции поиска коснитесь искомого кабеля		Port:1
дальним концом линии поиска, и вы услышите		Port:2 Port:3
звуковой сигнал.		Port:4
	Результаты -	Port:5
Тест длины линии RJ45	теста	Port:7
F1: Начать проверку длины линии		Port:8
F2: Переключить единицу измерения длины линии		
F3: Выбрать стандарт проверки		Tips: Click F1 for ca
F4: Запустить функцию поиска линии		Click F4 for ca
Примечание. Функциональный модуль является	Советы -	Length Un
лополнительным аксессуаром.		F1 F2

Системные настройки

Можно настроить автоматическое отключение, яркость подсветки, время, язык, обновления системы и прочие параметры. F1: Установка параметров для некоторых пунктов меню

- F3: Обновление системного программного обеспечения
- F4: Подтвердить изменения





Выбрать параметры для текущего пункта меню 🚩



2019-04-26	14:00	₩ •	÷ 🗂 🕞
	Syst	em	
Auto OFF			10 Min 🕨
Back Light			50% ⊧
Beep			
Date			2019-04-25 •
Time			20:18:20 •
Language			English⊧
Auto Save (OTDR)		
USB Conne	ction		
Factory Dat	a Reset		
Version Info	ormation		
Set	Help	Update	ок
F1	F2	F3	F4