Инструкция по эксплуатации

Осциллографа Instrustar ISDS220B

Руководство пользователя. Многофункциональный виртуальный анализатор сигналов.

1. <u>Функции</u>

Главный принцип работы производительность по доступной цене. На основе симбиоза концепции виртуальных приборов и высокоскоростных алгоритмов обработки цифровых сигналов мы создали единую удобную платформу, объединяющую в себе традиционный функциональный генератор, осциллограф, регистратор данных, частотометр, спектрометр и частотный фильтр

Доступна работа в трех режимах: программная среда виртуального устройства USB, захват последовательного порта и виртуальное моделирование. <u>В режиме виртуального устройства USB</u> можно выполнять анализ и обработку сигналов в пределах допустимой пропускной способности; <u>в режиме захвата последовательного порта</u> - перехватывать данные последовательного порта, а также анализировать и обрабатывать захваченные данные; <u>в режиме виртуального моделирования</u> для выполнения всех функций используется программное моделирование, что выступает наглядной демонстрацией теоретических данных и помогает в обучении.

Виртуальное устройство USB предлагает вторичные наборы для разработки. А также предоставляет библиотеку алгоритмов нашего ПО, для более легкой и эффективной вторичной разработки продуктов.

Функции осциллографа/спектрометра

Возможность работы в трех режимах: программная среда виртуального устройства USB, захват последовательного порта и виртуальное моделирование.

Поддержка и демонстрация произвольных проекций для всестороннего анализа осциллограммы.

Поддержка аддитивности, деления и умножения входящего сигнала.

Поддержка присоединения к входящему сигналу 18-ти окон: Rectangle, bartlett, triangular, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen,Lanczos, kaiser,gauss, dolph_chebyshev.

Поддержка фильтрации волн входящего сигнала.

Поддержка анализа Форм Лиссажу, амплитуды, частоты и корреляции входящего сигнала. Поддержка анализа амплитуды и частоты входящего сигнала в логарифмической системе координат.

Характеристики окон

Поддержка просмотра амплитудно-частотных характеристик функций 18-ти окон и сравнения окон: Rectangle, bartlett, triangular, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gauss, dolph_chebyshev.

Регистратор данных:

Регистратор данных может непрерывно записывать данные, полученные от виртуального устройства USB в виде файла в формате osc, а также поддерживает прямой импорт документов формата osc; поддерживает просмотр глобальных данных; поддерживает интервал хранения сигнала; поддерживает многократное сравнение собранных данных.

Частотный фильтр (QFilter)

Поддержка фильтров категории IIR и FIR, которые собирают данные отфильтрованной волны и демонстрируют виртуальное моделирование. IIR поддерживает фильтры типа «Баттерворт», «Чебышев I», «Чебышев II», «Эллипс». FIR поддерживает способ измерения частоты любого диапазона и проектирование оконных функций: Rectangle, bartlett, triangular, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gauss, dolph_chebyshev; поддерживает сохранение изображений проекций; сохранение проектного модуля (Hz) и диаграммы NP в форме документа формата txt, с возможностью использования в другой системе проектирования; сохранение проектных параметров в формате fdd, для дальнейшей работы с сигналом и модулирования.

Набор для разработки

Обслуживает динамически подключаемую библиотеку Dll, с помощью которой можно получать данные виртуального устройства USB, а также проводить алгоритмические манипуляции над полученными данными.

2. Интерфейс ПО

2.1. Запуск

После запуска ПО на экране появится диалоговое окно (<u>рисунок 2.1</u>.), с помощью которого можно выбрать необходимый режим запуска.

«Больше не показывать» - при выборе данной опции, диалоговое окно не будет выскакивать при каждом запуске, запуск интерфейса будет осуществляться согласно выбранному ранее режиму.

Перевод рис 2.1.

Окно запуска

- Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр
- (упрощенная версия) +источник сигнала
 - Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр (профессиональная версия) +источник сигнала
 - Регистратор данных
 - Логический анализатор
 - Свип-тестер

Галочка – больше не показывать Кнопка – Ок

2.2 Вернуть всплывающее окно запуска

Нажмите правой кнопкой мыши иконку программы на панели в правом нижнем углу экрана – откроется меню (<u>рисунок 2.3.)</u>, выберите строку «Настройка» (<u>рисунок 2.2.</u>).



Рисунок 1.1. Окно запуска

Поставьте галочку для «Показывать окно запуска», окно будет всплывать во время запуска ПО.



Рисунок 2.2. Меню настройки

Перевод рис 2.2. Значок – Окно запуска Галочка – Показывать окно запуска. Настройки окна запуска по умолчанию.

- Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр (упрощенная версия) +источник сигнала
- Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр (профессиональная версия) +источник сигнала
- Регистратор данных
- Логический анализатор
- Свип-тестер

Кнопки: Ок, Отмена, Применить (А), Помощь.

2.3. Переключение окон функций ПО

Нажмите правой кнопкой мыши иконку программы на панели в правом нижнем углу экрана – откроется меню (<u>рисунок 2.3.)</u> С помощью данного меню выберите необходимую функцию.

Перевод рис. 2.3.

- Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр (упрощенная версия) +источник сигнала
- Цифровой накопитель осциллограф/спектрометр (профессиональная версия) +источник сигнала
- Регистратор данных
- Логический анализатор
- Свип-тестер
- Частотный фильтр (QFilter)
- Характеристика окон
- Настройка
- Отображать панель инструментов на рабочем столе
- Обновить
- Выход(X)

	数字存储示波器/频谱仪(简化版)+信号源	
	数字存储示波器/频谱仪(专业版)+信号源	
	数据记录仪	
	逻辑分析仪	
	扫频仪	
	滤波器设计(QFilter)	
	窗特性	
	选项	
~	桌面悬浮工具栏	
	更新	
	退出(X)	
10000	👻 🔹 🏝 🔚 🖤 厂 2015/8/21	1

Рисунок 2.3. Переключение окон функций ПО

Работа с программным обеспечение осциллографа:

1. Работа с осциллограммой

1.1 Открыть осциллограмму

Для того, чтобы открыть осциллограмму в формате csv и osc, используйте иконку 1.2. Сохранить осциллограмму

Сохранить осциллограмму можно в формате csv или bmp, для этого используйте иконку

2. Пользовательский интерфейс

2.1. Панель инструментов

Скрыть/показать панель инструментов.

2.2. Строка состояния

Скрыть/показать строку состояния.

2.3. Панель управления

Скрыть/показать диалоговое окно панели управления в правой части экрана.

2.4. Полноэкранный режим

Развернуть на весь экран окно осциллограммы сигнала.

3. <u>Вид</u>

3.1. Форма представления сигнала

«Вектор»: сигнал отображается в форме вектора.

«Точка»: сигнал отображается в форме точки.

3.2. Настройка цвета

Настройка цвета интерфейса и осциллограммы.

4. Виды курсоров

Поддержка 3-х режимов отображения измерений "X/Time", "Y/Voltage" and "Track". **4.1. X/Time**

В X/Time режиме курсор показан как вертикальная линия для измерения горизонтальных параметров и разницы между ними.

4.2. Y/Voltage

В Y/Voltage режиме курсор показан как горизонтальная линия для измерения вертикальных параметров параметров и разницы между ними.

4.3. Track

Работает на основе режима X/Time, отображает линию слежения изменений вертикальных измерений.

4.4. Осциллограмма

Осциллограмма может быть в «активном» и «неактивном» режиме. В активном режиме линия будет выделена белым цветом с обеих сторон. Для того, чтобы перевести осциллограмму в «активный» режим нажмите левую кнопку мыши, повторным нажатием переключайтесь между режимами. Для переключения режима второй осциллограммы, нажмите клавишу Shift во время переключения первой. Для быстрого переключения показателя тока Curl между режимами нажмите клавишу C на клавиатуре. Для быстрого переключения показателя тока Strift + C". Для наиболее точной настройки осциллограммы используйте колесико мыши.

5. Измерения

Настройка параметров для осциллограммы и FFT

6. <u>Опции</u>

6.1. Каталог по умолчанию

Сохранение осциллограммы в каталог по умолчанию.

6.2. Параметры осциллографа

Настройка параметров осциллографа, не рекомендуется настраивать вручную.

6.3. Настройка цвета

Настройка цвета интерфейса и осциллограммы.

7. Оболочка программы

Настройка цвета интерфейса и главной темы.

8. <u>Помощь</u>

8.1. О программе

Показать диалоговое окно с информацией о ПО.

8.2. Обновления

Переход на сайт установки ПО для установки новейшей версию ПО.

9. Осциллограф

После подключения устройства USB к компьютеру, операционная система самостоятельно обнаружит устройство и установит соединение с жестким диском. В строке состояния осциллографа отобразится тип подключенного устройства, кнопка выбора свободного сигнала перейдет в режим выбора.

9.1. Канал

Рисунок 9.1: CH1кнопка включения/отключения канала. X1 выпадающее меню настройки датчика. Колесико регулировки справа предназначено для регулировки напряжения соответствующего канала в вертикальном положении.



Рис. 9.1 Меню параметров канала

При нажатии на кнопку «More» откроется меню настройки канала Рисунок 9.2. AC/DC – настройка подключения осциллографа. «Invert» - настройка инверсии сигнала. «Vertical offset» - показывает вертикальное смещение осциллограммы относительно 0 значения напряжения тока. «Calibration» используется для самостоятельной калибровки смешения И колебаний амплитуды осциллограммы. Калибровка амплитуды колебаний «Amplitude»: к примеру, входящее напряжение 3.0 V, в ходе измерений получаем 3,2 V, в графе «Amplitude» значение 3.0/3.2. Калибровка заполняем смещения (mV) «Bias (mV)»: к примеру, входящий сигнал от -1V до 1V синусоидальной формы, в результате измерений получаем от -0,9V до 1,1 V, отклонение в - 100 единиц заполняем в графе «Bias (mV)».

9.2 Ось времени

Колесико регулировки на рисунке 9.3 предназначено для настройки оси времени. При нажатии на кнопку «More» откроется меню настройки оси времени – рисунок 9.4. Фиксированная частота дискретизации «Fixed Sample» позволяет осциллографу собирать данные с заданной частотой дискретизации, вне зависимости от настроек временной оси; Автоматическая интерполяция «Auto Interpolation» - используется ДЛЯ улучшения изображения осциллограммы при искажениях. вызванных высокочастотным входящим сигналом. Алгоритм интерполяции «Algorithm»: выбор алгоритма, используемого BO время интерполяции.







Рис. 9.3 Колесико настройки оси времени



Рис.9.4. Меню настройки оси времени

<u>9.3. Авто режим</u>

Для перевода осциллографа в режим автоматического измерения нажмите кнопку Авто режим «Auto». В данном режиме осциллограф автоматически определит амплитуду и частоту сигнала, и соответственно настроит ось времени и вертикальную шкалу.

Обращаем ваше внимание, что внесенные изменения могут перевести триггер в «авто режим» и настроить уровень срабатывания триггера в соответствии с амплитудой сигнала.

9.4. Пауза

Нажмите кнопку Пауза «Pause» для остановки осциллографа. При выборе единичного запуска «Single trigger», после сбора сигнала осциллограф автоматически останавливается.

<u>9.5. Триггер</u>

На рисунке 9.5 изображено меню настройки триггера.

Обращаем ваше внимание, что настройки триггеров могут отличаться в зависимости от модели устройства, реальное изображение может отличаться от иллюстраций, представленных в инструкции. Если определенная опция отсутствует, то устройство не поддерживает внесение изменений.

Режим триггера:

Автоматический («Auto»): измерения производятся согласно установленным условиям запуска триггера. Если в течение длительного времени отсутствует источник триггера, сигнал однократно регистрируется и отображается.

Последовательный («Normal»): регистрация сигнала идет до тех пор, пока не будет зарегистрировано значение, отвечающее установленным условиям запуска триггера, после чего отображается осциллограмма.

Одиночный («Single»): сигнал регистрируется, отображается осциллограмма и прибор останавливается.

Источник триггера:

«CH1»: источник триггера – канал CH1. «CH2»: источник триггера – канал CH2.

Условия запуска триггера:

Нет («None»): для аппаратного обеспечения прямая регистрация сигнала не запускается, для программного обеспечения собранные данные непосредственно отображаются без запуска какого-либо триггера.

<u>Передний фронт сигнала</u> («Rise Edge»): триггер срабатывает при уровне сигнала, достигающего верхней границы срабатывания триггера и выше.

<u>Задний фронт сигнала</u> («Fall Edge»): триггер срабатывает при уровне сигнала, достигающего нижней границы срабатывания триггера и ниже.

<u>Передний/задний фронт сигнала</u> («Edge»): триггер срабатывает при уровне сигнала между верхним и нижним фронтом.

<u>Положительный импульс</u> (>) («Positive Pulse (>)»): триггер срабатывает, когда время положительной длительности импульса превышает верхнюю границу длительности импульса.

Aut	• •
СН	· ·
mV) 0	
Rise Edg	je 🔻
500	ns *
1000	ns 💌
vity(0-1.0	0.4 div
Percent(1-	99 50 %
	Aut CH1 nV) 0 Rise Edg 500 1000 vity(0-1.0 Percent(1-

Рисунок 9.5. Меню настройки триггера



<u>Положительный импульс</u> (<) («Positive Pulse (<)»): триггер срабатывает, когда время положительной длительности импульса пересекает нижнюю границу длительности импульса.

<u>Положительный импульс</u> (<>) («Positive Pulse (<>)»): триггер срабатывает при уровне сигнала между верхней и нижней границами положительной длительности импульса.

<u>Отрицательный импульс</u> (>) («Negative Pulse(>)»): триггер срабатывает, когда время отрицательной длительности импульса превышает верхнюю границу длительности импульса.

<u>Отрицательный импульс</u> («Negative Pulse (<)»): триггер срабатывает, когда время отрицательной длительности импульса пересекает нижнюю границу длительности импульса.

<u>Отрицательный импульс</u> («Negative Pulse(<>)»): триггер срабатывает при уровне сигнала между верхней и нижней границами отрицательной длительности импульса.

Чувствительность триггера:

Какая используется чувствительность при настройке триггера для устранения помех. Претриггер:

Соотношение длины сигнала до установленной точки триггера и общей длины сигнала. Запуск:

Принудительный запуск триггера единоразово и отображение осциллограммы.

10.Спектрометр

Нажмите на панель Спектрометр «Spectrum analyzer», откройте окно сигнала спектрометра. Данное окно поддерживает режим анализа двух групп алгоритмов FFT одновременно.

10.1. Параметры FFT:

<u>Рисунок 10.1</u> – Меню настройки FFT.

«FFT1» : запуск/прекращение анализа;

<u>Тип («Style»):</u> выбор «амплитуда»/ «фаза»;

<u>Источник («Source»)</u>: выбор источника аналитических данных;

<u>Длина FFT («FFT length»)</u>: настройка длины FFT;

Вид окна («Window style»): вид окна настройки FFT анализа;

Параметры окна («Window parameter»): установка параметров окна настройки FFT анализа;

Ø FFT1	Style	Amplitud -
Source CH1	Length	131072 -
Window	blackman	•
Window Para	1	
Referent Value		
Vrms	• .	• -
1 V/Grid	-	とい

Рисунок 10.1 Меню настройки FFT

<u>Параметры измерения («Referent Value»)</u>: настройка параметров измерения, используемых при отображении осциллограммы.

<u>1V/деление («1V/Grid»)</u>: настройка значений вертикальной оси.

10.2. Горизонтальная ось

Рисунок 10.2.:

<u>Средняя частота («Center»):</u> настройка отображения средней частоты FFT анализа; с помощью колесика можно настроить среднюю частоту и увеличить масштаб горизонтальной оси.

11. Фигуры Лиссажу.

Откройте меню настройки Фигур Лиссажу. <u>Рисунок 11.1</u>: <u>Показать («Disp»)</u>: показать/скрыть демонстрацию Фигур Лиссажу. <u>Длина измерений («Datas Length»)</u>: настройка длины измерений графика Фигур Лиссажу.

<u>X колёсико</u>: настройка горизонтальной оси.

У колёсико: настройка вертикальной оси.







<u>12. Источник сигнала DDS (требуется поддержка соответствующего оборудования)</u>

Откройте меню источника сигнала DDS – рисунок 12.1,

<u>Сигнал («Wave»)</u>: Вывод установленного типа сигнала и частоты. Для регулирования амплитуды и смещения используйте два колёсика, расположенных около USB входа.

<u>Частотная развёрстка («Sweep»):</u> форма волны выходящего сигнала может быть настроена в соответствии с параметрами частотной разверстки.

Vave		
Wave	Sine 🔻	
Duty(%)	50	Output
Freq(Hz)	100	
weep		
Wave	Sine	•
Duty(%)	50	
Start Freq(Hz)	1000	
Stop Freq(Hz)	100000	Sweep
Freq Step(Hz)	1000	
Time Step(100ms X)	1	

Рисунок 12.1 Меню источника сигнала DDS

Cuperent Carline Children Chil