# Двухканальный осциллограф sigPeak DSO2512G

Инструкция по эксплуатации

1.Таблицы функциональных кнопок	
	3
1.1 Функции по умолчанию	3
1.2 Функциональные комбинации с кнопкой «Power»	4
2. Указания к управлению	5
2.1 Включение и выключение устройства	5
2.2 Подзарядка	5
2.3 Вертикальное/Горизонтальное масштабирование волны	5
2.4 Настройка уровня напряжения триггера	5
2.5 Автоматическая коррекция (Auto)	6
2.6 Запуск/Остановка	6
2.7 50%	6
2.8 Однократный триггер (Single)	
2.9 Сохранение снимков	7
2.10 Просмотр снимков	7
2.11 Одноканальный/Двухканальный режим	8
2.12 Генератор сигналов	8
2.13 Подключение к ПК	8
2.14 Измерительные курсоры	9
3. Технические характеристики	9

## Оглавление

## 1. Таблицы функциональных кнопок

## 1.1 Функции по умолчанию

ОК	1. «Подтвердить» при навигации в открытом меню.
	2. Переключение функции кнопки «Вверх/Вниз:
	- перемещение вверх-вниз волны;
	- перемещение вверх-вниз уровня напряжения триггера.
Auto	Автоматический режим.
	При каждом нажатии осциллограф производит автоматическую
	коррекцию уровня триггера.
Menu	Открыть/Закрыть меню.
Run/Stop	Запустить/Остановить дискретизацию.
Single	Однократный режим.
_	Однократная дискретизация сигнала по нажатию кнопки.
	Осциллограф переходит в режим ожидания «wait» до момента
	прохождения триггера.
mV	мВ, малый масштаб вертикальной шкалы по напряжению, для
	вертикального увеличения волны (для приоритетного канала).
V	В, крупный масштаб вертикальной шкалы по напряжению, для
	вертикального уменьшения волны (для приоритетного канала).
S	с, малый масштаб временной шкалы, для горизонтального
	уменьшения волны.
ns	нс, крупный масштаб временной шкалы, для горизонтального
	увеличения волны.
Power/50%	1. Длительное нажатие — Включить/Отключить осциллограф.
	2. Короткое нажатие ставит все величины на 50% (возврат на
	центр).
Save	1. Короткое нажатие сохраняет снимок текущей волны.
	2. Длительное нажатие запускает интерфейс просмотра снимков.
CH1/CH2	1. Короткое нажатие переключает приоритетный канал: СН1 или
	CH2.
	2. Длительное нажатие — Включить/Отключить канал CH2.
<b>F1</b>	Открыть/Закрыть интерфейс генератора прямоугольных
	импульсов. После открытия интерфейса можно запустить или
	остановить волну кнопкой «Run/Stop»
$\uparrow / \leftrightarrow$	Направление и перемещение волны/Навигация по меню/
4 M	Перемещение курсора.

Power + OK	Включить/Отключить режим отображения ХҮ.			
<b>Power + Auto</b>	Развязка канала CH1: DC/AC.			
Power + Menu	коэффициент усиления щупа для CH1: 1X/10X/100X.			
Power + Run	<b>m</b> Развязка канала CH2: DC/AC.			
<b>Power + Single</b>	Коэффициент усиления щупа для СН1: 1Х/10Х/100Х.			
Power + mV	Уменьшить деление вертикальной шкалы по напряжению (для			
	приоритетного канала).			
Power + V	Увеличить деление вертикальной шкалы по напряжению (для			
	приоритетного канала).			
Power + s	Включить/Выключить «Горизонтальный курсор».			
Power + ns	Включить/Выключить «Вертикальный курсор».			
<b>Power + Save</b>	1. Короткое нажатие переключает фронт волны для			
	срабатывания триггера: восходящий/нисходящий.			
	2. Длительное нажатие переключает режим триггера:			
	автоматический/нормальный.			
Power +	Переключить источник триггера: СН1/СН2.			
CH1CH2	5.0			
Power + F1	Переключить настройки уровня напряжения триггера:			
	автоматическая/ручная коррекция.			
Power + <sup>‡</sup>	Перемещение волны вверх-вниз (для приоритетного канала).			
Power + $\leftrightarrow$	Настройка уровня напряжения триггера.			

## 1.2 Функциональные комбинации с кнопкой «Power»

#### Примечание:

Канал CH1 не может быть отключен. Канал CH2 может быть как включен, так и отключен. Не используйте одновременно оба канала для измерений, для повышения частоты дискретизации и снижения потерь канал CH2 должен быть выключен.

#### Курсоры:

Передвигайте курсор 1 с помощью кнопки направления. Чтобы переместить курсор 2, зажмите кнопку «Power» и еще раз нажмите кнопку направления.

#### Уровень напряжения триггера:

Если маленькая стрелка слева желтого цвета, значит в качестве источника триггера установлен канал СН1; если стрелка зеленая, значит источником установлен СН2.

По умолчанию выбрана автоматическая коррекция уровня напряжения триггера. Для ручной коррекции необходимо найти в меню настройки уровня напряжения триггера, установить «Вручную» (также можно переключать настройки уровня напряжения триггера с помощью комбинации «Power + F1») и выставить любые значения уровня триггера (после нажатия «OK» можно выставить конкретное значение уровня триггера кнопками «Вверх/Вниз». Для быстрого перелистывания воспользуйтесь «Power + ↔ »).

## 2 Указания к управлению

#### 2.1 Включение и выключение устройства

Чтобы включить осциллограф, зажмите кнопку «Power» и отпустите, когда включится дисплей.

Чтобы отключить осциллограф, зажмите кнопку «Power» (примерно на 4 секунды) и отпустите, когда экран погаснет. Также после нажатия кнопки «Power» можно нажать «OFF» на дисплее.

## 2.2 Подзарядка

Текущий заряд показан в правом верхнем углу экрана.

Когда заряд слишком низкий, подключите к USB-порту адаптер 5 V/1 A/2 A для зарядки, ток зарядки составляет примерно 700 мА. Обратите внимание, что выходной ток порта usb 2.0 составляет 500 мА, поэтому время заряда может затянуться. Не используйте для подзарядки напряжение выше 6 V.

Во время зарядки нижний LED-индикатор будет ярко-красным, после зарядки светодиод станет зеленым.

## 2.3 Вертикальное/Горизонтальное масштабирование волны

Когда приоритет у канала CH1 (цифра «1» в кружке), коррекция масштаба вертикальной шкалы канала CH1 производится кнопками «mV» и «V» напрямую. Чтобы корректировать вертикальный масштаб CH2, используйте комбинацию кнопок «Power» и «mV» с «V».

Когда приоритет у канала CH2 (цифра «2» в кружке), коррекция масштаба вертикальной шкалы канала CH2 производится кнопками «mV» и «V» напрямую. Чтобы корректировать вертикальный масштаб CH1, используйте комбинацию кнопок «Power» и «mV» с «V».

Корректировать масштаб горизонтальной временной шкалы можно с помощью кнопок «ns» и «s».

## 2.4 Настройка уровня напряжения триггера

#### Метод №1:

Чтобы перемещать уровень напряжения триггера вверх-вниз, зажмите кнопку «Power», а затем используйте кнопку «Вправо-Влево».

#### Метод №2:

Нажмите кнопку «ОК». На верхней панели дисплея появится желтая стрелка, указывающая уровень напряжения триггера (см. рисунок ниже). Перемещайте ее с помощью кнопки «Вверх-вниз».



Желтая стрелка указывает текущий уровень напряжения триггера для канала CH1. При выборе канала CH2 в качестве источника триггера стрелка будет зеленой. Чтобы переключить источник триггера, нажмите комбинацию «Power + F1».

Обратите внимание, если в настройках опции «Уровень напряжения триггера» в выбрано «Авто», ручная коррекция уровня будет недоступна. Если необходимо поставить уровень вручную, сперва выставьте в настройках опции «Manual» (ручная коррекция).



## 2.5 Автоматическая коррекция (Auto)

Кнопка «Auto» — наиболее используемая при работе с осциллографом. После нажатия кнопки «Auto» осциллограф проводит автоматическое измерение волны и автоматически корректирует вертикальный и горизонтальный масштаб для центрирования волны на дисплее.

Если вы только начали работать с осциллографом и не знаете, как правильно корректировать масштаб вручную, пользуйтесь кнопкой «Auto».

## 2.6 Запуск/Остановка

Чтобы остановить сканирование волны, нажмите кнопку «Run/Stop». После этого дискретизация сигнала остановится, пользователь сможет сделать снимок волны и просмотреть данные измерения. Повторное нажатие кнопки «Run/Stop» снова запустит дискретизацию и сканирование волны.

При запущенной дискретизации в верхнем левом углу дисплея будет зеленая иконка «Auto/Normal», при остановленной — красная иконка «Stop». Зеленая иконка «Auto» обозначает автоматический режим триггера, «Normal» — нормальный режим триггера.

## 2.7 50%

Функция «50%» используется для возврата в центр. Нулевое смещение, положение триггера и уровень напряжения триггера возвращаются на центр.

Нажмите «50%» и выберите соответствующий канал, как указано на рисунке ниже.



## 2.8 Однократный триггер (Single)

В режиме однократного триггера дискретизация волны производится однократно, по нажатию кнопки, а затем прекращается. Следует обратить внимание, что для дискретизации триггер обязательно должен сработать, в противном случае в левом верхнем углу осциллографа появится надпись «wait», и дискретизация завершится только тогда, когда триггер будет пройден.

Чтобы остановить режим однократного триггера вручную, нажмите кнопку «Stop».

Метод использования: после коррекции уровня триггера нажмите кнопку «Single».

(Внимание: при автоматической коррекции уровня триггера, сперва переключитесь на ручную коррекцию в меню, затем отрегулируйте положение триггера).

Примечание: однократный триггер — ещё одна часто используемая функция осциллографа. К примеру, однократный триггер используется для измерения формы сигнала кварцевого генератора, без него отсканированная волна будет мигать. Если требуется проанализировать форму волны, следует отключать дискретизацию после срабатывания триггера автоматически.

Пример использования: после корректировки вертикального масштаба нажмите кнопку «Single», в верхнем левом углу появится надпись «wait». Затем подайте напряжение на испытуемую электрическую цепь, уровень напряжения кварцевого генератора будет выше уровня триггера, после прохождения триггера осциллограф отсканирует волну и остановит дискретизацию автоматически.

## 2.9 Сохранение снимков

Чтобы сохранить снимок волны, нажмите кнопку «Save». Устройство может хранит до 1000 снимков, ненужные снимки можно удалить.

## 2.10 Просмотр снимков

Длительное нажатие кнопки «Save» запускает режим просмотра снимков (Image View). Пользователь может удалять или просматривать снимки.

Чтобы удалить текущий снимок, нажмите кнопку «Run/Stop».

Чтобы увеличить выбранный и обведенный красной рамкой снимок, нажмите кнопку «ОК». Повторное нажатие «ОК» вернет прежний масштаб.

Для перемещения по снимкам на главном интерфейсе «Image View» используйте кнопки «Вверх-Вниз», «Влево-Вправо».

Снимки отображаются по дате сохранения, самые новые будут наверху. Чтобы вернуться на главный интерфейс, нажмите кнопку «Menu».

## 2.11 Одноканальный/Двухканальный режим

Длительное нажатие кнопки «CH1/CH2» включает и отключает канал 2, канал 1 всегда во включенном состоянии. Нельзя проводить измерения, если оба канала включены. Чтобы увеличить частоту дискретизации и снизить потери, канал 2 должен быть отключен.

В двухканальном режиме кнопка «CH1/CH2» переключает приоритет между каналами. При высоком приоритете канала CH1 («1» в кружочке), кнопки «Вверх-вниз» перемещают волну канала CH2. Чтобы перемещать волну канала CH2, нажмите «Power» + «Вверх-вниз».

Если приоритет у канала CH2, все будет наоборот.

## 2.12 Генератор сигналов

Чтобы открыть интерфейс генератора сигналов, нажмите «F1». Можно установить частоту, скважность и форму волны для сигнала с амплитудой 2.5 V. Частота дискретизации синусоидального сигнала 10 мВыб/с, для других сигналов — 2 мВыб/с.

Кнопка «Run/Stop» включает/отключает генератор сигналов.

Кнопка «Single» восстанавливает параметры 1 кГц, 5%.

Кнопки «mV» и «V» переключают форму сигналов: синусоидальная, прямоугольная, треугольная и т.д.

Кнопка «ОК» или кнопка «F1» для подтверждения или отмены действия.

Регулировать скважность можно для прямоугольного и треугольного сигналов, для остальных сигналов параметр недоступен.

Указание: при частоте больше 1 МГц возможно небольшое горизонтальное возмущение прямоугольного сигнала.



## 2.13 Подключение к ПК

Для сохранения снимков подключите осциллограф к ПК через usb.

Нажмите кнопку «Menu», зайдите в субменю «Настройки», затем зажмите кнопку «ns» и подключитесь к ПК с помощью usb-кабеля. ПК распознает u-диск, на котором и хранятся сделанные снимки.

Нельзя удалить снимки с и-диска через ПК.

Чтобы вернуться на главный интерфейс осциллографа, необходимо отключить usb и перезапустить устройство.

Примечание: на u-диске должны храниться только снимки, не загружайте на него другие файлы с ПК.

## 2.14 Измерительные курсоры

Зажмите кнопку «Power», затем нажмите кнопку «s», чтобы включить или отключить горизонтальный курсор.

Зажмите кнопку «Power», затем нажмите кнопку «ns», чтобы включить или отключить вертикальный курсор.

T:200us F:5.00KHz						ĺ		
¥1:2.44V ¥2:-640nV	•••		-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 			
dY: 3.08V		-						

Перемещать горизонтальный курсор 1 можно прямым нажатием кнопки «вправовлево». Чтобы перемещать курсор 2, зажмите кнопку «Power» и, не отпуская, нажимайте кнопку «вправо-влево».

Для вертикальных курсоров:

Y1: указывает верхнюю границу напряжения пунктирной линией.

Y2: указывает нижнюю границу напряжения пунктирной линией.

Dy = Y1-Y2 — разница напряжений между курсорами.

Вертикальное значение (напряжение) можно измерить только для канала с приоритетом. Приоритет канала показан цифрой «1» в кружке над соответствующим каналом.

## 3. Технические характеристики

Характеристики портативного осцилло	ографа
Количество каналов	2
Полоса пропускания	120 МГц(1 канал), 60 МГц(2 канала)
Частота дискретизации	500 МВыб / с
Входные параметры	
Развязка входа	DC, AC
Входной импеданс	1 МОм
Максимальное входное напряжение	40 B(x1), 400 B(x10)
Точность измерения	2%
Горизонтальная система	
Глубина памяти на канал	128 Кб
Коэффициент развёртки	5нс ~ 10 с
Вертикальная система	

Бертикалыная развертка	10 мВ / дел - 100 В / дел						
Время нарастания	< 3 нс						
Вертикальное разрешение	8 бит						
Система синхронизации							
Режимы триггера	автоматический, нормальный, однократный						
Запуск по фронту	нарастающий, спадающий						
Система измерения	· ·						
Курсорные измерения	ручной режим						
Режим генератора сигналов							
Генератор сигналов	есть						
	синусоидальная						
<b>Ф</b> ана и алити на	пилообразная						
Формы сигнала	прямоугольная						
	треугольная						
Напряжение	2,5 B						
Постото	0-10 МГц(синусоидальная), 0-2						
частота	МГц(остальные)						
Режим анализатора спектра							
Быстрое преобразование Фурье	есть						
Общие характеристики							
Дисплей	2,8 дюймов, TFT, 320 х 240 пикселей						
Питание	microUSB						
Аккумулятора	LI-ion 3000 мА						
Язык	китайский, английский						
Сохранение скриншотов	есть (до 50 шт.)						
Интерфейс	microUSB						
Габариты	82 х 137 х 38 мм						
Вес нетто	250 г						
	× 1 ' D 1 D0025120						
Комплектация	портативный осциллограф sigPeak DSO2512G - 1 шт						
Комплектация	портативный осциллограф sigPeak DSO2512G - 1 шт microUSB-USB кабель - 1 шт						
Комплектация	портативный осциллограф sigPeak DSO2512G - 1 шт microUSB-USB кабель - 1 шт осциллографический щуп - 2 шт						
Комплектация	портативный осциллограф sigPeak DSO2512G - 1 шт microUSB-USB кабель - 1 шт осциллографический щуп - 2 шт провода с зажимами типа "крокодил" - 1						