Инструкция пользователя для анализаторов спектра TinySA Basic и Ultra





Содержание

1 Введение в серию приборов TinySA	3
1.1 Возможности, предлагаемые TinySA	5
1.2 Немного о работе TinySA в качестве генератора сигналов	6
1.3 Самотестирование	13
1.4 Калибровка точности уровня сигнала TinySA	13
1.5 Повышенная точность калибровки с помощью внешнего генератора	14
1.6 Дополнительные измерения (меню MEASURE)	16
1.7 Работа с меню FREQUENCY	19
1.8 Настройка уровня сигнала — меню LEVEL	20
1.9 Меню DISPLAY	24
1.10 Отображение маркеров (MARKS)	29
1.11 Предустановки (PRESET)	33
1.11 Меню CONFIG	33
2 Первый запуск	44
2.1 Распаковка	44
2.2 Зарядка встроенного аккумулятора	45
2.3 Обновление прошивки (опционально)	45
2.4 Внутренний самотест (Self-Test)	45
2.5 Калибровка (Calibrate)	45
2.6 \land Предупреждения	46
2.7 Готовность к измерениям	46
2.8 Только для модели Ultra	46
3 Информация на экране и управление энкодером	47
3.1 Информационная панель (Info Panel)	47
3.2 Панель маркеров (Marker Panel)	
3.3 Информация о развёртке (Scan Info)	
3.4 Область измерений (Measurement Panel)	
3.5 Меню	49
3.6 Энкодер (Jog Wheel)	49
4 tinySA Basic	49
4.1 Структура меню	49
5 tinySA Ultra	53
5.1 Структура меню	53
5.2 Редактирование входной кривой	60
5.3 Редактирование выходной кривой	62
2	

1 Введение в серию приборов TinySA

Появление нескольких векторных анализаторов с названием NanoVNA привело к тому, что компания Hugen, ответственная за производство и поставку моделей NanoVNA-H и NanoVNA-H4, а также NanoVNA-V2_2, последняя из которых оснащена разъемами SMA или N, совместно с Эриком Каашуком разработали спектроанализатор под названием TinySA в том же ценовом диапазоне. Это отличный продукт со множеством продвинутых функций. Вся эта продуктовая линейка поставляется в Дании компанией EDR



Когда вы включаете TinySA, он автоматически запускается в диапазоне частот от 0 до 350 МГц, и, как показано на фотографии ниже, уровень шума составляет -90 дБм. Маленькая антенна захватила телевизионный сигнал, и маркер 1 автоматически находит самый сильный сигнал.



Он может быть программирован через USB-кабель, что позволяет создавать умные программы для управления TinySA тем, кто не застрял на уровне начинающего пользователя. Уже существует программное обеспечение для ПК, которое позволяет загружать скриншоты, упрощая составление данного документа, и некоторые примеры, показанные здесь. На рисунке 3 показан сигнал с АМ-модуляцией с 70% модуляцией, а также измерение фазового шума для сигнала с частотой 30 МГц на расстоянии 0.5 МГц, где верхний текст 2 показывает измерение со значением -110.9 дБс/Гц, показанное на рисунке ниже.



Сигнал АМ с 70% модуляцией



В TinySA есть четыре маркера с различными индивидуальными функциями. Кроме того, можно включить график и отслеживать выбранный диапазон частот, а также воспользоваться множеством других функций для сохранения и запоминания максимальных или минимальных уровней. В дополнение к основной функции спектроанализатора, TinySA может выполнять множество других задач. Он обладает шестью полосами пропускания фильтра от 3 кГц до 600 кГц в двух диапазонах частот: от 0.1 до 350 МГц с высокой производительностью и точностью + 1 дБ, а также расширенным диапазоном частот от 240 до 960 МГц с некоторым снижением данных. Дополнительные функции, которые не всегда присутствуют даже у профессиональных спектроанализаторов, включают:

- Гармонический анализ, например, осциллятора или передатчика.

- Автоматическое измерение OIP3 f (третьего порядка межмодуляционных искажений) усилителя или ступени усилителя мощности.

- Фазовый шум осциллятора, передатчика или усилителя.

- Генератор сигналов с выходным сигналом для обоих диапазонов частот, с программированием частоты и уровня сигнала от -6 до -76 дБм для низкого диапазона, с модуляцией АМ и FM и сканированием с возможной функцией шага в децибелах вверх или вниз для измерения линейности, и выбором пользователем диапазона сканирования во всем диапазоне от 0 до 350 МГц. Для высокочастотного диапазона уровень сигнала составляет от - 38 дБм до +13 дБм с 16 предустановленными уровнями.

- Сканирование 0 (CW) на выбранной частоте, которое действует как своего рода осциллоскоп или мощностной метр, поскольку отображение можно выбрать в децибелах милливатт, децибелах милливольта, децибелах микровольта, вольтах или ватах.

Очень рекомендуется посетить веб-сайт https://www.tinysa.org/wiki/где вы можете углубиться и получить множество подробной информации о TinySA. Там вы найдете множество видеороликов и других материалов, а также ссылку для загрузки программы TinySA.exe для ПК и последней версии прошивки.

1.1 Возможности, предлагаемые TinySA

Стартовый экран, показанный на рисунке ниже, содержит обширную информацию на левой стороне. Сверху отображается опорный уровень 0 дБм, затем 10/ - означает 10 дБ на деление от 0 дБм до -100 дБм. Atten: 0 дБ (автоматически выбрана аттенюация 0 дБ), RBW: 621 кГц (ширина полосы фильтра, автоматически выбранная для самого быстрого сканирования) в ожидании диапазона частот. Scan: 406 мс (полное сканирование за 0,406 секунды) LOW (выбран низкочастотный диапазон). Кроме того, отображается напряжение аккумулятора и полоска, показывающая оставшуюся емкость, здесь 100%. Внизу отображается зеленая полоса прогресса при сканировании.



Если нажать на произвольную точку экрана или нажать на рокер-переключатель в правом верхнем углу корпуса, будет открыто главное меню на экране, показанное на рисунке ниже.

DIR!	131*P\201	12 -81.3d	Bm	PRESET
en:				FREQUENCY
: kHz:				LEVEL
ins				DISPLAY
9nb -52				MARKER
				MERSURE
-	\square		9	CONFIG
12 Frank	and a market	an approved	montpusin	MODE

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Подменю **MODE**, как показано на рисунке ниже, появляется при щелчке на пункте MODE в главном меню:



Нажав на "**Switch to HIGH in**", мы получаем новый экран, показанный на рисунке ниже, с диапазоном частот от 240 до 960 МГц, и входной сигнал теперь должен быть подключен к разъему SMA, называемому HIGH.

8	>1RT	359.5	41MHz	-96.9dl	3m			1
-								-
:								F
kHz R								F
i H								1
91b -52	7							-
			\rightarrow					1
			1					t
								T
7.	-	mande	Infran	munt	ahres	America	- uhere	1

1.2 Немного о работе TinySA в качестве генератора сигналов

Эта информация будет особенно полезна для понимания функций генератора, которые впоследствии упоминаются при обзоре TinySA как анализатора спектра.

Помимо основного назначения — анализ спектра, прибор TinySA также может использоваться как генератор сигналов с расширенным функционалом.

При нажатии кнопки "**Switch to LOW out**" (Сменить на НИЗКИЙ выход) в подменю **МОDE** открывается дополнительное подменю (см. рис. ниже).

▲ На текущем этапе выход LOW OUTPUT установлен в положение OFF — это важно, поскольку выход не должен быть активен до тех пор, пока не завершены все необходимые настройки.

LOW OUTPUT OFF FREQ: 10.000MHz LEVEL: -15dBm MODULATION: None SPAN: 0.000MHz LEVEL CHANGE: 0.0dB SWEEP TIME: 893ms MODE

Установка частоты

При нажатии на пункт меню **FREQ**: открывается окно ввода (рис. ниже), в котором можно задать центральную частоту в диапазоне от 0 до 350 МГц. Разрешающая способность шага зависит от частоты:

- 400 Гц при 349,999 МГц
- 200 Гц при 10 МГц

7	8	9	G			
4	5	6	M			
1	2	3	k			
0		*	×1			
CENTER 0350MHz						

Установка уровня сигнала

Нажатие на **LEVEL**: позволяет выбрать уровень выходного сигнала в 50-омной нагрузке. Доступный диапазон: от –76 dBm до –6 dBm

- Шаг регулировки: 0,5 дБ
- Интерфейс выбора уровня см. рис. Ниже

7	8	9	μ			
4	5	6	m			
1	2	3				
0		+	×1			
LEVEL -766						

Модуляция

При выборе **MODULATION**: открывается меню (рис. ниже), в котором можно выбрать форму модуляции. Доступные режимы модуляции (AM, FM) демонстрируют высокий уровень искажений, но достаточны для тестирования работоспособности приёмников на соответствующих режимах.

MODULATION	Ċ
• None	BRI
o AM 1kHz	
o AM 10Hz	
· Narrow FM	
○ Wide FM	
• External	
+ BACK	

Установка диапазона развертки (SPAN)

Выбор **SPAN**: открывает окно настройки ширины развертки (рис. ниже). Доступный диапазон: от 0 до 350 МГц, симметрично относительно установленной центральной частоты. Разрешение развертки — сопоставимо с разрешением при установке частоты.



Уровневая развертка (LEVEL CHANGE)

При выборе **LEVEL CHANGE** активируется режим амплитудной развертки. Уровень выходного сигнала, установленный в меню уровня сигнала, изменяется вверх или вниз с шагом 0,5 дБ в пределах диапазона до 70 дБ, заданного в окне рис. ниже.



Пример: Если выбрать **LEVEL CHANGE** = -30 dB, то при частоте 10 МГц, SPAN = 0 МГц и уровне -20 dBm, прибор выполнит амплитудную развертку от -20 до -50 dBm. Время развертки: 5 секунд (см. рис. ниже).

<u>М Только после этого следует включить LOW OUTPUT (ON)</u>

На рис. ниже показан пример амплитудной развертки между –20 и –50 dBm, выполненной другим прибором TinySA за 10 секунд — удобный способ для оценки линейности усилителя или усилителя мощности (PA).



Время развертки (SWEEP TIME)

Параметр SWEEP TIME может быть установлен до 600 секунд (см. рис. ниже).



Высокочастотный выход (HIGH OUTPUT)

При выборе "**Switch to HIGH output**" открывается аналогичное меню, как и для низкочастотного выхода (см. рис. ниже).

- Частотный диапазон: от 240 до 960 МГц
- Некоторые функции ограничены LEVEL CHANGE отсутствует

HIGH OUTPUT	OFF
FREQ: 300.000MHz	
LEVEL: -7dBm	
MODULATION: None	
SPAN: 0.000MHz	
SWEEP TIME: 9.86s	
MODE	

Установка частоты (HIGH OUTPUT)

Нажатие на **FREQ**: (см. рис. выше) позволяет задать частоту от 240 до 960 МГц (см. рис. ниже).



Установка уровня сигнала (HIGH OUTPUT)

При выборе **LEVEL**: открывается последовательность меню, позволяющая выбрать фиксированные уровни выходного сигнала.

Диапазон: от +13 dBm до -38 dBm (см. рис. ниже)

○ -2dBm	○ -24dBm
⊙ -4dBm	○ -27dBm
● -7dBm	○ -30dBm
○ -19dBm	○ -33dBm
⊙ -21dBm	○ -35dBm
+ MORE	⊙ -38dBm
+ BACK	+ BACK
	 -2dBm -4dBm -7dBm -19dBm -21dBm + MORE + BACK

Модуляция (HIGH OUTPUT)

При выборе **MODULATION** доступны только два режима ЧМ (FM). Режим АМ недоступен, что видно на рис. ниже.

MODULATION	0 .
• None	
· Narrow FM	
○ Wide FM	
+ BACK	

Установка диапазона развертки (SPAN) при HIGH OUTPUT

При выборе **SPAN**: в меню, открывается окно настройки диапазона развертки (см. рис. ниже).

• Развертка задаётся симметрично относительно установленной центральной частоты.

• Прибор автоматически проверяет, находится ли весь диапазон в пределах допустимого частотного диапазона от 240 до 960 МГц.

• 🛆 Если выбранный диапазон превышает допустимые границы, TinySA автоматически пересчитает новую центральную частоту, чтобы обеспечить корректную развертку.



Установка времени развертки (SWEEP TIME) при HIGH OUTPUT

При выборе **SWEEP TIME** в меню, открывается окно (см. рис. ниже), в котором можно установить время развертки до 600 секунд.



Когда все настроено по вашему желанию, установите HIGH OUTPUT в положение ON на рисунке ниже.



При выборе Cal. Out: предоставляется выбор тестового сигнала на рисунке ниже, который используется для различных целей. Сигнал на 30 МГц используется TinySA для выполнения самопроверки и калибровки уровня сигнала, поскольку этот уровень довольно точный (-25 дБм).

Сначала необходимо ознакомиться с этими двумя функциями.



1.3 Самотестирование

Перед первым использованием TinySA рекомендуется выполнить процедуру самотестирования, чтобы убедиться, что устройство работает корректно. Подключите два разъема SMA (мама), помеченных HIGH и LOW, с помощью тестового кабеля SMA папа-папа. Щелкните по экрану и выберите CONFIG, а затем SELF TEST как на рисунках ниже. Должно быть пройдено 10 различных тестов без ошибок.



SELF TEST - процедура самопроверки, включает выполнение нескольких тестовых заданий, и все они должны пройти без ошибок, чтобы подтвердить правильную работу TinySA

1.4 Калибровка точности уровня сигнала TinySA

Пока разъёмы HIGH и LOW остаются подключёнными к испытательному кабелю, выберите LEVEL CAL (Рисунок выше). После этого появится экран, изображённый на Рисунке ниже. Нажмите CALIBRATE, и на основе измеренного уровня сигнала — в данном примере -25,7 дБм (см. рис. ниже) — будет выполнен сложный расчёт для всего частотного диапазона. TinySA содержит таблицу из 10 частот, определяющих форму кривой фильтра для низкочастотного фильтра с полосой 360 МГц.

В калибровку также включается ряд других данных, в результате чего достигается точность измерения уровня сигнала около ±1 дБ по всему частотному диапазону устройства.



1.5 Повышенная точность калибровки с помощью внешнего генератора

Если у вас есть или имеется доступ к генератору сигналов с высокой точностью выходного уровня, можно использовать альтернативный метод, обеспечивающий ещё более высокую точность.

Хотя отображение уровня маркера имеет разрешение 0,1 дБ, фактическое разрешение — 0,5 дБ, что обусловлено характеристиками внутреннего детектора уровня.

1. Выберите CONFIG (Рисунок ниже), затем SWEEP SETTINGS и активируйте режим PRECISE, после чего вернитесь назад.



2. Далее снова выберите CONFIG (Рисунок ниже) затем EXPERT CONFIG и откройте пункт ACTUAL POWER.



3. В поле ACTUAL POWER введите уровень сигнала от внешнего генератора, подаваемого на вход LOW (наилучшее значение от -20 до -30 дБм, в примере — -20 дБм). Частота сигнала может быть произвольной, но рекомендуется диапазон 30–100 МГц, здесь выбран 50 МГц (см. Рисунок ниже).



При успешной калибровке TinySA к уровню -20 дБм, отображение будет как на рисунке ниже.

Обратите внимание, что уровень шумового порога увеличивается к 350 МГц, поскольку компенсируется возросшее затухание низкочастотного фильтра на границе диапазона.



1.6 Дополнительные измерения (меню MEASURE)

В главном меню, которое открывается при нажатии на экран, выберите пункт MEASURE (см. Рисунок ниже).



Измерение гармоник (HARMONIC)

Сигнал для калибровки подаётся от низкошумящего генератора HP. При выборе пункта HARMONIC, TinySA измеряет гармоники в dBc (децибел относительно основной частоты, здесь 50 МГц). Доступно 4 маркера, как показано на Рисунке ниже.



Измерение фазового шума (PHASE NOISE)

При выборе PHASE NOISE, TinySA измеряет фазовый шум в dBc/Hz, приведённый к полосе пропускания 1 Гц на заданном удалении от основной частоты. Введите центральную

частоту (здесь 50 МГц) и смещение (здесь 2 МГц). Полученное значение: -123,7 dBc/Hz (Рисунок ниже).



Возникает вопрос: это фазовый шум самого генератора или TinySA? Подключив сигнал от другого TinySA, получено значение -120,7 dBc/Hz (Рисунок ниже), то есть на 3 дБ выше, что теоретически подтверждает одинаковый уровень шума у обоих устройств. Жёлтая линия — усреднённое значение, красная — текущий сигнал. Следовательно, шум не от НР генератора.



Измерение третьего порядка интермодуляции (OIP3)

При подаче двух сигналов с одинаковой амплитудой (f1 и f2) на усилитель или передающую цепь образуются интермодуляционные продукты третьего порядка: 2f1 – f2 и 2f2 – f1. Этот эффект измеряется как OIP3 (точка пересечения третьего порядка по выходной мощности). TinySA также может выполнять эти измерения.

Для корректного измерения требуется подача двух чистых сигналов, не имеющих собственного значимого OIP3, или существенно превышающего параметры TinySA. Приблизительная формула:

$IOP3 = Pout + (\Delta P / 2)$

На Рисунке ниже показано измерение с двумя сигналами по -4 дБм на частотах 50 и 55 МГц, интермодуляционные частоты: 45 и 60 МГц. При снижении уровня входных сигналов на 10 дБ, продукты интермодуляции снижаются на 20 дБ, что подтверждает достоверность IOP3 22,5 дБ и 18,5 дБ.



Активируя внутренний аттенюатор на 10 дБ, можно повысить значения IOP3 до 31,5 дБ и 29,0 дБ соответственно (Рисунок ниже).



После написания основной версии документа в пункт меню MEASURE были добавлены новые функции:

- SNR измерение отношения сигнал/шум (Signal to Noise Ratio),
- -6dB Bandwidth измерение полосы пропускания по уровню -6 дБ,

- АМ и FM контроль модуляции внешних сигналов, подаваемых на входы LOW или HIGH.
- Для получения дополнительной информации рекомендуется посетить Wiki-страницу TinySA.

1.7 Работа с меню FREQUENCY

При выборе главного пункта меню FREQUENCY доступны настройки:

- START и STOP (начальная и конечная частоты),
- или CENTER и SPAN (центральная частота и диапазон), как показано на Рисунке

ниже.

Также присутствует режим ZERO SPAN (CW), а интерфейс ввода остаётся понятным, с чётким отображением вводимого значения и доступного диапазона частот.



Настройка полосы пропускания RBW

Выбрав пункт RBW (Рисунок 49), можно установить полосу пропускания фильтра. Всего доступно 6 вариантов. При выборе Auto, TinySA рассчитывает оптимальную полосу пропускания в зависимости от заданных начальной и конечной частот, одновременно подбирается и оптимальное время развёртки (sweep time).



Удаление паразитных сигналов (SPUR REMOVAL)

Последний пункт в меню FREQUENCY — SPUR REMOVAL. Это эффективный инструмент для удаления паразитных сигналов, за исключением тех, которые являются прямыми гармониками внутренних генераторов. Активация этого режима увеличивает время развёртки.

1.8 Настройка уровня сигнала — меню LEVEL

Следующий пункт главного меню — LEVEL, интерфейс которого показан на Рисунке ниже.



Уровень отсчёта (REF LEVEL)

Параметр REF LEVEL (см. Рисунок выше) устанавливает уровень отсчёта, отображаемый в левом верхнем углу экрана (например, +0, см. Рисунок ниже). Этот уровень может быть установлен автоматически либо вручную через панель ввода.



Диапазон положительных и отрицательных значений практически не ограничен, что объясняется поддержкой различных единиц измерения уровня. Полезно ознакомиться с этими единицами, выбрав пункт UNIT в главном меню, чтобы уверенно ориентироваться в доступных режимах отображения.



Помимо dBm, измерения могут отображаться в следующих единицах: dBmV, dBuV, Boльтах (Volt) и Bartax (Watt). Описание этих единиц можно найти на панели ввода (Input board)



Масштаб шкалы (SCALE/DIV)

В пункте LEVEL также можно выбрать SCALE / DIV — шкалу деления (Рисунок ниже), с возможностью ввода значения в dBm, dBmV, dBuV, Вольтах или Ваттах. Поддерживаются префиксы:



- m = милли,
- и = микро,
- n = нано.

Встроенный аттенюатор (ATTENUATE)

Также в меню LEVEL доступна настройка внутреннего аттенюатора (ослабителя сигнала), выбор между AUTO и MANUAL (Рисунок ниже). Значение ослабления задаётся от 0 до 30 дБ, с разрешением 0,05 дБ до 10 дБ и 0,1 дБ выше 10 дБ.



Компенсация внешнего усилителя (EXTERNAL AMP OFFSET)

Если используется внешний усилитель, можно учесть его усиление с помощью параметра OFFSET в дБ. Например, для усилителя с усилением 25 дБ вводится значение -25 (Рисунок ниже). Усилитель должен иметь постоянное усиление в используемом частотном диапазоне. С усилением 30 дБ и полосой RBW 3 кГц TinySA может измерять сигналы до -135 дБм.



Триггер (TRIGGER)

Последний пункт меню LEVEL — TRIGGER (Рисунок ниже). Доступны режимы:

- AUTO
- NORMAL
- SINGLE

Можно выбрать срабатывание по фронту:

- UP EDGE по положительному фронту,
- DOWN EDGE по отрицательному фронту.

Уровень срабатывания триггера задаётся через TRIGGER LEVEL. Значение вводится в выбранных единицах, с использованием префиксов m (милли) или u (микро), в зависимости от выбранной единицы измерения.



Пример отображения модулированного сигнала

На Рисунке ниже показан сигнал от другого устройства TinySA: частота — 10 МГц, уровень — -30 дБм, амплитудная модуляция (АМ) с частотой модуляции 10 Гц.

Выбран режим отображения в вольтах (Volt), с опорным уровнем (REFERENCE LEVEL) в 10 мВ и масштабом 1 мВ/деление. Уровень триггера (TRIGGER LEVEL) установлен на 6 мВ. TinySA

поддерживает только ±5 уровней для модуляции, что и объясняет форму отображаемой кривой.



1.9 Меню DISPLAY

До этого момента мы рассмотрели пункты меню: **FREQUENCY**, **LEVEL**, **MEASURE** и частично **CONFIG**. Теперь перейдём к подпункту **DISPLAY**, который выбирается в **главном меню** (Рисунок ниже).



Основные функции меню DISPLAY

Меню DISPLAY (Рисунок справа) содержит множество полезных функций. Первая из них — PAUSE SWEEP

первая из них — РАОЗЕ ЗWEEP (приостановка развёртки), название говорит само за себя.



Меню САLС — удержание значений и усреднение

В меню CALC (Рисунок ниже) доступны функции:

- MAX HOLD удержание максимального значения на протяжении серии развёрток,
- MIN HOLD аналогично, но для минимального значения.



На Рисунке ниже показан пример с короткой антенной, подключённой ко входу LOW, при активированном MAX HOLD: жёлтая кривая — максимальное значение, красная — текущая кривая после отключения антенны. Функция MAX DECAY обеспечивает постепенное снижение значения жёлтой кривой, если сигнал пропадает или ослабевает.

Также доступны функции AVER4 и AVER16 — усреднение 4 или 16 последовательных развёрток соответственно.



На Рисунке ниже включена функция AVER16, шкала — 1 дБ/деление. Эта функция полезна для выделения слабых сигналов на фоне шума.



Сохранение и вычитание развёрток

Из меню DISPLAY доступна функция STORAGE. Нажав STORE TRACE, вы сохраняете текущую развёртку. Повторное нажатие — перезапись.

Функция SUBTRACT STORED вычитает сохранённую развёртку из текущей, результат отображается в виде жёлтой кривой вокруг линии 0 дБ.

На Рисунке ниже показано снижение входного сигнала на 10 дБ, чтобы продемонстрировать разницу между сохранённой и текущей кривой.



Нормализация сигнала (NORMALIZE)

Функция NORMALIZE работает аналогично сочетанию STORE TRACE + SUBTRACT TRACE, но без отображения сохранённой развёртки.

На Рисунке ниже сигнал на входе снижается с -20 дБм до -50 дБм после активации NORMALIZE.



Водопад (WATERFALL)

Пункт WATERFALL в меню DISPLAY— полезная функция для визуализации активности в эфире.

Вы можете подключить TinySA к выходу промежуточной частоты трансивера или напрямую к антенне, чтобы наблюдать трафик.

Эта функция может использоваться совместно с CALC и MAX DECAY. В новых версиях прошивки доступен выбор большого или малого водопада.



Настройки развёртки (SWEEP SETTINGS)

Последний пункт меню DISPLAY — SWEEP SETTINGS (Рисунок ниже). На левой панели показано, что полная развёртка по всему диапазону занимает 406 мс при режиме NORMAL с автоматическим выбором параметров.

Но параметры можно изменить:

- PRECISE высокая точность, но длительность развёртки увеличивается до 1,509 с.
- FAST развёртка занимает 316 мс.
- FAST SPEEDUP с ускорением до коэффициента 20, длительность уменьшается до 274 мс.



7	2	a	O NORMAL	
the fact	0	3	O PRECISE	
1	5	6	• FAST	
-			A SWEEP	
1	. 2	3	SWEEP POINTS	
			FAST	
0		+	×1	
FAST SPEEDUP	220, 0=disa	ble		

Время развёртки (SWEEP TIME)

Параметр **SWEEP TIME** (Рисунок ниже) можно задавать **вплоть до 600 секунд**, независимо от других режимов: **NORMAL**, **PRECISE**, **FAST**, **FAST SPEEDUP** — они сохраняются, если были выбраны.



Количество точек развёртки (SWEEP POINTS)

Последний пункт в SWEEP SETTINGS — SWEEP POINTS (Рисунок ниже). При выборе 51 точки и максимально быстрой развёртке можно достичь времени около 272 мс. Для сравнения, при 290 точках время будет заметно больше.



1.10 Отображение маркеров (MARKS)

До настоящего момента на большинстве снимков экрана отображалась только одна строка с данными маркера. Но TinySA поддерживает до 4 маркеров одновременно.

Выбор количества маркеров осуществляется в меню DISPLAY → MARKS, как показано на Рисунке ниже.



Настройка и использование маркеров (MODIFY MARKERS)

При выборе пункта MODIFY MARKERS в меню DISPLAY → MARKS открывается новое окно выбора (Рисунок ниже), в котором можно активировать до четырёх маркеров.



Настройки для всех четырёх маркеров одинаковы (Рисунок ниже).

По умолчанию маркер 1 установлен как REFERENCE (опорный) и одновременно работает в режиме TRACKING — автоматически отслеживает наиболее мощный сигнал в развёртке.

Если маркер переключить в режим NORMAL, его можно перемещать при помощи кнопки-навигации на корпусе устройства или перетаскиванием на экране с помощью стилуса или пальца.

На рисунке показан сигнал от выхода HIGH другого TinySA, с уровнем -20 дБ.



Если остальные три маркера активировать как TRACKING и DELTA, они будут отображаться как относительные значения в dBc по отношению к маркеру 1. Они автоматически сортируются по возрастанию частотной разницы и отображают соответствующие частоты (Рисунок ниже).



Если третий маркер (поле 3) переключить в режим NOISE, его можно перемещать при помощи наклонного переключателя (tilt switch) и использовать для измерения уровня шумов. На Рисунке ниже показан измеренный уровень шумов -146,6 dBm/Hz.



Функция поиска сигналов (SEARCH)

Функция SEARCH — ещё одна удобная возможность. Если поле 3 установить в режим NORMAL, можно использовать последовательные нажатия, например: MAX → RIGHT, чтобы находить все максимумы сигналов по очереди (см. Рисунок ниже). Даже слабые сигналы будут найдены.

Функция PEAK SEARCH определяет наиболее мощный сигнал, но требует, чтобы начальная частота не была равна 0 Гц (например, установите 1 МГц).



Операции с маркерами (MARKER OPS)

Существует дополнительный набор функций под названием **MARKER OPS** — они требуют отдельного пояснения и не сопровождаются скриншотами. Ниже приводится описание четырёх функций, разработанных **Эриком Каашуком (Erik Kaashoek)**:

- START частота активного маркера становится начальной частотой развёртки.
 Если маркер tracking, он перемещается в начало развёртки, и в этом положении определяется самый сильный сигнал справа.
- STOP частота активного маркера становится конечной частотой развёртки. Для tracking-маркера будет найден наиболее мощный сигнал слева от конечной частоты.
- **CENTER** частота активного маркера становится **центральной частотой экрана**. Для изменения масштаба используйте функции **FREQUENCY** и **SPAN**.
- SPAN сохраняется текущая центральная частота, но масштаб изменяется и равен разнице между частотой активного маркера и центральной частотой. Если задействованы два tracking-маркера, их частоты используются как начальная и конечная частоты экрана.

1.11 Предустановки (PRESET)

Пункт PRESET можно выбрать в главном меню, он отображается на Рисунке ниже.

Выбор LOAD STARTUP загружает стартовую конфигурацию, которая используется при включении TinySA. Также доступны 4 пользовательские пресета: LOAD 1–4, соответствующие ранее сохранённым конфигурациям STORE 1–4.



На Рисунке ниже показан результат загрузки профиля LOAD 1, ранее сохранённого через STORE 1. Функция STORE AS STARTUP по умолчанию не работает в стандартной прошивке, однако это исправлено в последних обновлениях.

1.11 Меню CONFIG

Описание возможностей TinySA весьма обширно — и поистине впечатляет, какие интеллектуальные функции удалось реализовать Эрику Каашуку (Erik Kaashoek) в этом небольшом устройстве. Было выпущено несколько версий, и улучшения продолжаются.

Последний пункт главного меню — это CONFIG, интерфейс которого представлен на Рисунке ниже.

dBm	ART	30.01	2MHz	-22,8d8	m		TOUCH CAL
Atten‡ ØdB	<u> </u>			_	y		TOUCH TEST
RBW: 420kHz Scan:		-	_				SELF TEST
106ms LOW							LEVEL CAL
afranb 1.0-61	ļ						VERSION
							EXPERT
-	Ł	4					→ DFU
4,299	- Hele	nut the	well the gray	mound	Wayneyhowshi	Lunger	+ BACK
-108	CENTER	30.000	000 M	Hz	SPAN	60.	000 000 MHz

Настройки меню CONFIG TOUCH CAL — калибровка сенсорного экрана: требуется нажать в верхнем левом и нижнем правом углах экрана.

- TOUCH TEST проверка сенсорного ввода, можно рисовать произвольные линии (doodles) на экране.
- SELF TEST и LEVEL CAL уже описаны ранее.

Информация о прошивке (VERSION)

Пункт VERSION предоставляет данные о текущем состоянии TinySA, как показано на Рисунке ниже.



Расширенные настройки (EXPERT CONFIG)

Пункт EXPERT CONFIG (см. Рисунок 83) содержит дополнительные настройки, которые обычно не используются, но могут быть полезны опытным пользователям и радиолюбителям.

Детали расширенных функций:

- LO OUTPUT подаёт сигнал первого гетеродина на выход HIGH OUT SMA. Это может использоваться для создания tracking generator (генератора слежения). LO находится выше частоты ПЧ.
- IF FREQ частота промежуточной частоты, по умолчанию 433,8 МГц. Может изменяться в пределах 433,6–434,3 МГц без заметного влияния на чувствительность. Если ввести 0, используется автоматический выбор ПЧ.
- SCAN SPEED не рекомендуется к использованию без понимания механизма работы. Подробности на официальной Wiki-странице TinySA.
- SAMPLE REPEAT задаётся через панель ввода, от 1 до 100: сколько раз повторять каждое измерение, с последующим усреднением результатов.



Настройка мощности LO (MIXER DRIVE)

Параметр MIXER DRIVE, показанный на Рисунке ниже, позволяет изменять уровень мощности LO (гетеродина), подаваемого на смеситель. Стандартное значение — +7 dBm.



Дополнительные параметры (MORE)

При выборе пункта MORE в EXPERT CONFIG открываются дополнительные настройки, показанные на Рисунке ниже.

Подробности:

- АGC (автоматическая регулировка усиления) по умолчанию включена. Устанавливает уровень отсчёта и значение аттенюатора для оптимального отображения сигнала.
- LNA (малошумящий усилитель) также включён по умолчанию. В низкочастотном диапазоне рекомендуется отключать LNA, а также AGC для получения полного ручного контроля.
- BELOW IF переключает гетеродин ниже частоты ПЧ для измерений ниже 190 МГц.
- HOLD SWEEPS через панель ввода задаётся значение от 1 до 1000: сколько развёрток должно пройти до начала затухания значений, удерживаемых с помощью MAX DECAY.
- NOISE LEVEL задаёт ожидаемую ширину шумовой полосы (от 2 до 20 дБ) через панель ввода.
- CORRECT FREQUENCY позволяет ввести точное значение сигнала 10 МГц, измеренного на выходе HIGH SMA, для корректировки точности частотных измерений.



Измерение полосового фильтра (BPF)

Параметр BPF, показанный на Рисунке 85, используется для измерения внутреннего полосового фильтра на 10 МГц в TinySA. Для этого необходимо соединить разъёмы HIGH и LOW SMA через тестовый кабель.



Обновление прошивки — режим DFU

Последний пункт в меню CONFIG, который необходимо описать, — это DFU.

При нажатии ENTER DFU устройство TinySA переходит в режим загрузки прошивки (Device Firmware Upgrade). В этом режиме можно загрузить новую версию прошивки через USB-подключение с помощью соответствующего программного обеспечения.

▲ Важно: после перехода в режим DFU TinySA перестаёт функционировать как обычный прибор до завершения процедуры обновления. Перед загрузкой новой прошивки убедитесь, что она совместима с вашей моделью устройства. Подробные инструкции по обновлению доступны на официальной Wiki-странице TinySA.



Обновление прошивки TinySA

Последнюю версию прошивки можно загрузить с сайта: http : // athome . kaashoek . com / tinySA/Windows/

Ссылка также доступна на официальной Wiki-странице TinySA.

На странице доступны различные инструменты, однако настоятельно рекомендуется использовать стабильную и простую в применении утилиту: STM32 Cube Programmer.

Поиск утилиты: введите в Google STSW-STM32080.

Процесс прошивки

- 1. Запустите STM32 Cube Programmer.
- 2. Нажмите Open file и загрузите файл с прошивкой в формате .elf (см. Рисунок ниже).

STM	20CubeProgrammer	- B &
STM3	P TP	🚳 🖬 💽 💌 🔆 🖅
	Memory & File edition	Not connected
1	Device memory Open file +	1037
H	Address - Size Data width 32-bit -	USB configuration
OB	Open file X	Port USB1 - S Serial number FFFFFFFFFF
	Organiser Ny mappe E The Construction of the C	
	Billeder # August 5 2020 August 24 2020 August 26 2020 July 27 2020	
	Skrivebord ConeDrive Ckut	Decre efformation
(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)(i)<l< td=""><td>Log Uenne po v < Perbosity level • 1 2 3 1115 Filmavic hinySA_V1.0-61-gff54300.eff · Firmware files (*bin;*binay;*3 · Abrin Annuller</td><td>Perice</td></l<>	Log Uenne po v < Perbosity level • 1 2 3 1115 Filmavic hinySA_V1.0-61-gff54300.eff · Firmware files (*bin;*binay;*3 · Abrin Annuller	Perice
0		Flach size - CPU -

3. Нажмите Download (Рисунок ниже) и дождитесь сообщения "file download completed". Затем нажмите OK, далее Disconnect, отключите и снова включите TinySA. Новая прошивка будет установлена.

Memory & File e	dition						~		Connec
Device memory	ny54_41.0+61_gH543	otini -					_	lys8	Charter
Address 0x80000	00 + Size	0x19840	Data width	32-bit •		Downlas	-	-	Managenes.
Address	0	4	ġ	E	ASCIL			tari.	5
0x08000000	20000100	080000C1	08003841	08000031	AA81D			Second plantame.	
0x08000010	08003231	08003231	08003231	08003231	12121212.,				
0x08000020	08003231	08003231	08003231	08003231	12121212.,				
0x08000030	08003231	08003231	08003231	08003231	12121212				
0x08000040	08003231	08005081	0800 Mess	age		×			
0x08000050	08003231	08004F31	0800						
0x0800060	08003231	08004BF1	0800	File download complete		13			
0x08000070	08012381	08003231	0800						
0x08000080	08005491	08003231	0800		OK				
0x08000090	08003231	08003231	0800						
0x050000A0	08003231	08003231	08003231	08003231	12121212				
0x08000060	08003231	08003231	08003231	08005601	121212NV				
0x080000C0	4822B672	8809F380	F3802002	F3BF8814	r¶"H.öö¿ö				
0x08000000	F0038F6F	F005F875	4810FD28	4A1E491D	0 dug. 0+ý.H.I.J				
0×080000E0	DA024291	31046008	491CE7FA	42914A17	.8.0		-		
log					Verbosity level	• 1 2	1		Vevice Information
11:53:25 : erasti 11:53:23 : erasti	ng sector 0048 %: ng sector 0049 %:	0x08018000 done	1				d	Device	51
11:53:21 / eraci	ng sector 0050 #:	0x08019000 done					1	Type	

Альтернативные инструменты и DFU-файлы

На странице прошивки также имеются инструменты, работающие с файлами формата DFU, которые можно загрузить и использовать для обновления прошивки через другие загрузчики.

Команда очистки конфигурации (clearconfig)

После установки новой прошивки необходимо передать команду устройству TinySA через USB-кабель с помощью терминальной программы.

clearconfig 1234

- Скорость соединения: 9600 бод
- Найдите назначенный СОМ-порт в Панели управления Windows → Диспетчер устройств.
 После отправки команды выключите и включите TinySA, чтобы изменения вступили в

силу.

Затем выполните калибровку чувствительности, как описано ранее.



Терминальная программа КіТТҮ

Для отправки команд удобно использовать КіТТУ — расширенную версию PuTTY. Её преимущество: окно терминала не закрывает саму программу, как это происходит в PuTTY.

ПК-программа для управления TinySA

Существует также программа для ПК, которая:

- делает снимки экрана TinySA по USB;
- позволяет управлять устройством и выполнять расширенные измерения. Ссылка для загрузки: http://athome.kaashoek.com/tinySA/Windows/ Необходимые файлы: tinySA.cfg и tinySA.exe — скачиваются правой кнопкой мыши.

🛆 Возможны предупреждения Windows SmartScreen. Их следует проигнорировать жалобы по этому поводу уже отправлены разработчику Microsoft.

Index of /tinySA/Windows				
Name	Last modified	Size Descript	tion	
Parent Directory		4		
USB tuned.jpg	2020-05-18 20:09	17K		
USB untuned.jpg	2020-05-18 20:08	17K		
USB wide.jpg	2020-05-18 20:11	18K		
USB wide tuned.jpg	2020-05-18 20:12	18K		
? tinySA.cfg	2020-06-21 10:26	251		
tinySA.exe	2020-08-11 12:57	139K		
where is the DFU file.	txt 2020-05-09 08:11	72		

Apache/2.4.10 (Debian) Server at athome.kaashoek.com Port 80

Захват снимков экрана

После запуска программы (см. Рисунок ниже):

- Нажмите Capture Point произойдёт захват текущего экрана.
- Затем нажмите Capture изображение загрузится через USB.
- Кнопка Save позволит сохранить файл в формате JPG, BMP или GIF.



Расширенные настройки и функции измерений

На Рисунке ниже видно, что с помощью ПК-программы можно точно настраивать:

- Центральную частоту (Center frequency)
- Диапазон развёртки (Span)
- RBW от 3 кГц до 600 кГц или Auto
- Количество точек от 100 до 10 000

- Аттенюатор от 1 до 30 дБ или авто
- Усреднение (Average) от Off до Max Hold, Min Hold, 2, 4, 8, 16, 32
- Маркеры (Markers) от 0 до 32

Дополнительно доступны:

- Calculate измерение искажений, IOP3, MIN/MAX, нормализация к произвольному значению dB.
- Storage сохранение, загрузка, вычитание кривых.
- View выбор отображения разницы частот (Δf) и уровней (Δlevel).



Команды терминала для продвинутых пользователей

Для опытных пользователей доступны командные инструкции, которые можно отправлять через терминал. Ввод команды **help** выводит список доступных команд (Рисунок ниже).

tinySA Shell

ch> help

Commands: version reset freq dac saveconfig clearconfig data frequencies scan scanraw sweep test touchcal touchtest pause resume trace trigger marker capture vbat vbat_offset help info color if attenuate level sweeptime leveloffset levelchange modulation rbw mode spur load output deviceid selftest correction threads

Настройка КіТТҮ (Рисунок ниже)

• Запустите программу и выберите Serial в качестве типа соединения.

- Введите соответствующий СОМ-порт в поле Serial Line.
- Выберите профиль Default Settings и нажмите Save, чтобы сохранить настройки на будущее.

Session	~		Basic options for your K	TTY session	
Logging Scripting Terminal		Specify th Serial line	ne destination you want t e	o connect to Speed	
Keyboard Bell Features Window		Connection type: O Raw O Telnet O Rlogin O SSH O ADB Serial			
Transparency Behaviour Translation		Saved So	ve or delete a stored ses: essions/New Folder	Clear	
	•	Default Settings		Load	
				Save	
				New folder	
				Del folder	
Open Start				oproduct	
Cancel					
About .					
leuk update		Folder	Default	~	

2 Первый запуск

Следуя данной инструкции, вы подготовите анализатор спектра tinySA или tinySA Ultra к первому использованию.

В ходе настройки вы выполните следующие шаги:

- 1. Распаковка устройства
- 2. Зарядка аккумулятора
- 3. (Опционально) Обновление прошивки
- 4. Внутренний самотест
- 5. Калибровка устройства
- 6. Важные предупреждения
- 7. (Только для модели Ultra) Настройка времени, даты и режима Ultra

После завершения этих шагов можно переходить к работе с устройством.

2.1 Распаковка

Устройства tinySA Basic и tinySA Ultra поставляются в прочной упаковке для защиты при транспортировке. Модель Ultra является более продвинутой версией оригинального tinySA, и нижеописанные действия применимы к обеим моделям, если не указано иное.



В коробке находятся:

- Анализатор tinySA
- 2 SMA-кабеля и соединительный переходник
- Антенна с разъёмом SMA
- USB-С кабель



2.2 Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите USB-С кабель к разъёму на tinySA и активному источнику питания USB (например, зарядное устройство или порт компьютера). Первой зарядки в течение 1 часа будет достаточно для начала работы.

- Красный светодиод загорается при зарядке
- Гаснет, когда зарядка завершена

Кабель можно оставить подключённым или отключить.

2.3 Обновление прошивки (опционально)

Устройство поставляется с актуальной на момент производства прошивкой. Её достаточно для начала работы, но рекомендуется обновить прошивку до последней версии, так как она может содержать:

- Исправления ошибок
- Новые функции

Важно: вы не можете "сломать" (brick) tinySA при обновлении прошивки. Если возникли проблемы — просто повторите процедуру, убедившись, что соблюдены все шаги инструкции.

2.4 Внутренний самотест (Self-Test)

После обновления прошивки выполните встроенный самотест, который проверяет основные функции устройства.

- Соедините разъёмы LOW и HIGH комплектным SMA-кабелем.
- Включите tinySA с помощью верхней кнопки питания.
- Коснитесь экрана для вызова меню: CONFIG → SELF TEST
- При сбое навигации используйте кнопку ВАСК или перезапустите устройство.

• При успешном завершении все тесты будут зелёными, коснитесь экрана снова для выхода.

Оставьте кабель между HIGH и LOW подключённым для следующего шага.

2.5 Калибровка (Calibrate)

После успешного самотеста выполните калибровку уровня входа LOW.

• Эта процедура выполняется один раз и не требует повторения перед каждым измерением.

Калибровка частотно-независима и остаётся стабильной.

Действия:

1. Перейдите в меню CONFIG → LEVEL CAL

2. Оба индикатора уровня (верхний и нижний) должны стать белыми после выхода с финального экрана калибровки — это означает успех

3. Кабель между LOW и HIGH должен оставаться подключённым во время процедуры

Опционально: Калибровка уровня для входа HIGH — более сложная процедура, необходимая при измерениях выше 350 МГц. Для Ultra рекомендуется активировать режим Ultra.

2.6 \land Предупреждения

• Максимальный входной уровень сигнала: +10 dBm Превышение приведёт к повреждению устройства. Используйте внешний аттенюатор для мощных сигналов.

• Максимальное допустимое постоянное напряжение на входах: 10 В Используйте внешний DC-блок, если сигнал содержит высокую составляющую постоянного тока.

• Антенна делает устройство уязвимым к электростатическим разрядам (ESD) и перегрузке.

Никогда:

- не размещайте антенну рядом с передающей антенной;
- не касайтесь ею каких-либо объектов.

• Опасность для аттенюатора: Если после самотеста или калибровки порты LOW и HIGH остаются соединёнными, а затем включается мощный выходной сигнал HIGH — возможен выход из строя входа LOW. Всегда разъединяйте порты перед подачей сигнала на выход HIGH.

2.7 Готовность к измерениям

- Подключите сигнал ко входу LOW
- Перейдите в меню INPUT и выберите вход: LOW INPUT или HIGH INPUT Настройка:
- Меню FREQ настройка диапазона частот
- Меню LEVEL настройка уровня отображения
- Если что-то пошло не так:

• Перейдите в меню PRESET → LOAD STARTUP, чтобы вернуть устройство в заводское состояние

2.8 Только для модели Ultra

Устройство tinySA Ultra имеет дополнительные опции в меню CONFIG:

- Установка даты и времени
- Включение режима Ultra

Режим Ultra позволяет анализировать высокочастотные сигналы и рекомендуется включать его во всех случаях использования Ultra.

3 Информация на экране и управление энкодером

Экран устройства tinySA делится на 5 основных зон:

- 1. Информационная панель (слева)
- 2. Панель маркеров (вверху)
- 3. Информация о развёртке (внизу)
- 4. Область измерений (в центре)
- 5. Меню (справа)



3.1 Информационная панель (Info Panel)

Расположена в левой части экрана и содержит следующие элементы (в скобках приведён пример отображаемого значения):

Reference level — уровень отсчёта (+0)

Цвет зелёный при ручной установке, белый — при автоматической

- Единицы измерения например, dBm
- Scale масштаб шкалы (10 dBm/)

Цвет зелёный, если задан вручную; белый, если автоматически

Статус развёртки (Scan status) —

ARMED — ожидание триггера,

PAUSED — вручную приостановлено или развёртка завершена в режиме SINGLE

• Attenuation — текущее значение аттенюатора (0 dB)

Цвета аналогично: зелёный (вручную), белый (авто)

• Calculation — отображается при активных вычислениях Например, А 16 — среднее значение по 16 развёрткам

RBW (разрешающая полоса пропускания) — например, 612 кГц

Цвета: зелёный — ручной выбор, белый — автоматический

Время развёртки — например, 209 мс

Красный цвет — первая развёртка ещё не завершена после изменения настроек

• Частота выходного калибровочного сигнала — например, 30 МГц, отображается только при включённом калибровочном выходе

• Коэффициент усиления или ослабления внешнего усилителя / аттенюатора отображается, только если значение отлично от нуля

• Trigger level — установленный уровень срабатывания (-40 dBm)

Цвет красный — ожидание триггера в режиме NORMAL, зелёный — сработал триггер в режиме SINGLE

- Режим входа LOW или HIGH
- Статус автоматических параметров например, afrngb
- Если все буквы строчные, значит параметры установлены автоматически
- Версия прошивки например, 1.0-40
- Уровень заряда батареи и напряжение питания
- Нижний предел отображения по уровню например, -100 dBm

3.2 Панель маркеров (Marker Panel)

Отображает информацию максимум по 4 активным маркерам. Структура:

- Стрелка → указывает на текущий выбранный маркер
- Тип маркера:
- R Reference (опорный)
- D Delta (относительный)
- N Noise (шумовой) уровень нормализован на 1 Гц RBW
- Частота маркера. Символ + или показывает отклонение от опорной частоты
- Уровень сигнала маркера:

Без единиц — dBm или dBc (для дельта-маркеров)

Выбранный маркер можно перемещать с помощью энкодера, если это не trackingмаркер. Только один маркер может быть опорным (Reference).

3.3 Информация о развёртке (Scan Info)

Отображает параметры:

- Start / Stop
- Center / Span
- или Zero span / Scan time

Коснитесь строки информации, чтобы выбрать параметр — выбранный будет отмечен символом ^. Далее можно изменить значение с помощью энкодера (Jog Wheel).

3.4 Область измерений (Measurement Panel)

Отображает максимум 3 кривые:

• Жёлтая кривая — текущие измерения (или результат расчёта при включённой функции вычислений)

- Красная кривая результат последней развёртки (при активных вычислениях)
- Зелёная кривая сохранённые данные (Store Trace)
- Также отображаются до 4 маркеров:
- Tracking-маркеры устанавливаются автоматически
- Обычные маркеры можно перемещать вручную или с помощью поиска маркера (Marker Search)

Уровень триггера отображается в виде синей линии.

3.5 Меню

Меню вызывается:

- касанием экрана
- нажатием на энкодер (Jog Wheel)

▲ При открытии меню текущая развёртка прерывается. После завершения настройки развёртка будет запущена заново (если не в режиме PAUSE).

3.6 Энкодер (Jog Wheel)

Энкодер — это вспомогательное устройство ввода. Он менее интуитивен, чем сенсорный экран, но полезен в определённых режимах (например, при управлении яркостью). Основные действия:

- Нажатие (без поворота) открыть/закрыть меню
- Нажатие при активном пункте меню выбрать данный пункт Повороты энкодера:
- Без открытого меню перемещение курсора влево/вправо
- При активном меню переход между пунктами меню
- При включении устройства если энкодер повернуть влево или вправо, tinySA запустится без загрузки пользовательских настроек

▲ В некоторых меню, например Brightness, энкодер становится единственным доступным способом управления.

4 tinySA Basic

4.1 Структура меню

Анализатор спектра

- **PAUSE** приостановить развёртку
- **PRESET** загрузка и сохранение конфигураций
 - о **LOAD STARTUP** загрузить стартовую конфигурацию
 - **LOAD X** загрузить настройки из слота X (имя зависит от сохранённых настроек)
 - о **STORE** обновить сохранённые конфигурации
 - STORE AS STARTUP сохранить текущие настройки как стартовые
 - STORE X сохранить текущие настройки в слот X
 - FACTORY DEFAULTS сброс к заводским настройкам
- **FREQUENCY** настройки частот развёртки
 - **START** переключает в режим «Start/Stop» и задаёт начальную частоту.
 - о **STOP** переключает в режим «Start/Stop» и задаёт конечную частоту
 - о **CENTER** переключает в режим «Center/Span» и задаёт центральную частоту
 - о SPAN переключает в режим «Center/Span» и задаёт диапазон частот
 - о **ZERO SPAN** устанавливает полосу развёртки 0 Гц и центральную частоту
 - **RBW** задаёт разрешающую полосу (Resolution Bandwidth). Имейте в виду: меньшая RBW может значительно увеличить время сканирования
 - SHIFT FREQ используется с преобразователями частоты и позволяет вводить фактические частоты START или CENTER до преобразования
- LEVEL настройка уровней сигнала
 - **REF LEVEL** уровень отсчёта (верхняя граница шкалы) в выбранных единицах
 - SCALE/DIV масштаб по вертикали

- о **АТТЕNUATE** ослабление сигнала на входе LOW
- о UNIT единицы измерения (dBm, dBmV, dBuV, Вольт, Ватт)
- о **EXT GAIN** поправка на внешний усилитель или аттенюатор
- о **TRIGGER** настройки триггера
 - **AUTO** обычный режим, без триггера
 - NORMAL отображает новую развёртку, когда сигнал вызывает срабатывание триггера
 - SINGLE ждёт сигнал для срабатывания и выполняет одну развёртку
 - LEVEL активирует клавиатуру для ввода уровня срабатывания триггера
 - **EDGE** выбор фронта: UP / DOWN
 - TRIGGER выбирает расположение точки триггера на экране: до (PRE), в центре (MID) или после (POST)
 - INTERVAL устанавливает временную сетку запуска развёртки. Значение 0 отключает. Полезно для повторяющихся событий с фиксированным интервалом
- о LISTEN режим прослушивания активной частоты маркера
- **TRACE** управление трассами и их отображением
 - о **TRACE n** выбирает трассу для управления.
 - о **ENABLE** включает или отключает отображение трассы.
 - **FREEZE** замораживает текущее отображение трассы.
 - **CALC state** выбирает режимы расчёта, такие как усреднение или удержание макс./мин. Значение отображается. Повторный выбор сбрасывает расчёт.
 - **OFF** отключает все расчёты.
 - **MIN HOLD** удерживает минимально измеренное значение.
 - MAX HOLD удерживает максимально измеренное значение.
 - MAX DECAY удерживает максимум в течение заданного числа развёрток.
 - AVER 4 скользящее усреднение по 4 точкам.
 - AVER 16 скользящее усреднение по 16 точкам.
 - QUASI PEAK режим удержания квазипика.
 - **TABLE→TRACE** определение статической трассы.
 - **NORMALIZE** нормализует текущую трассу.
 - SUBTRACT выбирает трассу для вычитания из текущей.
 - о TRACE→TRACE копирует текущие данные трассы в другую.
- DISPLAY управление отображением
 - PAUSE SWEEP приостанавливает развёртку. При паузе появляется кнопка TRIGGER для одиночной развёртки.
 - WATERFALL отображает уровень мощности во времени в виде «водопада». Повторное нажатие увеличивает окно.
 - **BIG NUMBER** отображает значения маркера крупным шрифтом.
 - **DRAW LINE** рисует горизонтальную синюю линию на заданном уровне.
 - **SWEEP TIME** задаёт целевое время на одну развёртку (в секундах).
 - **SWEEP POINTS** задаёт количество точек развёртки.
 - **SWEEP ACCURACY** настройка баланса между точностью и скоростью:
 - NORMAL стандартный режим развёртки

- **PRECISE** точный режим
- **FAST** быстрый режим
- NOISE SOURCE оптимизация развёртки при анализе шумовых источников
- NSPEEDUP ускорение узкополосного сканирования
- WSPEEDUP ускорение широкополосного сканирования
- о **ROTATE DISPLAY** поворот экрана на 180 градусов
- MARKER управление маркерами на экране:
 - MODIFY MARKER позволяет выбрать маркер и открыть подменю для изменения его типа (MARKER TYPE):
 - MARKER n используется для выбора одного из четырёх маркеров.
 - DELTA n устанавливает текущий маркер как дельта-маркер.
 - NOISE устанавливает текущий маркер как шумовой.
 - **TRACKING** устанавливает текущий маркер как отслеживающий.
 - **TRACE n** выбирает трассу, на которой расположен текущий маркер.
 - **TRACE AVERAGE** отображает средний уровень по всей трассе.
 - SEARCH активирует подменю для позиционирования маркера:
 - > **PEAK SEARCH** перемещает маркер на глобальный максимум.
 - > MIN<-LEFT ищет ближайший минимум слева.
 - > MIN->RIGHT ищет ближайший минимум справа.
 - > MAX<-LEFT ищет ближайший максимум слева.
 - > MAX->RIGHT ищет ближайший максимум справа.
 - > ENTER FREQUENCY задаёт частоту маркера вручную.
 - TRACKING автоматически перемещает маркер на сильнейший сигнал.
 - DELETE отключает текущий маркер и возвращает меню на уровень вверх.
 - **MARKER OPS** устанавливает отображаемый диапазон частот на основе активного маркера:
 - ->START устанавливает начальную частоту сканирования по маркеру.
 - ->STOP устанавливает конечную частоту.
 - ->CENTER задаёт центральную частоту.
 - ->SPAN задаёт полосу частот.
 - ->REF LEVEL устанавливает уровень отсчёта равным уровню маркера.
 - SEARCH MARKER ручное позиционирование неотслеживающего маркера на максимум или минимум сигнала.
 - **RESET MARKERS** сбрасывает все маркеры к значениям по умолчанию.
- MEASURE предустановки для измерений:
 - OFF отключает все измерительные режимы и возвращает tinySA в обычный режим работы.
 - о **HARMONIC** настраивает маркеры для измерения уровня гармоник сигнала.
 - **OIP3** конфигурация маркеров для измерения выходной точки интермодуляции третьего порядка.
 - о **PHASE NOISE** измерение фазового шума сигнала.
 - **SNR** измерение отношения сигнал/шум.

- о **-3dB WIDTH** измерение ширины сигнала на уровне -3 дБ.
- о **АМ** оптимизация настроек для отображения АМ-сигналов.
- о **FM** оптимизация отображения FM-сигналов.
- **THD** измерение коэффициента гармонических искажений (процент энергии в гармониках по отношению к основной частоте).
- о **CHANNEL POWER** измерение мощности канала и смежных каналов (АСР).
- LINEAR последовательное измерение с разными уровнями аттенюации; отображение максимума в виде зелёной линии.
- CONFIG меню конфигурации:
 - **ТОИСН** подменю сенсорного экрана:
 - TOUCH CAL калибровка сенсорной панели, сохраняется в энергонезависимой памяти (NVM).
 - **TOUCH TEST** проверка корректности калибровки.
 - SELF TEST самотестирование после соединения входов LOW и HIGH.
 - о LEVEL CAL калибровка измерений уровня:
 - **CALIBRATE** запуск процедуры калибровки.
 - **RESET CALIBRATION** сброс калибровки до заводских значений.
 - о **VERSION** отображает информацию о версии прошивки.
 - SPUR REMOVAL активирует два режима подавления паразитных спектров.
 - о **SAMPLE REP** задаёт количество повторных измерений на каждой частоте.
 - о **DFU** перевод устройства в режим обновления прошивки.
 - о **PULSE HIGH** отправка триггерного импульса на HIGH при начале развёртки LOW.
 - о **LO OUTPUT** включает вывод первого гетеродина (LO) через порт HIGH.
 - МINIMUM GRID LINES устанавливает минимальное число горизонтальных линий сетки (0 = всегда 10).
 - о **JOG STEP** задаёт шаг частоты при вращении энкодера.
 - CLEAR CONFIG сброс всех конфигураций до заводских значений после ввода 1234.
 - о **CONNECTION** подменю выбора интерфейса подключения:
 - USB выбор интерфейса USB.
 - SERIAL выбор последовательного интерфейса.
 - SERIAL SPEED настройка скорости передачи данных по последовательному порту.
 - LEVEL CORRECTION корректировка уровня сигнала:
 - INPUT LEVEL калибровка по известному уровню сигнала под маркером 1.
 - **OUTPUT LEVEL** ввод реального уровня встроенного калибровочного сигнала 30 МГц.
 - IN LOW CURVE ввод частотной зависимости входного уровня (диапазон LOW).
 - **IN HIGH CURVE** то же, для диапазона HIGH.
 - **OUT LOW CURVE** частотная поправка выходного уровня (LOW).
 - **HAM BANDS** отображает американские радиолюбительские диапазоны серым цветом на спектре.
 - EXPERT CONFIG меню расширенных настроек:

- AGC включает/отключает автоматическую регулировку усиления.
- LNA включает/отключает малошумящий усилитель.
- **BPF** активирует измерение встроенного полосового фильтра.
- BELOW IF сдвигает LO ниже промежуточной частоты для измерений ниже 190 МГц.
- IF FREQ задание используемой промежуточной частоты в режиме LOW.
- **DECAY** настройка времени спада в режиме квазипикового удержания.
- АТТАСК настройка времени нарастания.
- SCAN SPEED управление скоростью развёртки.
- MIXER DRIVE установка уровня LO, подаваемого на смеситель.
- **CORRECT FREQUENCY** ввод точной измеренной частоты 10 МГц сигнала калибровки.

Генератор сигналов

- **OUTPUT ON | OFF** включает или выключает выход генератора.
- FREQ установка частоты выходного сигнала.
- LEVEL установка уровня сигнала.
- MOD модуляция сигнала:
 - **NONE** без модуляции.
 - **АМ** амплитудная модуляция.
 - Narrow FM узкополосная частотная модуляция.
 - Wide FM широкополосная частотная модуляция.
 - о External использование внешнего LO.
 - FREQ установка частоты модуляции.
- SWEEP параметры развёртки:
 - о **SPAN** диапазон развёртки.
 - о **LEVEL CHANGE** изменение уровня сигнала в течение развёртки.
 - **SWEEP TIME** время одной развёртки.
 - **SWEEP POINTS** количество точек на развёртку (25, 50, 100, 200, 290, 450).
- EXTERNAL GAIN ввод внешнего усиления или ослабления для корректировки уровня отображения.

Переключение режимов:

- **MODE** активирует меню смены режима.
 - о **LOW INPUT** режим входа 0.1–350 МГц.
 - о **HIGH INPUT** режим входа 240–960 МГц.
 - о **LOW OUTPUT** режим генерации 0.1–350 МГц.
 - о **HIGH OUTPUT** режим генерации 240–960 МГц.
 - **CAL OUTPUT** управление встроенным калибровочным генератором.

5 tinySA Ultra

5.1 Структура меню

Анализатор спектра

- **PAUSE** приостановить развёртку
- **PRESET** загрузка и сохранение конфигураций

- о **LOAD STARTUP** загрузить стартовую конфигурацию
- **LOAD X** загрузить настройки из слота X (имя зависит от сохранённых настроек)
- о LOAD DEFAULTS загружает настройки по умолчанию
- SAVE SETTINGS при включении автоматически сохраняет настройки при выключении питания и восстанавливает их при следующем включении
- о LOAD from SD загружает пресет с SD-карты
- **STORE** обновить сохранённые конфигурации
 - STORE AS STARTUP сохранить текущие настройки как стартовые
 - STORE X сохранить текущие настройки в слот X
 - FACTORY DEFAULTS сброс к заводским настройкам
- **FREQUENCY** настройки частот развёртки
 - **START** переключает в режим «Start/Stop» и задаёт начальную частоту.
 - о **STOP** переключает в режим «Start/Stop» и задаёт конечную частоту
 - о **CENTER** переключает в режим «Center/Span» и задаёт центральную частоту
 - SPAN переключает в режим «Center/Span» и задаёт диапазон частот
 - о **ZERO SPAN** устанавливает полосу развёртки 0 Гц и центральную частоту
 - MULTI BAND включает сегментированное сканирование по нескольким диапазонам
 - **xHz yHz** параметры одного диапазона
 - START начальная частота диапазона.
 - END конечная частота диапазона.
 - > CENTER центральная частота диапазона.
 - > SPAN ширина полосы сканирования диапазона.
 - LEVEL уровень сигнала для срабатывания триггера или предупреждения, специфичный для данного диапазона.
 - > NAME позволяет задать имя для диапазона.
 - DISABLE отключает этот диапазон в многодиапазонном сканировании.
 - ALTERN при включении активирует поочерёдное полноэкранное сканирование каждого диапазона. При выключении все диапазоны отображаются на одном экране в совокупности
 - BANDS->SD сохраняет текущую конфигурацию диапазонов на SD-карту
 - SD->BANDS загружает сохранённую конфигурацию диапазонов с SDкарты
 - виртуальная полоса пропускания (VBW) задаёт VBW как долю от RBW или автоматически
 - **SHIFT FREQ** используется с преобразователями частоты и позволяет вводить фактические частоты START или CENTER до преобразования
 - MARKER -> CENTER- устанавливает центр сканирования в частоту текущего активного маркера
- LEVEL настройка уровней сигнала
 - о **REF LEVEL** уровень отсчёта (верхняя граница шкалы) в выбранных единицах
 - о **SCALE/DIV** масштаб по вертикали
 - о **АТТЕNUATE** ослабление сигнала на входе LOW
 - о **UNIT** единицы измерения (dBm, dBmV, dBuV, Вольт, Ватт)

- о **EXT GAIN** поправка на внешний усилитель или аттенюатор
- о **TRIGGER** настройки триггера
 - **AUTO** обычный режим, без триггера
 - NORMAL отображает новую развёртку, когда сигнал вызывает срабатывание триггера
 - SINGLE ждёт сигнал для срабатывания и выполняет одну развёртку
 - LEVEL активирует клавиатуру для ввода уровня срабатывания триггера
 - TRIGGER LEVEL при выключенном многодиапазонном режиме активирует клавиатуру для ввода уровня триггера
 - TRIGGER TRACE x выбирает трассу (от 1 до 4), которая используется как источник уровня триггера, и отображает меню трассы
 - EDGE выбор фронта: UP / DOWN
 - TRIGGER выбирает расположение точки триггера на экране: до (PRE), в центре (MID) или после (POST)
 - INTERVAL устанавливает временную сетку запуска развёртки. Значение 0 отключает. Полезно для повторяющихся событий с фиксированным интервалом
 - BEEP при превышении уровня триггера издаётся звуковой сигнал (через аудиовыход). Работает также в режиме AUTO
 - AUTO SAVE при включении сохраняет сканирование на SD-карту при превышении уровня триггера. Внимание: слишком низкий уровень триггера может привести к непрерывной записи и быстрому износу SDкарты
- о **LISTEN** режим прослушивания активной частоты маркера
- **TRACE** управление трассами и их отображением
 - о **TRACE n** выбирает трассу для управления.
 - **ENABLE** включает или отключает отображение трассы.
 - **FREEZE** замораживает текущее отображение трассы.
 - **CALC state** выбирает режимы расчёта, такие как усреднение или удержание макс./мин. Значение отображается. Повторный выбор сбрасывает расчёт.
 - **OFF** отключает все расчёты.
 - **MIN HOLD** удерживает минимально измеренное значение.
 - MAX HOLD удерживает максимально измеренное значение.
 - MAX DECAY удерживает максимум в течение заданного числа развёрток.
 - AVER 4 скользящее усреднение по 4 точкам.
 - AVER 16 скользящее усреднение по 16 точкам.
 - QUASI PEAK режим удержания квазипика.
 - **TABLE→TRACE** определение статической трассы.
 - **NORMALIZE** нормализует текущую трассу.
 - **SUBTRACT** выбирает трассу для вычитания из текущей.
 - о **TRACE→TRACE** копирует текущие данные трассы в другую.
 - TRACE→SD сохраняет данные текущей трассы на установленную SD-карту. Имя файла формируется автоматически на основе текущих даты и времени

- SD→TRACE загружает трассу с SD-карты и сохраняет её в замороженном виде на экране (trace freeze)
- DISPLAY управление отображением
 - PAUSE SWEEP приостанавливает развёртку. При паузе появляется кнопка TRIGGER для одиночной развёртки.
 - WATERFALL отображает уровень мощности во времени в виде «водопада». Повторное нажатие увеличивает окно.
 - о **BIG NUMBER** отображает значения маркера крупным шрифтом.
 - о **DRAW LINE** рисует горизонтальную синюю линию на заданном уровне.
 - **SWEEP TIME** задаёт целевое время на одну развёртку (в секундах).
 - SWEEP POINTS задаёт количество точек развёртки.
 - SWEEP ACCURACY настройка баланса между точностью и скоростью:
 - NORMAL стандартный режим развёртки
 - PRECISE точный режим
 - FAST быстрый режим
 - NOISE SOURCE оптимизация развёртки при анализе шумовых источников
 - NSPEEDUP ускорение узкополосного сканирования
 - WSPEEDUP ускорение широкополосного сканирования
 - ROTATE DISPLAY поворот экрана на 180 градусов
- MARKER управление маркерами на экране:
 - MODIFY MARKER позволяет выбрать маркер и открыть подменю для изменения его типа (MARKER TYPE):
 - MARKER n используется для выбора одного из четырёх маркеров.
 - **DELTA n** устанавливает текущий маркер как дельта-маркер.
 - NOISE устанавливает текущий маркер как шумовой.
 - **TRACKING** устанавливает текущий маркер как отслеживающий.
 - **TRACE n** выбирает трассу, на которой расположен текущий маркер.
 - **TRACE AVERAGE** отображает средний уровень по всей трассе.
 - SEARCH активирует подменю для позиционирования маркера:
 - > **PEAK SEARCH** перемещает маркер на глобальный максимум.
 - > **MIN<-LEFT** ищет ближайший минимум слева.
 - > MIN->RIGHT ищет ближайший минимум справа.
 - > MAX<-LEFT ищет ближайший максимум слева.
 - > MAX->RIGHT ищет ближайший максимум справа.
 - > ENTER FREQUENCY задаёт частоту маркера вручную.
 - **TRACKING** автоматически перемещает маркер на сильнейший сигнал.
 - РЕАК п задаёт минимальное значение в децибелах, на которое пик сигнала должен превышать уровень шумового фона, чтобы отслеживающий маркер (tracking marker) зафиксировался на этом пике
 - **DELETE** отключает текущий маркер и возвращает меню на уровень вверх.

- MARKER OPS устанавливает отображаемый диапазон частот на основе активного маркера:
 - ->START устанавливает начальную частоту сканирования по маркеру.
 - ->STOP устанавливает конечную частоту.
 - ->CENTER задаёт центральную частоту.
 - ->SPAN задаёт полосу частот.
 - ->REF LEVEL устанавливает уровень отсчёта равным уровню маркера.
- SEARCH MARKER ручное позиционирование неотслеживающего маркера на максимум или минимум сигнала.
- о **RESET MARKERS** сбрасывает все маркеры к значениям по умолчанию.
- 'n MARKERS включает использование n маркеров на дисплее, где n может быть 2, 4, 6 или 8
- MEASURE предустановки для измерений:
 - OFF отключает все измерительные режимы и возвращает tinySA в обычный режим работы.
 - **HARMONIC** настраивает маркеры для измерения уровня гармоник сигнала.
 - ОІРЗ конфигурация маркеров для измерения выходной точки интермодуляции третьего порядка.
 - **PHASE NOISE** измерение фазового шума сигнала.
 - SNR измерение отношения сигнал/шум.
 - о **-3dB WIDTH** измерение ширины сигнала на уровне -3 дБ.
 - о **АМ** оптимизация настроек для отображения АМ-сигналов.
 - **FM** оптимизация отображения FM-сигналов.
 - **THD** измерение коэффициента гармонических искажений (процент энергии в гармониках по отношению к основной частоте).
 - о **CHANNEL POWER** измерение мощности канала и смежных каналов (АСР).
 - LINEAR последовательное измерение с разными уровнями аттенюации; отображение максимума в виде зелёной линии.
 - NOISE FIGURE подменю с функциями, связанными с измерением коэффициента шума
 - MEASURE TINYSA NF измеряет коэффициент шума самого прибора tinySA на заданной частоте.
 - **STORE TINYSA NF** сохраняет измеренное значение коэффициента шума.
 - VALIDATE TINYSA NF проверяет корректность проведённого измерения.
 - MEASURE AMP NF измеряет коэффициент шума внешнего усилителя.
- STORAGE различные функции, связанные с хранением данных на SD-карте:
 - о **LOAD CAPTURE** загружает ранее сохранённый снимок экрана.
 - о **LOAD SETTINGS** загружает ранее сохранённые настройки.
 - о **LOAD CMD** загружает и выполняет командный файл.
 - о **LOAD CONFIG** загружает ранее сохранённую конфигурацию.
 - **AUTO NAME** включает автоматическое именование сохраняемых файлов с использованием текущих даты и времени.
 - о **SAVE CAPTURE** сохраняет снимок экрана.
 - **SAVE SETTINGS** сохраняет текущие настройки.

- **SAVE CONFIG** сохраняет текущую конфигурацию.
- MHz CSV при включении устанавливает формат сохраняемых трасс в совместимом виде с программным обеспечением управления радиомикрофонами.
- о **SAVE TRACES** сохраняет активные (включённые) трассы.
- CONFIG меню конфигурации:
 - тоисн подменю сенсорного экрана:
 - TOUCH CAL калибровка сенсорной панели, сохраняется в энергонезависимой памяти (NVM).
 - **TOUCH TEST** проверка корректности калибровки.
 - **SELF TEST** самотестирование после соединения входов LOW и HIGH.
 - LEVEL CAL калибровка измерений уровня:
 - CALIBRATE запуск процедуры калибровки.
 - **RESET CALIBRATION** сброс калибровки до заводских значений.
 - **VERSION** отображает информацию о версии прошивки.
 - SPUR REMOVAL активирует два режима подавления паразитных спектров.
 - о **SAMPLE REP** задаёт количество повторных измерений на каждой частоте.
 - BRIGHTNESS позволяет использовать энкодер (Jog wheel) для регулировки яркости дисплея.
 - DATE TIME устанавливает дату и время. Модель tinySA Ultra сохраняет текущие дату и время до тех пор, пока аккумулятор остаётся заряженным.
 - SET TIME устанавливает текущее время.
 - SET DATE устанавливает текущую дату.
 - о **PULSE HIGH** отправка триггерного импульса на HIGH при начале развёртки LOW.
 - о LO OUTPUT включает вывод первого гетеродина (LO) через порт HIGH.
 - ENABLE ULTRA включает Ultra-режим для входа и выхода, позволяя использовать расширенные диапазоны частот и функций, доступные в модели tinySA Ultra
 - MINIMUM GRID LINES устанавливает минимальное число горизонтальных линий сетки (0 = всегда 10).
 - о **JOG STEP** задаёт шаг частоты при вращении энкодера.
 - CLEAR CONFIG сброс всех конфигураций до заводских значений после ввода 1234.
 - о **CONNECTION** подменю выбора интерфейса подключения:
 - USB выбор интерфейса USB.
 - SERIAL выбор последовательного интерфейса.
 - SERIAL SPEED настройка скорости передачи данных по последовательному порту.
 - LEVEL CORRECTION корректировка уровня сигнала:
 - INPUT LEVEL калибровка по известному уровню сигнала под маркером 1.
 - OUTPUT LEVEL позволяет ввести фактический уровень выходного сигнала на определённых частотах.
 - ЗОМНг LEVEL позволяет ввести фактический уровень сигнала на автоматически активируемом выходе 30 МГц.

- IGHz LEVEL позволяет ввести фактический уровень сигнала на автоматически активируемом выходе 1 ГГц.
- 1.2GHz LEVEL позволяет ввести фактический уровень сигнала на автоматически активируемом выходе 1,2 ГГц.
- IN CURVE позволяет ввести поправку на уровень входного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 0–800 МГц. См. редактирование входной кривой (input curve edit).
- IN LNA CURVE позволяет ввести поправку на уровень входного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 0–800 МГц при включённом LNA. См. редактирование входной кривой.
- IN ULTRA CURVE позволяет ввести поправку на уровень входного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 800 МГц – 6 ГГц. <u>См.</u> <u>редактирование входной кривой.</u>
- IN ULTRA LNA CURVE позволяет ввести поправку на уровень входного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 800 МГц – 6 ГГц при включённом LNA. <u>См. редактирование входной кривой.</u>
- OUT CURVE позволяет ввести поправку на уровень выходного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 0–800 МГц. См. редактирование выходной кривой (output curve edit).
- OUT DIR CURVE позволяет ввести поправку на уровень выходного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 800–1130 МГц. <u>См.</u> редактирование выходной кривой.
- OUT ADF CURVE позволяет ввести поправку на уровень выходного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 1130–4400 МГц. <u>См.</u> <u>редактирование выходной кривой.</u>
- OUT MIXER CURVE позволяет ввести поправку на уровень выходного сигнала в зависимости от частоты в диапазоне 1130–5400 МГц. <u>См.</u> редактирование выходной кривой.
- **HAM BANDS** отображает американские радиолюбительские диапазоны серым цветом на спектре.
- EXPERT CONFIG меню расширенных настроек:
 - PROGRESS BAR управляет отображением зелёной полосы прогресса при медленном сканировании.
 - DIRECT MODE включает специальный режим измерения рядом с частотой промежуточной частоты (IF). Активируйте этот режим, если наблюдаются побочные сигналы (спуры) вблизи 1 ГГц ± 100 МГц.
 - LINEAR AVERAGING включает линейное усреднение мощности, необходимое для корректного вычисления общей мощности в частотной полосе. При отключении расчёты выполняются быстрее, но слабые сигналы становятся более заметны при включённом усреднении.
 - HARMONIC задаёт гармонику, используемую в режиме гармонического анализа. Значение по умолчанию — 3. Изменяйте только в случае необходимости измерений на более высоких частотах.
 - FREQ CORR задаёт поправку, применяемую к измеряемым или генерируемым частотам, в частях на миллиард (ppb).

- NF позволяет ввести значение коэффициента шума (Noise Figure) устройства tinySA Ultra.
- DUMP FIRMWARE (без описания в оригинале, функция может использоваться для экспорта прошивки).
- INTERNALS поддерживает настройку внутренних параметров. Не используйте, если это не предписано явно.

<u>Генератор сигналов</u>

- **OUTPUT ON | OFF** включает или выключает выход генератора.
- **FREQ** установка частоты выходного сигнала.
- LEVEL установка уровня сигнала.
- МОО модуляция сигнала:
 - **NONE** без модуляции.
 - АМ амплитудная модуляция.
 - о **FM** включает частотную модуляцию (FM).
 - о **FREQ** устанавливает частоту модуляции
 - о **АМ DEPTH** задаёт глубину амплитудной модуляции в режиме АМ
 - о **FM DEVIATION** задаёт девиацию частоты в режиме FM
- SWEEP параметры развёртки:
 - **SPAN** диапазон развёртки.
 - **LEVEL CHANGE** изменение уровня сигнала в течение развёртки.
 - **SWEEP TIME** время одной развёртки.
 - о SWEEP POINTS количество точек на развёртку (25, 50, 100, 200, 290, 450).
- **START SWEEP** запускает свип (сканирование частоты), если задан либо диапазон изменения частоты (span), либо изменение уровня сигнала (level change)
- EXTERNAL GAIN ввод внешнего усиления или ослабления для корректировки уровня отображения.
- **OUTPUT** позволяет выбрать режим выхода: либо наиболее чистый сигнал, либо максимальный уровень и высокая точность частоты

Переключение режимов:

- МОDE активирует меню смены режима.
 - Spectrum Analyzer активирует режим спектроанализатора, используя порт RF в качестве входа.
 - Signal Generator активирует режим генератора сигналов, используя порт RF в качестве выхода
 - Calibration Output управляет встроенным калибровочным генератором, используя порт CAL в качестве выхода

5.2 Редактирование входной кривой

Устройство tinySA Ultra имеет два режима входа: Normal (Обычный) и Ultra, и для каждого режима предусмотрена отдельная кривая коррекции уровня. Кроме того, для каждого из этих режимов предусмотрены отдельные коррекционные кривые при включённом LNA (Low Noise Amplifier — малошумящий усилитель).

Редактирование входной кривой предназначено для корректировки измеряемого уровня сигнала на разных частотах. Для этого используется внешний генератор сигналов с постоянным уровнем выходной мощности (например, -25 dBm) и возможностью точной настройки частоты.

Редактирование входной кривой предполагает использование внешнего генератора сигналов с постоянным выходным уровнем (например, -**25 dBm**), который можно настроить на любую из допустимых частот, и который подключён ко входу.

При активации функции редактирования уровень выходного сигнала генератора можно задать с помощью клавиатуры LEVEL. После ввода уровня от генератора (например, -25 dBm) появляется меню из трёх страниц с записями для каждой из 20 точек в кривой коррекции. Первая страница меню редактирования входной кривой выглядит следующим образом:

-110 dBm	10.000kHz +11.0dB	
10/ Atten : 6dB	30.000kHz +8.5dB	
Spur: AUTO RBM:	80.000kHz +6.3dB	,
10kHz UBW: 10kHz	300.000kHz +4.5dB	
PScani 619ms	400.000kHz +3.2dB	
fanbs 1.4041 2000/	800.000kHz +1.0dB	
Jan/01 07:12	1.000MHz +0.7dB	
	+ MORE	
	+ BACK	
4.239		

После выбора записи, например 1.000MHz +0.7dB, tinySA переключается на центральную частоту, равную выбранной, и генератор можно установить на эту частоту с заданным уровнем выходного сигнала (например, -25 dBm). Экран теперь выглядит следующим образом:



И если маркер действительно находится на выбранной частоте и уровень генератора установлен правильно, нажатие кнопки ОК даст команду tinySA использовать измеренный уровень для корректировки значения коррекции уровня на выбранной частоте. Меню возвращается к списку всех записей кривой коррекции и теперь показывает обновлённое значение коррекции для ранее выбранной частоты. Эта запись изменилась с +0.7 dB на +1.6 dB, так как измеренный уровень оказался на 0.9 dB ниже, чем заданный входной уровень -25 dBm.

48m 10.000kHz +11.0dB	
30.000kHz +8.5dB	
80.000kHz +6.3dB	
^{10kHz} 300.000kHz +4.5dB	
31時 400.000kHz +3.2dB	
800.000kHz +1.0dB	
1.4041 2000/ 1.000MHz +1.6dB	
→ MORE	<u> </u>
a ← BACK	
4.069	

5.3 Редактирование выходной кривой

Устройство tinySA Ultra поддерживает 4 режима выхода:

• Normal (Нормальный): ниже 830 МГц. В этом режиме на выход подаётся синусоидальный сигнал.

• Direct (Прямой): от 830 МГц до 1130 МГц. В этом режиме на выход подаётся меандр (квадратный сигнал).

• ADF: от 1130 МГц до 4400 МГц. В этом режиме доступна меньшая частотная точность, отсутствует модуляция FM, но используется чистый квадратный сигнал.

• Mixer (Смесительный): от 1130 МГц до 5400 МГц. В этом режиме доступна модуляция FM, высокая точность частоты и более широкий диапазон выходного уровня, но вместе с основным сигналом могут присутствовать дополнительные паразитные сигналы.

Функция редактирования выходной кривой (Output Curve Edit) предполагает, что к RFразъёму tinySA подключён селективный измеритель мощности (например, другой анализатор спектра).

Когда активируется функция редактирования выходной кривой, может появиться всплывающее окно с запросом: "First calibrate 30MHz output" (Сначала откалибруйте выход на 30 МГц). Это выполняется через меню: **CONFIG → MORE → LEVEL CORRECTION → OUTPUT** LEVEL

62



Когда выбран пункт **30MHz LEVEL**, tinySA начинает генерировать сигнал -30 dBm на частоте 30 МГц, и появляется клавиатура для ввода фактически измеренного уровня сигнала. После того как уровень OUTPUT LEVEL откалиброван, функцию редактирования выходной кривой можно активировать снова.

Появляется трёхстраничное меню, в котором перечислены все частоты кривой коррекции с соответствующими значениями уровня.

10000			
-100 dBm	30.000kHz +4.7dB		E
10/ Atten: OdB	100.000kHz +1.1dB		
Spur: AUTO BBN:	200.000kHz -0.8dB	Q15	
850kHz VBW: 850kHz	600.000kHz -2.5dB	_O ^V	
Scan: 741m≤	5.000MHz -4.0dB	08	
fanbs 1.4041 2000/	10.000MHz -4.2dB		
Jan/01 07:40	110.000MHz -4.6dB		
	+ MORE		
	+ BACK		
4.280			

После выбора конкретной записи (например, 10 МГц), tinySA начинает генерировать сигнал 10 МГц с уровнем примерно -35 dBm, и подключённый селективный измеритель

мощности может использоваться для измерения реального выходного сигнала. Затем измеренное значение вводится вручную.

Допустим, измеренное значение составило -35.4 dBm — тогда страница редактирования кривой покажет, что значение коррекции на 10 МГц изменилось с -4.2 dB на -3.8 dB.

+∪ dBm	30.000kHz +4.7dB
10/ Atten : 1 OdB	.00.000kHz +1.1dB
Spur: AUTO	200.000kHz -0.8dB
850kHz JBW: 850kHz	600.000kHz -2.5dB
ican: 740ms	5.000MHz -4.0dB
9nbs .4041 000/	10.000MHz -3.8dB
^{41/01} 7:45	10.000MHz -4.6dB
-	MORE
•	BACK
100	