# Печи оплавления припоя XIN HAO MAI Серия X962



# Инструкция по эксплуатации

# Содержание

1 Подробное описание интеллектуального контроллера температуры программ кривых	3
2 Элементы управления на панели	5
3 Пример выполнения пайки оплавлением	5
4 Пример настройки кривой пайки	7
5. Системные параметры кривой программы температурного контроллера	Э

## 1 Подробное описание интеллектуального контроллера температуры программ кривых



# Перевод на русский язык:

N⁰	Элемент	Описание функции				
	Окно	Показывает фактическую температуру внутри паяльной печи				
1	отображения					
	PV					
	Окно	Отображает заданное значение температуры, выходное значение или				
2	отображения	оставшееся время текущего этапа программы. При нажатии кнопки DISP				
	SV/MV/TIME	или SELECT происходит переключение отображаемого элемента.				
		Отображает номер группы программ кривых. Хранит от 0 до 9 программ				
3 PTN (каждая группа содержит 8 сегментов кривых). При нажати		(каждая группа содержит 8 сегментов кривых). При нажатии кнопки PTN				
		можно выбрать нужную кривую для выполнения.				
	OP3	Индикатор третьего выхода				
4	AT	Индикатор автоматической настройки PID				
	RUN	Индикатор работы кривой				
		Индикатор мониторинга программы кривой.				
G		- При выполнении наклонного подъема отображается "/"				
$\bigcirc$	PROFILE	- При выполнении горизонтального сегмента отображается "-"				
		- При выполнении наклонного спуска отображается ""				
		Отображение номера шага программы кривой. Отображает номер				
6	STEP	текущего шага, всего 8 шагов. Если установлено меньше шагов,				
		например, только 4, то отображаются только шаги 1-4.				

(7)	OUT1	Индикатор выхода нагрева (показывает состояние нагревательного элемента)
	OUT2	Индикатор выхода вентилятора (показывает, что вентилятор работает)
	PTN	Кнопка выбора, используется для выбора программы профиля для пайки методом оплавления.
	RUN PROG	Также можно нажать эту кнопку для запуска автоматической пайки.
(8)	SET PROG	Кнопка настройки параметров программы кривой. С её помощью можно задать параметры программы пайки методом оплавления, доступна настройка на любом из шагов от 1 до 8.
	DISP SELECT	Кнопка переключения отображаемых элементов.
	PAR SET	Кнопка настройки параметров. Используется в сочетании с кнопкой SET PROG для выбора нужного шага пайки от 1 до 8. Каждое нажатие этой кнопки переключает на следующий параметр. Также выполняет функцию подтверждения и сохранения параметров.
9	AUTO HAND	Кнопка переключения режима "Авто/Ручной". В настоящее время кнопка заблокирована и недоступна.
	▼	Кнопка уменьшения значения
		Кнопка увеличения значения
	AL1	Индикатор первой тревоги
10	MAN	Индикатор ручного управления. Загорается при включении ручного управления
	СОМ	Индикатор связи. Загорается при передаче данных прибором
	SV	Индикатор установленного значения. Загорается, когда в нижнем окне отображается установленное значение
1	MV	Индикатор выходного значения. Загорается, когда в нижнем окне отображается выходное значение
1	TIME	Индикатор оставшегося времени выполнения программы кривой

#### 2 Элементы управления на панели



N⁰	Элемент	Описание функции					
		Переключите кнопку в положение «1», чтобы включить устройство					
$\square$	Выключатель	(индикатор загорится).					
U	питания	Переключите кнопку в положение «0», чтобы выключить устройство					
		(индикатор погаснет).					
		Нажмите эту кнопку (индикатор загорится). При повторном нажатии					
		(индикатор погаснет) начнется автоматическое выполнение					
		программы кривой пайки. Процесс будет продолжаться до					
0	Запуск процесса	завершения всей кривой.					
C	пайки	Если процесс был прерван до завершения, регулятор температуры					
		сохранит последнее установленное значение до следующего					
		запуска. Для повторного запуска необходимо сначала выключить					
		устройство, а затем снова включить.					
		Нажмите на эту кнопку (при этом загорится индикатор на кнопке),					
		затем снова нажмите на кнопку (индикатор на кнопке погаснет),					
		чтобы отключить устройство. Независимо от текущего состояния					
3	Остановка	программы пайки, это действие остановит все программы и вернет					
	процесса пайки	их в исходное положение. При выполнении пайки основной					
		выключатель устройства обязательно должен находиться в					
		положении "выключено". В противном случае программа пайки не					
		сможет быть активирована.					
	Сигнализация	После завершения процесса пайки программа автоматически					
4	завершения	подаст звуковой и световой сигнал, указывающий на успешное					
	пайки	завершение. Вентилятор автоматически начнет охлаждение.					

## 3 Пример выполнения пайки оплавлением

No	100/0	B			
142	Высор операции, параметры, описание функции				
	Включите выключатель питания, устроиство подключится к питанию, на				
6	haur		цистлее кривои программы в окне РV оудет отооражаться		
U	фактическая температура окружающей среды, а <b>SV</b> по умолчанию установлено на				
	<b>2.</b> В окне <b>РІ</b> отооразится <b>1</b> , что указывает на выоор первои группы кривых				
	Паик				
	В режиме ожидания пайка может хранить 6 групп предустановленных кривых				
	Паик	и, еще 4 гр	уппы могут быть настроены пользователем самостоятельно.		
	ycipo		сохранять до 10 различных кривых паики, каждая группа может		
	coxp		нов кривои. Если требуется более сложная кривая паики, все то		
	Труп				
	BO	кне рім о	гооражается номер группы (от о до 9), соответствующий		
	темп	ературной крі			
	1	1 группа	Национальный стандарт: 85Sh/15Pb, /USh/30Pb		
	2	2 группа	Национальныи стандарт: 63Sn/3/Pb, 60Sn/40Pb		
_	3	3 группа	Американский стандарт Ag3.5/Sn/Cu 75, Sn/Ag4.0/Cn 0.5		
2	4	4 группа	Американский стандарт Ag2.5/Cn/Sb 5, Sn/Bi3.0/Ag3.0		
	5	5 группа	Красная кривая влажности и температуры, Heraeus PD955M		
	6	6 группа	Повторная пайка печатных плат (РСВ)		
	7	7 группа	Пользователь может самостоятельно настроить кривую пайки		
	8	8 группа	Пользователь может самостоятельно настроить кривую пайки		
	9	9 группа	Пользователь может самостоятельно настроить кривую пайки		
	0	0 группа	Пользователь может самостоятельно настроить кривую пайки		
	PTN				
	Нажмите кнопку <b>Тал "PTN",</b> чтобы изменить номер группы. Нажимая эту кнопку.				
	вы можете выбрать любую из 10 доступных групп. После выбора нажмите для				
	подт	верждения и о	сохранения.		
	Посл	е выбора ну	жной группы нажмите "Запуск пайки" (при этом загорится		
	инди	ікатор). В этот	момент программа температурной кривой пайки начнет работать		
	авто	матически. В '	окне <b>STEP</b> " будет отображаться текущий сегмент кривой, всего 8		
	сегментов, но фактическое количество этапов определяется заданными				
	параметрами. Необходимо установить точное количество сегментов.				
	Программа пайки завершится только после выполнения всех сегментов кривой.				
_	После завершения пайки устройство выдаст звуковое и световое предупреждение				
3	"Пай	іка завершен	а". В это время автоматически запустится вентилятор для		
	охлаждения, примерно через 1 минуту можно безопасно извлечь изделие с				
	каче	ственной пайн	юй.		
	Если	необходимо г	овторно спаять ту же деталь, перед началом новой пайки нужно		
	заново нажать кнопку "Запуск пайки ", иначе процесс не начнется.				
	Важі	но: не нажима	йте кнопку " <b>Остановка пайки</b> " во время выполнения программы		
	пайк	и! Если нажат	ъ эту кнопку, программа немедленно остановится и вернется в		
	нача	льное состоян	ие.		

N⁰	Параметр	Описание параметра
1		Определяет скорость повышения температуры на этапах
		1-8, диапазон регулировки: 0,01-99,99 °С/мин. Чем выше
		значение r1-r8, тем быстрее скорость нагрева. Чем ниже
		значение, тем медленнее нагрев. Оптимальный
-		диапазон для данного устроиства: 0,8–3,0°С/мин
2		Отображает целевую температуру на этапах 1-8.
		пользователь может задать разные температуры для
		каждого этапа, но температура не должна превышать
		температура устройства: 400 °C).
3		Отображает время работы на этапах 1-8. Диапазон
	1 1 1 1 1	настройки: 0-9999 с. Пользователь может задать разное
	[24] 가지 가지 않는 것이 같아.	время работы для каждого этапа.
		Сумма времени всех этапов - это общее время
		выполнения программы пайки.
4		Отображает конец программы. Если используется 8-
	1 C 1	этапная программа, пользователь должен установить End
		на последнем этапе.
		сли нужно завершить программу после определенного
$\sim$		
		использовать только 1-4), установите го всло. Для
		этого удерживайте клавишу 💌, пока не появится E 🗖 d.
5		Пропускает текущий этап и переходит к следующему
		этапу.
		Например, при установке 4 этапов, если 3 этап не нужен,
		просто измените 🕶 на БЕЕР. Для этого удерживайте
		клавишу 💌, пока не появится Елd, затем нажмите
	0	еще раз 🛋 – появится 5ЕЕР.
6	~	
		Режим автоматической паузы. Эта функция в данном
		устройстве не используется.

## Начало настройки своей собственной программы кривой пайки

Включите «Питание». После подключения устройства к сети нажмите , и в окне РТN отобразится номер группы программы кривой пайки, которую вы хотите настроить (в дальнейшем устройство будет автоматически переключаться на эту группу при запуске). Нажимая кнопку с окно РТN будет переключаться между различными группами (0-9).

PTN

Заводские настройки уже содержат предустановленные программы с 1 по 6, но их можно изменить.

OPT

Выбрав нужную группу программы кривой пайки, — нажмите	PROG	
В окне PV отобразится r1.		

В окне SV появится ранее установленное значение. Используйте кнопки ▲ для изменения коэффициента наклона (скорости) температуры (чем меньше число, тем медленнее будет нагрев; чем больше число, тем быстрее будет нагрев). Оптимальный диапазон для данного устройства — 0.8-3.0. Рекомендуется устанавливать одинаковые значения наклона

температуры для всех восьми участков (г I-гВ). После установки значения r1, нажмите

### В окне PV отобразится L1:

В окне SV установите желаемую температуру для первого участка, используя 🔺 💌,



### В окне PV отобразится d1:

В окне SV установите время работы первого участка (в секундах), используя 🔺 💌, затем

PAR SET нажмите 🛛

<u>Далее повторяются предыдущие шаги для этапов 2-8 («r2», «l2», «d2» ... «r8», «l8», «d8»)</u>

#### В окне PV отобразится r2:

В окне SV появится предыдущее установленное значение наклона температуры.

PAR

Используйте 🛋 💌 для его изменения, затем нажмите В окне PV отобразится L2:

В окне SV установите температуру второго участка, затем нажмите **В окне PV отобразится d2:** 

В окне SV установите время работы второго участка (в секундах), затем нажмите **set Так же продолжайте настройку остальных участков.** 

Когда в окне PV появится H6, нажмите SET, и программа кривой пайки будет
завершена и сохранена. Если для пайки достаточно 4 участков, то при появлении r5 в окне PV,
удерживайте кнопку 💌, пока в окне SV не появится End. Затем нажмите 📰, и настройка
программы завершится и сохранится.

После этого: разместите РСВ-плату в рабочей зоне. Нажмите "Запуск пайки", и программа автоматически выполнит пайку. После завершения процесса "Завершение пайки"

PAR

подаст звуковой и световой сигнал, а встроенный вентилятор автоматически включится для быстрого охлаждения. Примерно через 1 минуту можно вынуть готовое изделие.

### 5. Системные параметры кривой программы температурного контроллера

Nº	Код параметра	Наименование параметра	Диапазон регулировки	Описание
1	prog	Контроль профиля	ldLE run Hold	Остановка выполнения профиля Запуск профиля Приостановка профиля
2	tunE	Автонастройка PID	OFF	Отключение/включение PID автонастройки
3	ProP	Пропорциональная зона нагрева	1-2000°C	Установка пропорциональной зоны нагрева
4	Intt	Время интегрирования	<b>DFF,</b> <sub>1–</sub> 8000 сек	Настройка времени интегрирования
5	dEr.t	Время дифференцирования	<b>ОF F,</b> <sub>1–999</sub> сек	Установка времени дифференцирования
6	HcŁ	Период нагрева	0.1—240.0 сек	Регулировка скорости включения и выключения нагрева
7	Loc:	Системный пароль	0–9999	Для получения пароля свяжитесь с производителем

#### Значение внутренних параметров системы

Оптимальные настройки: Параметры изначально установлены на оптимальные значения. Не изменяйте их без необходимости, так как это может привести к сбою системы или невозможности выполнения профиля пайки.

Изменение параметров: Для входа в настройки нажмите и удерживайте кнопку
появления кода параметра РГОЭ. С помощью кнопок 🔺 🔽 измените параметр. После
внесения изменении нажмите кнопку, чтобы переключиться к следующему коду
параметра, и так далее.

PAR