Инструкция по эксплуатации

Ультразвуковых ванн YUMENG YM

supereyes.ru СУПЕРАЙС

Механическая модель

Цифровая модель

Модель с настраиваемой мощностью

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

- Перед включением осмотрите прибор и убедитесь в его целостности и исправности
- Установите устройство на гладкой плоской поверхности в сухом и прохладном месте
- Ориентируясь на объём и размер очищаемого объекта, добавьте в ёмкость небольшое количество очищающего средства, повышающего эффективность очистки (Недопустимо включение с пустой ёмкостью!)
- Убедитесь в правильном подключении электропитания и положении выключателя перед началом работы.

❖ **Инструкция по эксплуатации механической модели:**

- Включите ультразвуковое устройство (ULTRASONIC), вращая по часовой стрелке ручку настройки времени, выберите требуемое время работы от 0 до 30 минут. Включение индикатора ультразвука и звуковой сигнал «zizi» говорят о нормальной работе ультразвукового устройства.

- Если нужен подогрев, включите (HEATING), вращая ручку настройки для установки требуемой температуры, обычно 40-60°C достаточно. (Использование подогрева по необходимости.)
- Для остановки очистки:
    1. Однократно нажмите OFF. Ультразвуковое устройство отключится, индикатор также погаснет.
    2. Поверните регулятор нагрева до положения OFF, нагрев отключится, индикатор погаснет.
    3. Выключите устройство, отсоедините кабель питания от сети.
    4. Опустошите, слив жидкость, и очистите ёмкость и сам прибор для следующего использования, вытерев чистой салфеткой (тканью).

❖ **Инструкция по эксплуатации цифровой модели:**

- Установка таймера. После включения питания по умолчанию установлено время «05:00». Однократное нажатие «Time +» (Время +) увеличивает задание времени на 1 минуту. Однократное нажатие «Time -» (Время -) - уменьшает на 1 минуту. (Свободный выбор и контроль обратного отсчёта).
- Установка температуры (подогрев используется при необходимости). После включения питания по умолчанию заданное значение равно «50°C», текущая температура равна температуре в помещении. Однократное нажатие «Temp +» (Температура +) увеличивает задание по температуре на 1°C. Однократное нажатие «Temp -» (Температура -) - уменьшает на 1°C. Если заданная температур ниже текущей температуры ёмкости, работа автоматически прекращается. Когда температура повышается в направлении к заданной, горит индикатор подогрева. При достижении заданной температуры подогрев и индикатор отключаются. Во время работы ультразвукового устройства два температурных дисплея показывают заданное и текущее значения температуры в ёмкости.
- После установки задания времени и температуры по однократному нажатию «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) устройство автоматически включается. Повторное нажатие «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) остановит процесс. После выключения процесса отключите электропитание, отсоедините кабель питания от сети, слейте жидкость и очистите ёмкость и сам прибор для следующего использования, вытерев чистой салфеткой (тканью).

❖ Регулировка мощности. Эта функция доступна только в моделях с регулировкой мощности ультразвука. Медленно поворачивайте ручку регулировки «POWER» (мощность) по часовой стрелке для увеличения от 40% до 100% и против часовой стрелке – для уменьшения мощности ультразвука.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Вскрытие корпуса устройства допускается только авторизованным специалистом с целью обслуживания и поддержания работоспособности.
- Регулярно очищайте внутреннюю поверхность ёмкости.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№ пп	Проблемы	Возможные причины	Решения	Примечания
1	Нет ультразвука	A. Не подключено питание B. Перегорел предохранитель C. Проблема в кабеле D. Проблема в излучателе E. Проблема в печатной плате F. Другие причины	A. Проверьте подключение кабеля питания и выключатель B. Проверьте подачу питания и замените предохранитель C. Правильно подключите или замените кабель D. Вызовите нашего сервис-инженера	

			E. Проверьте и замените повреждённую деталь F. Вызовите нашего сервис-инженера	
2	Неполадки контроля времени	A. Ручка таймера не работает B. Поломка таймера C. Другие причины	A. Ослабьте или затяните винт B. Замените таймер или цифровую панель C. Вызовите нашего сервис-инженера	
3	Нет подогрева	A. Плохое соединение выключателя нагрева B. Перегорание предохранителя C. Перегорание нагревательной панели D. Цифровая плата дисплея не работает E. Другие причины	A. Проверьте соединение штекера нагревателя, подключите надёжно. Проверьте мультиметром сопротивление цепи: у исправной цепи сопротивление менее 100 Ом. B. Замените предохранитель на исправный того же номинала. C. При обрыве цепи замените неисправную нагревательную панель. D. Проверьте и замените несправную часть. E. Вызовите нашего сервис-инженера	Рекомендованная температура 50-60°C
4	Неполадки контроля температуры	A. Ослаблено крепление термостата B. Поломка трубки термостата C. Цифровой дисплей не работает D. Другие причины	A. Затяните крепление головки термостата B. Замените термостат C. Проверьте и замените неисправную часть D. Вызовите нашего сервис-инженера	
5	Некачественная ультразвуковая очистка	A. Не работает ультразвуковой излучатель B. Слишком высоко или слишком низко поверхность жидкости C. Слишком высокая или слишком низкая температура D. Неподходящая моющая жидкость E. Другие причины	A. Проверьте включение устройства, включите B. Подберите требуемый уровень жидкости C. Настройте на наиболее подходящую температуру D. Выключите прибор и отсоедините от сети, дайте жидкости остыть и замените её на подходящую. E. Вызовите нашего сервис-инженера	Рекомендованная температура 50-60°C
6	Напряжение на корпусе	A. Сеть не заземлена B. Прибор не заземлён	A. Восстановите заземление сети B. Проверьте не ослабло ла крепление заземления прибора, восстановите заземление.	

supereyes.ru СУПЕРАИС