



关于 amcap v3.0.9 PC 端测试软件功能及使用注意事项

amcap v3.0.9 测试软件针对终端客户只开放简单的预览图像功能，其他功能性的功能尚未开放使用，终端客户只需使用以下功能：Devices,Options;

1, 连接好设备后点击安装好的 amcap v3.0.9 点击 Devices 选择设备名称勾选如图所示:



2, 然后点击 Options 勾选 Preview, 操作完成,



3, 使用显微镜预览图像。

