


Тестер батарей и аккумуляторов

ANENG BT-168D



Батарейка 1,5В



Считывание показаний:



Батарейка 9В



Батарейка 1,5В (миниатюрная)



Тест			
Модель	Отлично	Низкий заряд	Требуется замена
1.5V	1.5~1.28V	1.27~1.15V	Ниже 1.14V
9V	9.0~7.8V	7.7~6.0V	Ниже 5.9V

Если результат тестирования не выводится на дисплее, проверьте касается ли батарея обоих контактов. Если результаты не отобразились, значит батарея полностью разряжена.

Тестер батареек может использоваться для тестирования:

1,5V	AAA, HP16, MN2400, R03
	AA, HP7, MN1500, UM3
	C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2
	D, HP2, MN1200, SP2, R20, UM1
9v	PP3, MN1604, 6F22, 006P

Тестер активен пока проверяемая батарея в устройстве. Проводите тестирование как можно быстрее, чтобы не допустить ненужного разряда батареи.