

# Автоклав M-Triangel M1-MAX



Руководство пользователя для вакуумного ламинатора M-Triangel M1-MAX

## 1. Характеристики

1. Небольшой размер в 7 дюймов, ультратонкий, но мощный.
2. Высокая производительность - 30 с на деталь.
3. Высокоинтеллектуальное оборудование, автоматическое управление одной кнопкой.
4. Простое в эксплуатации устройство.

## 2. Установка

1. Вставьте штекер питания в порт, а трубку вставьте в порт воздушного компрессора.



### 2. Установка глушителя на воздушный компрессор

- (1) При нажатии на верхнюю красную кнопку выключается/включается.
- (2) На правой стороне находится распределительный клапан, вертикально - накачивание, горизонтально – для стравливания.



### 3. Эксплуатация



1. Проверьте настройки на экране

Температура ламинирования: 40°C; Время вакуумирования: 30 с; Время ламинирования: 30 с; Температура пенообразования: 40°C.

*\* Внимание: Это заводская настройка, пожалуйста, не настраивайте ее самостоятельно.*

2. Поместите экран в дверь отсека так, чтобы кабель находился под ним.



3. Нажмите кнопку старт, выдержите около 30 секунд, затем нажмите кнопку стоп, и выньте экран.



	Примечание
Платформа и пластина	Поддерживайте чистоту, не допускайте наличия мусора внутри.
Срок эксплуатации оборудования	Для продления срока службы выключайте питание, если прибор не используется.