

Контактная паяльная станция MAOVON T12



Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Обзор.....	3
2 Эксплуатация.....	4

1 Обзор

Мощность	75 Вт
Температурный диапазон	50 - 600 °C
Единица измерения температуры	°C
Способ подачи питания	батарея 88 TF (18 - 21 Вт)
Тип нагревателя	керамический (T12)
Время разогрева	2 с
Функция автоматического отключения	есть
Функция автоматического поддержания температуры	есть
Общие характеристики	
Дисплей	ЖК
Материал ручки	термостойкий пластик
Вес	1050 г



2 Эксплуатация

Шаги по установке паяльника



Открутите колпачок паяльного жала



Вставьте нагревательный элемент



Наденьте предварительно открученный колпачок паяльника



Закрутите колпачок паяльника

Зафиксируйте корпус паяльной станции на батарейный блок.



После включения станция запустится в нормальном режиме нагрева. Вращение регулятора влево уменьшает температуру нагрева, вращение вправо — увеличивает. Если по окончании регулирования вы отключите станцию, устройство запомнит настройки температуры после последнего выключения. Чтобы войти в настройки, зажмите регулятор на 3 секунды.

Энергосберегающий режим:

- Если паяльник не используется в течение определенного времени, температура автоматически снизится до 200°C для экономии энергии.
- Если паяльник не используется более 30 минут, он автоматически выключится.

Режим сна:

- Если станция не используется какое-то время, паяльник перейдет в спящий режим. Чтобы выйти из этого режима, слегка приподнимите паяльник.