

Пуско-зарядное устройство SAST ST07




Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Обзор устройства.....	3
2. Процесс.....	4
3. Процесс работы.....	4

1. Обзор устройства




№	Функция	Операция
1	Порт быстрого запуска	Вставьте штекер в порт быстрого запуска
2	Светодиодный фонарик	Режимы фонарика: Постоянный, SOS, Тревога и выключен
3	Двойной USB-выход	5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
4	Вход Type C	DC 5 В/3 А, 18 Вт
5	Выход DC	DC 12 В, 10 А
6	ЖК-дисплей	Показать процент заряда Показывать статус заряда и разряда
7	Кнопка включения/выключения	Включение питания Отключение питания
8	Черный зажим	Подсоедините черный зажим к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора
9	Красный зажим	Подсоедините красный зажим к положительной клемме автомобильного аккумулятора
10	Штекер	Вставьте штекер в порт пускового устройства

2. Процесс



ЖК-дисплей

Нажмите кнопку питания, чтобы проверить заряд пускового устройства.

Во время зарядки пускового устройства на светодиодном дисплее будет отображаться процент увеличения заряда. После полной зарядки на светодиодном дисплее отобразится 100%.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, следует выбирать адаптер, подходящий для данного применения и сертифицированный как источник питания или адаптер питания класса 2 или LPS.



3. Процесс работы

Зарядка пускового устройства:

1. Подключите пусковое устройство и источник питания с помощью кабеля USB C.
2. Коротким нажатием кнопки ON/OFF включите устройство. Во время зарядки пускового устройства на светодиодном дисплее будет отображаться процент увеличения заряда. После полной зарядки на светодиодном дисплее отобразится 100%.
3. Отсоедините кабель, когда зарядка не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ:


-При первом использовании продукта убедитесь, что пусковое устройство полностью заряжено.

--Для зарядки продукта используйте прилагаемый USB-кабель.

-Настенный адаптер в комплект не входит.

Зарядка USB-устройств:

1. Подключите устройство к iPhone, смартфонам или другим электронным устройствам с помощью USB-кабеля.
2. Нажмите кнопку включения/ выключения, чтобы включить автомобильный стартер.
3. Отсоедините кабель, когда зарядка не требуется



Светодиодный фонарик

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить свет.
Кратковременно нажмите кнопку , чтобы переключить режимы: Solid, SOS, Alert и Off.

Запуск автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Этот продукт предназначен только для автомобиля с напряжением 12 В.
- Убедитесь, что уровень заряда батареи превышает 50 %, прежде чем использовать его для запуска автомобиля.


Шаг 1: Полностью вставьте штекер интеллектуального зажима аккумулятора в пусковое устройство. Если зеленый и красный индикаторы на зажиме попеременно мигают, можно переходить к следующему шагу.



Шаг 2: Подсоедините красный зажим к положительной клемме (+) автомобильного аккумулятора, а черный зажим — к отрицательной клемме (-) автомобильного аккумулятора. Если зеленый и красный световые индикаторы на зажиме аккумулятора мигают попеременно, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Однако если красный индикатор горит постоянно:


1. Возможно, клемма аккумулятора подключена в обратном направлении. В этом случае необходимо отсоединить клемму аккумулятора от автомобиля и пускового устройства.
2. Отрегулируйте зажимы для максимального контакта с клеммами аккумулятора




Шаг 3: Заведите автомобиль.

Если вам не удалось завести автомобиль, необходимо отсоединить клемму аккумулятора от автомобиля и пускового устройства. Подождите не менее 1 минуты, затем повторите попытку.

Когда индикатор умного зажима загорится зеленым цветом, вы должны завести автомобиль в течение 30 с. Если прошло более 30 с, вам нужно снова подключиться, начиная с шага 1.



Шаг 4: После того как автомобиль заведен, снимите зажим с автомобильного аккумулятора и пускового устройства в течение 30 секунд.



В любой из следующих ситуаций интеллектуальный зажим включает защиту.

Светодиодный индикатор	Ситуация
Красный/зеленый светодиод будет мигать	Готовность к работе
Зеленый индикатор всегда горит	Рабочее состояние
Красный индикатор всегда горит	1. Зажим батареи подключен в обратном направлении --Проверьте, подключен ли зажим в обратном направлении.

	<p>2. Зажим закорочен. -проверьте, соединены ли два зажима вместе или подсоедините оба зажима кабеля к одному и тому же куску металла</p> <p>3. Напряжение стартера слишком низкое -- попробуйте заменить пусковой источник питания или вовремя зарядить его.</p>
--	---

Зарядка электронных устройств: зарядка мобильного телефона или планшета

1. Подключите кабель к выходным портам или порту type C.
2. Выберите подходящий разъем и подключите его к мобильному телефону или планшету.
3. Включите пусковое устройство, чтобы зарядить устройство.

Предупреждение

1. Всегда надевайте защитные очки при запуске аккумулятора (чтобы защитить глаза) и перчатки при обращении с аккумулятором (чтобы защитить руки).
2. При запуске автомобиля от внешнего источника убедитесь, что синяя вилка надежно вставлена в гнездо для запуска от внешнего источника на стартере.
3. Убедитесь, что зажимы аккумулятора подсоединены правильно, а разъемы не имеют ржавчины и грязи.
4. Не допускайте намокания этого продукта. Воздействие чрезмерной влаги может привести к повреждению устройства.
5. Не погружайте изделие в воду.
6. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющейся жидкости, газа или пыли.
7. Не модифицируйте и не разбирайте это изделие.
8. Не храните изделие в местах, где температура может превышать 104°F (40°C).
9. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
10. В условиях сильного перегрева может произойти утечка батареи. Избегайте контакта с кожей. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
11. В случае утечки батареи отнесите ее в местный центр по переработке батарей для утилизации. Не пытайтесь использовать.