

Инфракрасная паяльная станция для BGA корпусов TBK-R2205



Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Описание	3
2 Параметры	3
3 Указания по использованию	3
4 Эксплуатация	4
5 Требования безопасности	5
6 Устранение неисправностей	5

1 Описание



2 Параметры

Параметр	Значение
Наименование	Лазерная паяльная станция с термостабилизацией
Номер модели	2205
Мощность	100 Вт
Напряжение питания	AC 110~220 В
Диапазон температуры	100 - 450 °C
Рабочая область	5~30 мм
Размер устройства	430 x 360 x 350 мм
Масса устройства	7 кг
Масса упаковки	8,15 кг

Примечание:

Из-за влияния методов измерения, производственных процессов, условий окружающей среды и других факторов размеры и масса изделия могут незначительно отличаться от указанных в таблице. Ориентируйтесь на фактические параметры полученного изделия.

3 Указания по использованию

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и требованиями безопасности. Сохраняйте руководство для дальнейшего использования.

Для защиты ваших прав перед началом эксплуатации убедитесь в наличии следующих комплектующих:

- ❶ Изделие модели 2205
- ❷ Силовой кабель
- ❸ Ножная педаль

4 Эксплуатация

1. Подключите питание ❺
2. Отрегулируйте температуру/освещение, поворачивая регуляторы ❹ ❸
Отрегулированное значение температуры отображается на экране в режиме реального времени благодаря функции контроля температуры.



3. Нажмите кнопку ❾, чтобы включить предпросмотр отображения области нагрева (на экране выделяется красным).



4. Отрегулируйте зону нагрева, поворачивая регулятор ❷



5. Нажмите кнопку ❿ для запуска нагрева или используйте ножную педаль ❻ для управления запуском

5 Требования безопасности

При использовании данного изделия соблюдайте приведённые ниже меры безопасности, чтобы избежать причинения вреда здоровью или ущерба имуществу:

- Используйте изделие только в пределах указанного диапазона напряжения. Избыточное или недостаточное напряжение может привести к повреждению изделия или возникновению опасности.
- Не размещайте изделие рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами во избежание пожара или взрыва.
- Не погружайте изделие в воду и не допускайте контакта с жидкостями, чтобы избежать электрических неисправностей или поражения электрическим током.
- Не разбирайте и не модифицируйте изделие во избежание повреждения или ухудшения характеристик.
- Не используйте изделие для незаконных или нецелевых задач, чтобы избежать проблем или ответственности.
- Соблюдайте действующее законодательство при эксплуатации изделия, уважайте права интеллектуальной собственности и право на неприкосновенность частной жизни других лиц.

6 Устранение неисправностей

Если при эксплуатации изделия возникают следующие распространённые неисправности, воспользуйтесь рекомендациями:

- **Изделие не включается или не подключается:**
Проверьте правильность подключения силового кабеля и кабеля данных, исправность розетки, а также включён ли сетевой выключатель. Если проблема не устранена — обратитесь в сервисную службу.
- **Неверные или некорректные выходные данные:**
Проверьте надёжность соединения выходного кабеля, исправность подключённого оборудования и корректность установленных параметров. Если проблема сохраняется — обратитесь в сервисную службу.