

Индикатор температуры и влажности SMART SENSOR AR807A+



Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Обзор устройства	3
2 Эксплуатация	4

1 Обзор устройства



Функциональные кнопки (внизу):

1. **MEMORY** ➤ Отображение сохранённого максимального/минимального значения температуры/влажности. Также используется для сброса этих значений.
2. **RESET** ➤ Сброс всех настроек, возврат к заводским параметрам.

2 Эксплуатация

1. Установите элементы питания (1 шт, тип AAA) в отсек, расположенный в задней части корпуса. Примерно через 3 сек. прибор включится.

2. Первоначальная настройка. Кнопка управления «SET» является многофункциональной. Однократные нажатия циклично переключают режим текущего времени и будильника.

Настройка времени и даты

Чтобы установить время и дату:

1. **Удерживайте кнопку SET в течение 3–5 секунд** — устройство перейдёт в режим настройки часов, года и месяца.
2. Используйте кнопки **TEMP** (уменьшение значения) и **ADJ** (увеличение значения) для корректировки параметров.
3. Повторное нажатие SET переводит к следующему пункту меню:
 - Переключение формата времени **12/24 часа**
 - Часы
 - Год
 - Месяц
 - День
4. По завершении настройки:
 - нажмите SET, чтобы выйти,
 - или дождитесь автоматического выхода из режима настройки через **3 секунды** бездействия.

Настройка будильника

Чтобы установить будильник:

1. Нажмите один раз **SET** — на дисплее замигает двоеточие между часами и минутами.
2. Удерживайте SET 3–5 секунд — активируется режим настройки будильника.
3. Кнопкой **ADJ** можно активировать/отключить будильник — при активации появится иконка "**Alarm**".
4. Следующее нажатие ADJ включает/выключает **ежечасный сигнал** (звонок каждый час).
5. После настройки:
 - нажмите SET для выхода,
 - либо дождитесь автоматического выхода через 3 секунды без действий.

⚠ Примечания

- Этот прибор предназначен **только для измерения температуры и влажности в помещении**.
- Температурные данные калибруются автоматически на основе комнатной среды.
- Возможна небольшая погрешность измерения — до **1–2 °C**. Это нормально при сравнении с прогнозом погоды или климат-контролем.
- Прибор измеряет **общую температуру воздуха в помещении, а не температуру отдельных предметов или тела**.

- Нельзя использовать это устройство для измерения температуры техники или тела.
- Если требуется более точный прибор, например для лабораторных или медицинских нужд, рекомендуется выбирать профессиональные термометры.