


# **Цифровой электронный микроскоп Saike Digital SK2009HDMI-T2H5 (2000X)**



**Руководство по эксплуатации**

## **Содержание**

<b>1. Рабочие условия .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Обзор прибора .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Последовательность работы с микроскопом .....</b>	<b>3</b>
<b>    2.2. Схема микроскопа .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Подготовка к использованию (сборка) .....</b>	<b>5</b>
<b>    3.1. Установка монитора .....</b>	<b>5</b>
<b>    3.2. Установка триноокулярной насадки .....</b>	<b>6</b>
<b>    3.3. Установка окуляров и камеры CCD .....</b>	<b>7</b>
<b>    3.4. Установка объективов .....</b>	<b>7</b>
<b>    3.5. Подключение питания .....</b>	<b>8</b>
<b>    3.6. Включение микроскопа .....</b>	<b>9</b>
<b>    3.7. Использование 100X объектива иммерсионного увеличения .....</b>	<b>11</b>
<b>    3.8. Круговая подсветка, настройка конденсора, межзрачковое расстояние .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Очистка и хранение .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Наиболее частые неисправности .....</b>	<b>13</b>
<b>    5.1. Устранение неисправностей с видео .....</b>	<b>13</b>
<b>    5.2. Устранение общих неисправностей .....</b>	<b>13</b>

## **1. Рабочие условия**

- Рабочая поверхность, на которую устанавливается микроскоп, должна быть ровной и устойчивой.
- Температура помещения: 0 – 40 °С.
- Влажность помещения: не более 60%.
- Микроскоп должен находиться вдали от вибраций, скопления пыли и электромагнитных полей.
- При работе с микроскопом не рекомендуется использовать нерегулируемое прямое освещение. Интенсивность внешнего освещения должна быть снижена до минимума.
- Избегайте теплового излучения.
- Избегайте высоковольтного излучения.
- Избегайте попадания конденсата.
- Избегайте попадания брызг, не используйте во влажной среде.

### **Установка микроскопа**

Если микроскоп не используется длительное время, наденьте пылезащитный чехол и храните устройство в сухом чистом помещении.

### **Дисплей**

Настройки цветности и контраста могут быть полезны в зависимости от уровня освещенности помещения.

В зависимости от модели могут использоваться разные устройства для отображения информации: монитор, компьютер, ЖК-дисплей, телевизор; в данной инструкции по эксплуатации рассматривается 8-дюймовый монитор.

### **Профилактические осмотры**

Чтобы микроскоп работал исправно согласно заявленным характеристикам, рекомендуется проводить профилактические осмотры прибора.

## **2. Обзор прибора**

### **2.1. Последовательность работы с микроскопом**

**Распаковка:** достаньте пенопластовый ящик из коробки, поставьте на ровную устойчивую поверхность. Будьте осторожны при вскрытии защиты из пенопласта, чтобы не повредить объективы, окуляры и другие компоненты. После вскрытия на всякий случай проверьте комплектацию микроскопа.

**Сборка:** подключите к верхней части корпуса переходник, к переходнику подключите видеокабель и шнур питания. Подключите питающий и сигнальный шнуры к дисплею.

**Включение:** проверьте надежность подключения камеры CCD и питание дисплея; включите микроскоп с помощью кнопки на лицевой стороне основания.

**Наблюдение:** поместите препарат на предметный столик и настройте свет, кратность увеличения, фокус и другие необходимые параметры.

**Выключение:** с помощью кнопки на основании отключите прибор, отключите дисплей, выключите источник питания из розетки.

## 2.2. Схема микроскопа

### Вид спереди



### Вид сбоку



### 3. Подготовка к использованию (сборка)

#### 3.1. Установка монитора

1. Достаньте опору монитора и ключ-шестигранник, с помощью ключа прикрутите опору к основанию, выровняйте и плотно зафиксируйте винтом (см рисунки 1-4).

1. Достаньте монитор, установите скользящим движением в слот на опоре и зафиксируйте (см. рисунок 5).

*Примечание: При необходимости отрегулировать угол наклона монитора, ослабьте винт с помощью ключа и зафиксируйте опору в необходимом положении.*



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

### 3.2. Установка тринокулярной насадки

1. Ослабьте фиксирующую ручку пылезащитной крышки корпуса и снимите ее (см. рисунки 1-2).

2. Уберите с тринокулярной насадки пылезащитную крышку (см. рисунок 3).

3. Установите тринокулярную насадку на корпус микроскопа, выровняйте и зафиксируйте с помощью ручки (см. рисунки 4-6)



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

### **3.3. Установка окуляров и камеры CCD**

1. Достаньте CCD, установите на тринокулярный тубус, закрутите до конца и зафиксируйте с помощью ручки (см. рисунки 1-2).

2. Достаньте окуляры и снимите с них пылезащитную крышку, вставьте окуляры в тринокулярную насадку (см. рисунки 3-4).




Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

### **3.4. Установка объективов**

4.1. Снимите пылезащитную крышку с объективов (см. рисунок 1).

4.2. Установите объективы в порядке кратности увеличения 4X-10X-40X-100X (см. рисунки 2-5).



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

### 3.5. Подключение питания

1. Цифровой кабель HDMI подключается к HDMI-порту на камере, питание камеры подключается в DC-разъём HDMI-камеры.
2. Один конец раздвоенного кабеля питания подключается в разъём 12V на блоке управления питанием, другой конец подключается к дисплею.
3. Источник питания подключается в разъём на основании микроскопа.
4. Подключите блок управления питанием с помощью питающего кабеля 220 V.

*Примечание: для подключения HDMI камеры к компьютеру потребуется только USB шнур. Питание камеры и кабель HDMI подключать не нужно.*



### 3.6. Включение микроскопа

1. Включите нижний осветитель, сдвинув переключатель на основании. Для максимальной яркости переместите ползунок в правый край (см. рисунки 1-2).
2. Снимите фиксацию и отрегулируйте платформу (см. рисунок 3).
3. Закрепите препарат в держателе (см. рисунок 4).
4. При наблюдении через монитор отодвяньте пальцем переключатель диоптрий с левой стороны окуляра (Рычаг нельзя вращать. Для наблюдения через электронный окуляр вытащите рычаг наружу. Для наблюдения через окуляр вставьте внутрь) (см. рисунок 5).
5. Достаньте слот для световых фильтров под линзами конденсора, поместите в него светофильтр и вставьте слот обратно (опционально, не используется в стандартной комплектации) (см. рисунок 6).



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

7. Поворачивайте подвижный маховик, перемещая предметный столик по осям XY, чтобы препарат попал под объектив (см. рисунки 7-8).

8. Фокусировка: сперва используйте объектив с 4-кратным увеличением, вращайте маховик грубой регулировки по часовой стрелке до тех пор, пока изображение не станет резким, затем вращайте маховик плавной регулировки, чтобы улучшить чёткость изображения. Поворачивая револьвер, переключитесь на объектив с 10-кратным увеличением и вращайте маховик грубой регулировки по часовой стрелке. После появления изображения вращайте маховик плавной регулировки пока изображение не станет полностью чётким. Затем переключитесь на объектив с 40-кратным увеличением, вращайте маховик плавной регулировки по часовой стрелке, чтобы получить чёткое изображение (см. рисунки 9-10).

*Примечание: для объектива с 40-кратным увеличением можно пользоваться только плавной регулировкой.*



Рисунок 7



Рисунок 8



Рисунок 9



Рисунок 10

### **3.7. Использование 100X объектива иммерсионного увеличения**

Найдите исследуемый объект на слайде в центре поля изображения на малом увеличении, используя объектив самой малой кратности. Поворотом револьверного устройства введите в рабочее положение объектив 100 крат. Поместите одну каплю иммерсионного масла на покровное стекло слайда, и каплю - непосредственно на линзу объектива. Отрегулировать точной фокусировкой рабочее расстояние, до появления четкого изображения объекта. Будьте внимательны, следите за тем, чтобы между объективом и покровным стеклом не попал воздух. После использования очистите прибор смесью спирта и эфира (7:3).

### **3.8. Круговая подсветка, настройка конденсора, межзрачковое расстояние**

1. Настройка круговой подсветки: воспользуйтесь рычагом подсветки, чтобы добиться подходящей яркости в рабочем поле зрения. Можно достичь наилучшей контрастности слегка уменьшив отверстие в заслонке: контраст изображения так же

увеличивается, но яркость изображения может снизиться. В таком случае, подкрутите яркость изображения с помощью ручки (см. рисунок 1).

2. Наблюдая в окуляры, добейтесь четкости изображение краев полевой диафрагмы, используя фокусировочный винт конденсора. Поднимая или опуская конденсор с помощью ручки фокусировки, отрегулируйте высоту конденсора таким образом, чтобы края полевой диафрагмы были максимально четко видны.

При использовании объективов 40X или 100X конденсор устанавливается на максимальной высоте, затем регулируется яркость освещения с помощью заслонки (см. рисунок 2).



Рисунок 1



Рисунок 2

3. Настройка межзрачкового расстояния: двумя руками регулируйте положение обоих окуляров одновременно до тех пор, пока изображения в правом и левом окуляре не совпадут (см. рисунок 3).



Рисунок 3

#### 4. Очистка и хранение

##### Очистка корпуса

Уберите пыль, используя мягкую материю или очищающие салфетки. Для удаления более сложных видов пятен, например, отпечатков пальцев, масляных

разводов и т.д. возьмите сухую мягкую тряпку, салфетку для очистки оптических поверхностей или марлю, обмакните в раствор, протрите поверхность легкими движениями.

### **Очистка линз**

Окуляры, объективы: с помощью ватной палочки или специальных салфеток, пропитанных раствором эфира и этилового спирта (в пропорции 3:7), протрите стеклянную поверхность.

### **Хранение**

Если вы не используете микроскоп, отключите питание, наденьте пылезащитные крышки и защитный чехол на корпус. Храните в сухом, чистом месте без прямого попадания солнечных лучей.

## **5. Наиболее частые неисправности**

### **5.1. Устранение неисправностей с видео**

#### **1.1 Изображение на мониторе отсутствует (чёрный экран)**

- Удостоверьтесь, что видеорежим активирован переключателем на микроскопе.
- Удостоверьтесь, что источники питания камеры CCD и монитора исправны и правильно подключены.
- Удостоверьтесь, что монитор включён (нажмите кнопку POWER).
- Удостоверьтесь, что видео канал выбран верно.
- Удостоверьтесь, что включён режим видео AV на мониторе.

#### **1.2. При возникновении помех на изображении**

- Во-первых, проверьте, есть ли поблизости к микроскопу прибор, способный создать большие электрические помехи.
- Если видимого источника помех не было обнаружено, проверьте еще раз подключение видео шнура.

### **5.2. Устранение общих неисправностей**

#### **1.1. Изображения в окулярах не совпадают**

- Неверные настройки межзрачкового расстояния, проведите регулировку.
- Неверные настройки диоптрий, проведите настройку заново.
- Кратность увеличения правого и левого окуляров не совпадают, перенастройте окуляры.

#### **1.2. Загрязнения в поле зрения**

- Загрязнения на препарате, очистите препарат.
- Загрязнения на поверхности окуляра, очистите окуляр.

### **1.3. Нечёткое изображение**

- Загрязнения на объективе, очистите объектив.

### **1.4. Нечёткое изображение при фокусировке**

- Неверные настройки диоптрий, проведите регулировку заново.  
- Неверные настройки фокуса, проведите фокусировку заново.

### **1.5. Регулятор фокусировки заедает**

- Маховик фокусировки зафиксирован слишком плотно, ослабьте фиксацию.

### **1.6. В процессе наблюдения объектив микроскопа произвольно опускается, изображение теряет в чёткости.**

- Маховик фокусировки зафиксирован слишком слабо, закрепите фиксацию.

### **1.7. Изображение на видео или в окулярах обрезано**

- Настройте положение предметного столика.

### **1.8. Быстро устают глаза**

- Неверные настройки фокуса, проведите фокусировку заново.  
- Яркость круговой подсветки настроена недостаточно точно.