


Преднагреватели плат XIN HAO MAI

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Обзор панели.....	3
2. Настройка температуры.....	3
3. Настройка температурной компенсации.....	4

1. Обзор панели



- 1) Функциональная клавиша: Чтобы войти в настройку параметров, нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 3 секунд.
- 2) Клавиша Shift: используйте эту клавишу для переключения при изменении чисел.
- 3) Клавиша уменьшить: используйте эту клавишу для уменьшения.
- 4) Клавиша увеличения: используйте эту клавишу для увеличения.
- 5) Индикатор нагрева: когда эта лампа горит, это означает нагрев, когда она мигает, это означает, что температура постоянна.
- 6) Индикатор перегрева: этот индикатор загорается, когда температура стола превышает заданную температуру на 10 градусов.
- 7) Фактическое значение температуры: отображает фактическую температуру
- 8) Заданное значение температуры: Отображение и установка необходимой вам температуры платформы

2. Настройка температуры

1. Нажмите кнопку «Shift», чтобы поставить десятичную точку на единицы, десятки или сотни. Когда десятичная точка остается ниже этого числа, вы можете использовать «клавишу увеличения» и «клавишу уменьшения», чтобы изменить число. Нажатие "функциональной кнопки" после настройки сохранит ее.
2. Температуру также можно установить прямым нажатием кнопок "плюс" и "минус".

3. Настройка температурной компенсации

1. Настройка температурной компенсации: этот параметр устанавливается, когда фактическое и заданное значения почти одинаковы, но при измерении температуры над платформой с помощью другого измерителя температуры возникает разница между фактическим и заданным значением.

Например: ваше заданное значение составляет 200,0°C, а фактическое значение составляет почти 200,0°C, но когда вы используете другой измеритель температуры для измерения температуры на столе, оно составляет 210,0°C, вам необходимо установить параметр компенсации на 10,0 °C.

2. Метод настройки температурной компенсации: нажмите и удерживайте «функциональную клавишу» в течение 3 секунд, «фактическое значение температуры» отобразит «LOC», а «заданное значение температуры» отобразит «0». В это время измените «0» на «808» и нажмите функциональную клавишу еще раз. Вы войдете в настройку параметра. В это время продолжайте нажимать функциональную кнопку для поиска вниз, пока не найдете «фактическое значение температуры», отображающее «SC», и «заданное значение температуры», отображающее «0,0». Если оно на 10°C выше, измените «0,0» на 10°C. Если оно на 10°C ниже, установите «0,0» на -10°C (минус 10°C), а затем нажмите функциональную клавишу, чтобы завершить настройку.